

L1455





Avisos e garantia

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Instruções de segurança importantes

Antes de usar o seu produto Epson®, leia e proceda de acordo com estas instruções de segurança.

- Certifique-se de observar todas as advertências e instruções indicadas no seu produto.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta do produto.
- Certifique-se de que o cabo AC está de acordo com os padrões de segurança local.
- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com a impressora. O uso de outro cabo pode causar incêndio ou choque. Não use o cabo com outro equipamento.
- Coloque o produto próximo a uma tomada de parede de onde ela possa ser facilmente desconectada.
- Evite conectar o produto a uma tomada no mesmo circuito de uma copiadora ou de um sistema de ar condicionado que ligue e desligue constantemente, ou a uma tomada controlada por um interruptor ou temporizador.
- Não deixe o cabo de eletricidade ser danificado ou descascado. Coloque-o de forma a evitar que ele sofra abrasões, fricção, dobramento e torção. Não coloque objetos sobre o cabo, não pise ou ande no cabo e mantenha o cabo reto nas extremidades.
- Caso utilize um cabo de extensão com o produto, verifique se o valor nominal total em ampère do dispositivo conectado ao cabo não excede a capacidade nominal do mesmo. Verifique também se a voltagem nominal dos dispositivos conectados à tomada não excede a voltagem nominal da tomada.
- Sempre desligue o produto usando o botão  de energia e aguarde até que a luz  de energia pare de piscar antes de desconectar o produto ou interromper a alimentação da tomada elétrica.
- Se não for usar a impressora por um longo período, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Coloque o produto em uma superfície plana que se estenda além da base em todas as direções. Ele não funcionará corretamente se estiver inclinado em ângulo.
- Deixe espaço suficiente atrás do produto para os cabos, acima do produto para que possa abrir completamente a tampa de documentos.
- Deixe espaço suficiente na frente do produto para que o papel possa ser completamente ejetado.
- Evite locais sujeitos a mudanças rápidas de temperatura ou umidade, choques ou vibrações, água ou poeira.
- Não coloque ou guarde o produto ao ar livre.
- Não coloque o produto próximo a fontes de calor excessivo ou sob luz solar direta.
- Deixe espaço suficiente em torno do produto para ventilação adequada. Não bloqueie ou tampe as aberturas do gabinete nem insira objetos nesses orifícios.
- Mantenha o produto longe de fontes potenciais de interferência eletromagnética, como caixas de som e bases de telefones sem fio.
- Quando conectar o produto a um computador ou outro dispositivo usando um cabo, certifique-se de usar a orientação correta dos conectores. Cada conector tem somente uma orientação correta. Inserir um conector na direção errada pode danificar os dois dispositivos conectados pelo cabo.
- Não toque no cabo plano branco ou nos tubos de tinta dentro do produto.

2 Instruções de segurança importantes

- Não mova o cabeçote de impressão com as mãos; isso pode danificar o produto.
- Não coloque a mão dentro do produto durante a impressão.
- Não derrame líquidos no produto ou use o produto com as mãos molhadas.
- Não use dentro ou ao redor da impressora, produtos em aerossol que contenham gases inflamáveis. Isso pode causar incêndio.
- Não aperte o vidro do scanner com muita força quando colocar originais nele.
- Não abra a unidade do scanner enquanto o produto estiver copiando, imprimindo, digitalizando ou executando qualquer outra função.
- Tome cuidado para não prender os dedos ao fechar a tampa de documentos ou a unidade do scanner.
- Exceto quando especificamente explicado na documentação, não tente desmontar ou consertar qualquer parte do produto por conta própria.
- Desconecte o produto e busque assistência técnica de pessoal qualificado sob as seguintes circunstâncias: se o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado; se alguma substância líquida penetrar na unidade; se o equipamento cair ou o gabinete for danificado; ou ainda se o equipamento não funcionar corretamente ou exibir alterações significativas no desempenho. Ajuste apenas os controles abordados nas instruções de uso.
- Antes de transportar o produto, certifique-se de que o cabeçote de impressão está na posição inicial (completamente para a direita).
- Ao transportar ou armazenar o produto, não o incline, não o apoie em sua própria lateral e nem o vire de cabeça para baixo; caso contrário, a tinta pode vaziar.

Instruções de segurança da rede sem fios

Para evitar afetar de forma negativa a operação dos seguintes equipamentos e causar um acidente, não use o produto: próximo a equipamentos médicos em uma instalação médica; a uma distância de até 22 cm de um marcapasso; próximo a dispositivos controlados automaticamente, como portas automáticas e alarmes de incêndio. Ondas de rádio deste produto podem afetar negativamente esses dispositivos.

Instruções de segurança do visor LCD

- Utilize somente um pano seco e macio para limpar o visor LCD. Não utilize limpadores líquidos ou químicos.
- O painel LCD pode conter alguns pontos claros ou escuros e, por causa de suas características, pode ter um brilho desigual. Isso é normal e não indica que ele está danificado.
- A cobertura externa do visor LCD pode quebrar se sofrer um impacto grande. Caso o visor LCD esteja danificado, não toque nele ou tente remover os pedaços quebrados e entre em contato com a Epson. Caso haja contato da solução de cristal líquido com as mãos, lave-as bem com água e sabão. Caso a solução de cristal líquido entre em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com bastante água. Caso problemas de visão ou desconforto persistam após a lavagem, consulte um médico imediatamente.
- Não aperte o visor LCD com muita força.
- Não use um objeto pontiagudo ou afiado, como uma caneta ou sua unha, para operar o visor LCD.

Instruções de segurança dos cartões de memória

- Utilize somente cartões de memória compatíveis com a impressora (consulte o *Manual do usuário* online para uma lista detalhada).
- Não remova um cartão de memória ou desligue o produto enquanto o indicador de acesso do cartão de memória estiver piscando.

Instruções de segurança do telefone

Quando usar um telefone, sempre siga as precauções de segurança gerais para reduzir o risco de incêndios, choques elétricos e ferimentos, incluindo o seguinte:

- Não use o produto Epson próximo à água.
- Evite usar um telefone durante uma tempestade elétrica.
- Não use um telefone para informar sobre um vazamento de gás nas redondezas do vazamento.

Cuidado: Para reduzir o risco de incêndio, só use linhas de telefone do tipo No. 26 AWG ou mais espessas.

Instruções de segurança da tinta

- Este produto foi originalmente criado para trabalhar com tinta genuína Epson. O seu produto pode não funcionar corretamente se usar outros tipos de tinta e isso pode afetar a garantia da Epson.
- As garrafas de tinta incluídas devem ser usadas para a configuração da impressora e não são para revenda. A impressora é fornecida com garrafas cheias e parte da tinta das primeiras garrafas é utilizada para carregar o cabeçote de impressão. O rendimento varia consideravelmente de acordo com as imagens impressas, as configurações de impressão, os tipos de papel, a frequência de uso e a temperatura. Para manter a qualidade de impressão, uma quantia pequena de tinta permanece no tanque quando o produto indica que está na hora de recarregar a tinta.
- As garrafas de tinta que vieram com a sua impressora têm um rendimento menor devido ao processo de carregamento da tinta. Esse processo é executado a primeira vez que ligar a impressora e garante o melhor desempenho dela. Não carregue papel antes de recarregar os tanques de tinta.
- Mantenha as garrafas de tinta e a unidade do tanque de tinta fora do alcance das crianças. Não permita que as crianças bebam das garrafas ou que manuseiem as garrafas e suas tampas.
- Mesmo que uma garrafa esteja amassada, a qualidade e quantidade da tinta não é afetada e ela pode ser usada com segurança.
- Não incline ou balance a garrafa de tinta depois de remover o selo; a tinta pode vazar.
- Verifique visualmente os níveis da tinta nos tanques do produto para confirmar a quantidade restante. O uso contínuo do produto quando a tinta estiver esgotada pode danificar o produto.
- A Epson recomenda que carregue um tanque de tinta até a linha superior, quando a impressora não estiver sendo usada, antes de restabelecer o nível das tintas.
- Para obter ótimos resultados de impressão, carregue os tanques de tinta até a linha superior pelo menos uma vez por ano.
- Use garrafas de tinta com o código correto para este produto.

- O uso de tinta que não seja da Epson pode causar danos não cobertos pela garantia da Epson e, sob certas circunstâncias, pode causar funcionamento irregular do produto.
- Tenha cuidado para não tocar na tinta quando manusear os tanques de tinta, as tampas dos tanques de tinta e as garrafas abertas ou as tampas das garrafas. Caso a tinta entre em contato com a sua pele, lave a área afetada cuidadosamente com água e sabão. Se a tinta entrar em contato com seus olhos, enxágue-os com água. Se sentir desconforto ou tiver problemas de visão depois de enxaguar bem os olhos, consulte um médico imediatamente. Se a tinta entrar na sua boca, cuspa-a imediatamente e consulte um médico já em seguida.
- Este produto requer manuseio cuidadoso da tinta. A tinta pode espirrar quando os tanques forem carregados ou recarregados com tinta. Se a tinta entrar em contato com a sua roupa ou pertences, ela pode manchar.
- Não abra a embalagem da garrafa de tinta até que esteja pronto para carregar um tanque de tinta. As garrafas são seladas a vácuo para manter sua fiabilidade. Se deixar uma garrafa de tinta desembalada por muito tempo antes de usá-la, a qualidade de impressão pode ser afetada.
- Use a tinta antes da data impressa na embalagem.
- Depois de tirar uma garrafa de tinta de um local frio, permita que aqueça em temperatura ambiente por pelo menos três horas antes de usá-la.
- Guarde as garrafas de tinta em um local fresco e escuro.
- Guarde as garrafas de tinta no mesmo ambiente que o produto. Quando guardar ou transportar uma garrafa de tinta depois de remover o selo dela, não incline a garrafa e não a sujeite a impactos ou mudanças de temperatura. Caso contrário, a tinta pode vaziar mesmo que a tampa da garrafa esteja firmemente fechada. Certifique-se de que manter a garrafa de tinta de pé quando fechar a tampa e tome cuidado para evitar que a tinta vazie quando transportar a garrafa.
- Para manter o melhor funcionamento do cabeçote de impressão, um pouco de tinta é consumido de todos os tanques durante a impressão e durante a execução de operações de manutenção, como a limpeza do cabeçote de impressão.
- As garrafas de tinta podem conter materiais reciclados, mas isso não afeta a função ou atuação do produto.
- Quando fizer impressões monocromáticas ou em tons de cinza, pode ser que tinta colorida seja usada, ao invés da tinta preta, dependendo do tipo de papel ou das configurações de qualidade de impressão. Isso acontece porque uma mistura de tintas coloridas é usada para criar o preto.

Instruções de descarte do produto

Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo, consulte a garantia da impressora na documentação do produto na seção dos Centros de serviço autorizado, ou visite a página www.epson.com.br/reciclagem-programa-de-coleta para informações sobre o programa de coleta da Epson.

Reciclagem

A Epson preocupa-se com o meio ambiente e sabe que o planejamento para o futuro requer um forte compromisso ambiental. Para isso, nos empenhamos em criar produtos inovadores que são confiáveis, eficientes e recicláveis. Produtos melhores utilizando menos recursos naturais para ajudar a garantir um futuro melhor para todos.

As embalagens deste produto —papelão, plástico, isopor e espuma— são recicláveis e podem ser entregues a cooperativas de reciclagem, postos de recolhimento de resíduos ou empresas recicladoras, para que se promova a destinação ambientalmente adequada das embalagens.

Os materiais que compõem o produto —plásticos, metais, vidro, placa eletrônica, cartucho e lâmpada— são recicláveis. O produto não deve ser desmontado, mas sim, encaminhado para os Centros de Serviço Autorizados que darão o destino ambientalmente adequado. Consulte nosso site www.epson.com.br, para uma lista de Centros de Serviço Autorizados.

Suporte técnico ao cliente

A Epson do Brasil disponibiliza aos seus clientes e usuários dos seus produtos vários canais de comunicação para a obtenção de suporte técnico, informações sobre produtos e serviços.

Para o download de drivers, manuais de usuário, consulta sobre garantia e demais informações técnicas, consulte a nossa página de Internet no endereço www.epson.com.br e clique no link de Suporte.

Caso haja a necessidade de alguma informação complementar, localização de Centro de Serviço Autorizado, ou serviço não disponível na Internet, chame pelo telefone 4003-0376 (capitais e áreas metropolitanas) ou 0800-880-0094 (outras áreas).

Ganhe tempo e economize dinheiro! Chame o Suporte Técnico da Epson. A maioria das dificuldades de uso dos equipamentos é possível resolver pelo telefone. Evite deslocamentos desnecessários, equipamento parado em fila de espera de assistência técnica.

Certificado de garantia

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através dos Centros de Serviço Autorizados Epson.

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB”, garante, nos termos aqui definidos, os produtos Epson comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o torne impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, refil de tinta, toner, cartucho de fita, feltros absorventes.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

- a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo a utilização em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.
- b. Inabilidade no uso ou uso indevido.
- c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.
- d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados ou transporte do produto com a válvula de retenção de tinta aberta.
- e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.
- f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.
- g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.
- h. Uso de suprimentos genuínos Epson com data de validade vencida ou reprocessados ou uso de suprimentos não-originais Epson.
- i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos Epson, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.
- j. No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado.
- k. O enchimento dos depósitos de tinta (tanque) com a cor de tinta diferente da cor a que o tanque se destina, constitui em erro de operação praticado pelo usuário e a recuperação da condição original do equipamento não é coberta pela garantia. Portanto leia atentamente o *Manual do usuário* e proceda da forma nele recomendada.

A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 1 (um) ano, sendo 90 dias de garantia legal sem limite de páginas impressas e mais 275 dias de garantia adicional do fabricante ou até 50.000 páginas*, o que ocorrer primeiro. Para os itens de consumo e/ou sujeitos a desgaste natural, como cartucho de tinta, fita matricial, garrafa de tinta, bolsa de tinta, feltros absorventes e outros itens de reposição a garantia legal é de 30 (trinta) dias.

O prazo de garantia se inicia da data de aquisição do produto constante da nota fiscal. Em caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, o período da garantia do produto substituído será de no máximo 90 dias (garantia legal), ou a garantia remanescente do produto originalmente adquirido, o que for maior. Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso inadequado ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado por mau uso do produto.

Em caso de defeito ou problemas no produto adquirido dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com o suporte técnico da Epson nos telefones 4003-0376 (capitais e áreas metropolitanas) ou 0800-880-0094 (outras áreas) a fim de obter informação sobre a assistência técnica autorizada mais próxima.

A presente garantia é realizada exclusivamente na modalidade balcão, na qual o cliente providenciará o envio do equipamento a uma assistência técnica autorizada mais próxima de sua localidade, que será indicada pelo suporte técnico da Epson, com eventuais encargos e riscos com o transporte sendo de responsabilidade do cliente.

Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física pode estender ou modificar a presente garantia oferecida pela Epson do Brasil. Fica reservado à Epson do Brasil o direito de cancelamento desta garantia no caso de constatação do descumprimento do presente Termo de Garantia.

*Páginas em frente-e-verso serão consideradas como duas páginas.

EPSON DO BRASIL LTDA.

Suporte Técnico:

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376

Demais localidades: 0800-880-0094

Site: www.epson.com.br

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

Marcas comerciais

EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são utilizados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2016 Epson America, Inc., 9/16



413228600

CPD-51626
País de impressão: XXXXXX