

## SureColor™ G9070



Visite nuestro sitio de soporte para obtener más recursos e información.  
[latin.epson.com/soporte](http://latin.epson.com/soporte)

|                                                       | Diario<br>(Cuando está en funcionamiento) | Semanal* | Mensual* | Según sea necesario | Almacenamiento a largo plazo<br>(Período de inactividad de más de 30 días) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Agitar el paquete de tinta blanca                     |                                           |          |          |                     |                                                                            |
| Prueba de inyectores                                  |                                           |          |          |                     |                                                                            |
| Ciclos de limpieza del cabezal de impresión           |                                           |          |          |                     |                                                                            |
| Limpiar las tapas de succión                          |                                           |          |          |                     |                                                                            |
| Agitar los paquetes de tinta de color                 |                                           |          |          |                     |                                                                            |
| Verificar si hay nuevo firmware/software              |                                           |          |          |                     |                                                                            |
| Reemplazar juego de limpieza del cabezal de impresión |                                           |          |          |                     |                                                                            |
| Reemplazar juego de tapas antisecho                   |                                           |          |          |                     |                                                                            |
| Limpiar alrededor del cabezal de impresión            |                                           |          |          |                     |                                                                            |
| Cambiar la tinta a líquido de limpieza                |                                           |          |          |                     |                                                                            |

\* Según sea necesario o indicado en el panel de control.

# Diario

(Cuando está en funcionamiento)

**5**  
**Minutos**

## Motivo

Las partículas de pigmentos de la tinta blanca UltraChrome DF se asentarán en el fondo del paquete de tinta y por las paredes de los tubos de descarga de tinta. Si la impresora no es utilizada por cierto tiempo, los inyectores se pueden obstruir y afectar la calidad de impresión. El mantenimiento diario recomendado permite garantizar un cabezal de impresión saludable, ya que volverá a suspender las partículas de tinta y eliminará las obstrucciones de los inyectores.

## Proceso



### Agitar el paquete de tinta blanca

Cada 24 horas, el panel LCD de la impresora le indicará que agite el paquete de tinta blanca. Retire y agite\* el paquete de tinta blanca de un lado a otro, un total de 25 veces. La tinta en el tubo de la impresora circulará automáticamente. Este proceso tarda aproximadamente 15 segundos y no consume tinta.

\* Consulte las instrucciones del panel de control para ver cómo agitar los paquetes de tinta.



### Imprimir una prueba de inyectores y repetir las limpiezas selectivas, según sea necesario

Cargue un rollo de película en la impresora y luego imprima una prueba de inyectores. Retire el patrón de los inyectores en busca de segmentos faltantes o desviados, y ejecute limpiezas ligeras selectivas, según sea necesario.



### Realizar limpiezas ligeras selectivas en WH1/WH2 o WH3/WH4

La impresora posee rutinas de limpiezas y circulación de la tinta blanca automáticas. Si lo desea, puede comenzar cada mañana con una limpieza automática o una limpieza ligera selectiva en los canales de tinta blanca, según sea necesario. Si el estado del temporizador de limpieza de 2 horas de la impresora muestra que queda poco tiempo, use ciclos de limpieza medios en ambos canales de tinta blanca o limpieza preventiva para restablecer el temporizador de limpieza. Además, consulte “Limpieza de las tapas de succión” en mantenimiento semanal.

## Piezas necesarias



Ninguna



Tinta usada para mantenimiento  
adecuado de la impresora



Trabajo

# Semanal

**5-10**  
Minutos

## Motivo

Para mantener un cabezal de impresión saludable, las tapas de succión deben poder sellarse eficazmente contra la superficie del cabezal de impresión para proporcionar una fuerza de succión positiva. Con el tiempo, la tinta se puede secar y acumular en las superficies del cabezal de impresión, y se debe retirar periódicamente. Cada vez que se apaga la impresora, se realiza de forma automática una limpieza de las tapas de succión, pero si aún observa que los ciclos de limpieza son ineficaces, esto puede ser una señal de advertencia de que las tapas de succión están muy sucias y requieren un mantenimiento manual.

## Proceso



### Limpieza de las tapas de succión

Revise el video del sitio de soporte de Epson para conocer instrucciones detalladas sobre el mantenimiento adecuado de las tapas. Está preparado con los elementos necesarios que se indican a continuación para realizar la limpieza de las tapas de succión de manera oportuna, ya que el cabezal de impresión está expuesto durante este proceso. Solo use los materiales y las herramientas recomendados. Las tapas de succión (a diferencia de las tapas antisecado que puede reemplazar el usuario) son una parte permanente de la impresora y los objetos afilados o líquidos de limpieza fuertes podrían dañarlas.



### Prueba y limpiezas de inyectores

Si la impresora está inactiva, se recomienda realizar una Prueba de inyectores, al menos, una vez por semana. Limpie el cabezal de impresión hasta que se obtenga un patrón de prueba de inyectores de buena calidad (consulte el procedimiento diario).

## Piezas necesarias



**N.º de pieza C13T736200:** Kit de mantenimiento de la impresora—incluye guantes plásticos, líquido limpiador, vaso plástico, hisopos de punta pequeña e hisopos de punta mediana

**Se incluye con la impresora:** Pinzas plásticas



Tinta usada para mantenimiento adecuado de la impresora



Trabajo



Piezas necesarias

# Mensual

**5**  
Minutos

## Motivo

Las partículas de pigmento de la tinta de color UltraChrome DF se asentarán lentamente en el fondo de los paquetes de tinta durante períodos prolongados. El mantenimiento mensual recomendado volverá a suspender las partículas de tinta para garantizar una calidad de impresión constante.

## Proceso



### Agitar los paquetes de tinta de color

Una vez al mes, retire y agite\* cada paquete de tinta de color (cian, magenta, amarillo, negro) un lado a otro, un total de 5 veces. Vuelva a insertar los paquetes de tinta cuando termine.

\* Consulte las instrucciones del panel de control para ver cómo agitar los paquetes de tinta.



### Verificar si hay nuevo firmware/software

Visite **[latin.epson.com/soporte](https://latin.epson.com/soporte)** mensualmente. Si está disponible, descargue y actualice el firmware y el software de impresión de la impresora. Siempre es mejor usar las versiones más recientes del firmware y el software como un conjunto.

## Piezas necesarias



Ninguna



Trabajo

# Según sea necesario

**5-10**  
Minutos

## Motivo

Los procedimientos de mantenimiento según sea necesario se basan en el uso real o se hacen cada algunos meses, si el uso es intermitente.

## Proceso



### Reemplazar el juego de limpieza del cabezal de impresión

Cuando se le indique, reemplace ambos componentes del juego de limpieza del cabezal de impresión al mismo tiempo. Cuando se alcance el fin de la unidad de limpiacabezales, la impresora se detendrá hasta que se reemplace. Se recomienda encarecidamente tener siempre un juego de repuesto a mano para evitar el tiempo de inactividad.



### Reemplazar el juego de tapas antisecado

Cuando el juego de tapas antisecado llegue al final de su vida útil, la impresora mostrará un mensaje indicando que debe reemplazarse. Se recomienda encarecidamente tener siempre una unidad de repuesto a mano para evitar el tiempo de inactividad.



### Limpiar alrededor del cabezal de impresión

Se puede acumular tinta en los bordes del cabezal de impresión. Si se deja desatendido por período prolongado, puede afectar la eficacia de las tapas antisecado y provocar que haya gotas de tinta en la película. Solo use los materiales de limpieza que se incluyen con el Kit de mantenimiento de la impresora, y evite el contacto con la superficie real del cabezal de impresión.

**Nota:** Consulte el video del sitio de soporte de Epson para obtener instrucciones detalladas de limpieza alrededor del cabezal de impresión.

## Piezas necesarias



**N.º de pieza C13S210181:** Juego de limpieza del cabezal de impresión—incluye almohadilla de aclarado y unidad de limpiacabezales

**N.º de pieza C13S210182:** Juego de tapas antisecado—incluye tapas antisecado

**N.º de pieza C13T736200:** Kit de mantenimiento de la impresora—incluye guantes plásticos, líquido limpiador, vaso plástico, hisopos de punta pequeña e hisopos de punta mediana



Trabajo



Piezas necesarias

# Almacenamiento a largo plazo

**45**  
Minutos

## Motivo

Si se espera que SureColor G9070 esté inactiva durante un mes o más sin actividad de impresión o mantenimiento, se recomienda que la impresora se coloque en Modo de almacenamiento. Este modo reemplaza toda la tinta de la impresora con líquido de limpieza y permite que la impresora se almacene en un estado que ofrece una mejor protección al cabezal de impresión hasta que se planifica un uso a futuro.

## Proceso



### Almacenamiento a largo plazo

Antes de iniciar el proceso de Modo de almacenamiento, limpie las tapas de succión y asegúrese de que el depósito de tinta residual tenga mucho espacio disponible. Desde el menú Mantenimiento de la impresora, seleccione Preparación para el almacenamiento y siga las indicaciones.

## Piezas necesarias



**N.º de pieza C13T57Y100:** Líquido de limpieza de 1600 mL (se requieren cinco)

**Juego de paquetes de tinta:** Se requiere al salir del Modo de almacenamiento—

T57S120: Tinta negra UltraChrome DF

T57S220: Tinta cian UltraChrome DF

T57S320: Tinta magenta UltraChrome DF

T57S420: Tinta amarilla UltraChrome DF

T57S420: Tinta blanca UltraChrome DF



**Tinta usada para mantenimiento adecuado de la impresora**



**Trabajo**



**Piezas necesarias**

Para obtener soporte adicional de productos, visite [latin.epson.com/soporte](http://latin.epson.com/soporte).

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON es una marca registrada y SureColor es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Todos los productos y marcas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

© 2026 Epson America, Inc., 7/26

CPD-66637