

SureColor™ G9070



Acesse nosso site de suporte para obter mais recursos e informações:
epson.com.br/suporte.

	Diariamente (Quando em operação)	Semanalmente*	Mensalmente*	Quando necessário	Armazenamento de longo prazo (Período de inatividade superior a 30 dias)
Agitar o pacote de tinta branca					
Verificação dos jatos					
Ciclos de limpeza da cabeça de impressão					
Limpeza das tampas de sucção					
Agitar os pacotes de tinta colorida					
Verificar se há novo firmware/software					
Substituir o conjunto de limpeza da cabeça de impressão					
Substituir o conjunto de tampas de antiresssecamento					
Limpar em torno da cabeça de impressão					
Trocar a tinta por fluido de limpeza					

* Conforme necessário ou indicado no painel de controle.

Para suporte adicional ao produto, visite epson.com.br/suporte.

Diariamente

(Quando em operação)

5
Minutos

Motivo

As partículas de pigmento da tinta branca UltraChrome DF irão se acomodar no fundo da bolsa de tinta e ao longo das paredes dos tubos de fornecimento de tinta. Se a impressora não for usada por um certo tempo, os injetores podem entupir e afetar a qualidade da impressão. A manutenção diária recomendada ajuda a garantir uma cabeça de impressão saudável, dispersando novamente as partículas de tinta e removendo as obstruções dos injetores.

Processo



Agitar a bolsa de tinta branca

A cada 24 horas, o painel de LCD da impressora vai solicitar que você agite a bolsa de tinta branca. Remova e agite* a bolsa de tinta branca de um lado para o outro em um total de 25 vezes. A tinta no tubo da impressora circulará automaticamente. Este processo de circulação inicia automaticamente, leva aproximadamente 15 segundos e não consome tinta.

* Consulte as instruções do painel de controle para ver como agitar as bolsas de tinta.



Imprimir uma verificação de jatos e repita as limpezas seletivas, conforme necessário

Carregue um rolo de filme na impressora e imprima uma verificação de jatos. Revise o padrão dos jatos com relação a segmentos ausentes ou desviados e execute limpezas seletivas leves, conforme necessário.



Executar limpezas seletivas leves no WH1/WH2 ou WH3/WH4

A impressora possui rotinas automáticas de limpeza e circulação da tinta branca. Se desejar, você pode iniciar todas as manhãs com uma limpeza automática ou uma limpeza leve seletiva nos canais de tinta branca, conforme necessário. Se o status do temporizador de limpeza de 2 horas da impressora exibir pouco tempo restante, use os ciclos de limpeza médios em ambos os canais brancos ou execute uma limpeza preventiva para redefinir o temporizador de limpeza. Além disso, veja “Limpeza das tampas de sucção” na manutenção semanalmente.

Itens necessários



Nenhum



Tinta usada para a manutenção adequada da impressora



Mão de obra

Semanalmente

5-10
Minutos

Motivo

Para manter uma cabeça de impressão saudável, as tampas de sucção devem ser capazes de vedar efetivamente a superfície da cabeça de impressão para proporcionar uma força de sucção positiva. Com o tempo, a tinta pode secar e se acumular nas superfícies da cabeça de impressão e ela deve ser removida periodicamente. Sempre que a impressora é desligada, é realizada automaticamente uma limpeza das tampas de sucção, mas se ainda assim os ciclos de limpeza forem ineficazes, isso pode ser um sinal de que as tampas de sucção estão muito sujas e requerem manutenção manual.

Processo



Limpeza das tampas de sucção

Revise o vídeo no site de suporte da Epson para instruções detalhadas sobre a manutenção adequada das tampas. Tenha em mãos os itens necessários abaixo para realizar a limpeza das tampas de sucção de maneira adequada, uma vez que a cabeça de impressão fica exposta durante este processo. Use somente os materiais e ferramentas recomendados. As tampas de sucção (ao contrário das tampas de antiressecamento substituíveis pelo usuário) são uma parte permanente da impressora e podem ser danificadas por objetos pontiagudos ou fluidos de limpeza agressivos.



Verificação e limpeza dos jatos

Se a impressora estiver inativa, é recomendado executar uma verificação dos jatos pelo menos uma vez por semana. Limpe a cabeça de impressão até obter um padrão de verificação dos jatos de boa qualidade (veja o procedimento diário).

Itens necessários



Item # C13T736200: Kit de manutenção da impressora — inclui luvas plásticas, líquido de limpeza, copo plástico, cotonetes de ponta pequena e cotonetes de ponta média

Incluído com a impressora: Pinça plástica



Tinta usada para a manutenção adequada da impressora



Mão de obra



Itens necessários

Mensalmente

5
Minutos

Motivo

As partículas de pigmento da tinta colorida UltraChrome DF vão se acomodar lentamente no fundo das bolsas de tinta após longos períodos de tempo. A manutenção mensal recomendada vai dispersar novamente as partículas de tinta para ajudar a garantir uma qualidade de impressão consistente.

Processo



Agitar as bolsas de tinta colorida

Mensalmente, remova e agite* cada bolsa de tinta colorida (ciano, magenta, amarela, preta) de um lado para o outro 5 vezes. Insira novamente as bolsas de tinta quando terminar.

* Consulte as instruções do painel de controle para ver como agitar as bolsas de tinta.



Verificar se há novo firmware/software

Visite **epson.com.br/suporte** mensalmente. Se disponível, faça download e atualize o firmware e o software de impressão. É sempre melhor usar as versões mais recentes tanto do firmware quanto do software como um conjunto correspondente.

Itens necessários



Nenhum



Mão de obra

Quando necessário

5-10
Minutos

Motivo

Os procedimentos de manutenção conforme necessário são baseados no uso real ou a cada poucos meses, se o uso for intermitente.

Processo



Substituir o conjunto de limpeza da cabeça de impressão

Quando solicitado, substitua ambos os componentes do conjunto de limpeza da cabeça de impressão ao mesmo tempo. Quando o final da vida útil da unidade do limpador for alcançado, a impressora parará até que ela seja substituída. É altamente recomendado manter sempre um conjunto de reposição de cada item disponível para evitar paralisações.



Substituir o conjunto de tampas de antiressecamento

Quando o conjunto de tampas de antiressecamento atingir o fim de sua vida útil, a impressora exibirá uma mensagem indicando a necessidade de substituição. É altamente recomendado manter sempre uma unidade de reposição disponível para evitar paralisações.



Limpar em torno da cabeça de impressão

A tinta pode se acumular nas bordas da cabeça de impressão. Se deixado sem supervisão por um longo período de tempo, isso pode impactar a eficácia das tampas de antiressecamento e levar a gotas de tinta na película. Use somente os materiais de limpeza fornecidos com o conjunto de manutenção da impressora e evite qualquer contato com a superfície real da cabeça de impressão.

Observação: Consulte o vídeo no site de suporte da Epson para obter instruções detalhadas sobre a limpeza ao redor da cabeça de impressão.

Itens necessários



Item #C13S210181: Conjunto de limpeza da cabeça de impressão — inclui almofada de descarga e unidade do limpador

Item # C13S210182: Conjunto de tampas de antiressecamento — inclui tampas de antiressecamento

Item # C13T736200: Kit de manutenção da impressora — inclui luvas plásticas, líquido de limpeza, copo plástico, cotonetes de ponta pequena e cotonetes de ponta média



Mão de obra



Itens necessários

Armazenamento de longo prazo

45
Minutos

Motivo

Se for esperado que a SureColor G9070 fique inativa por um mês ou mais sem nenhuma atividade de impressão ou manutenção, é recomendado que a impressora seja colocada no modo de armazenamento. Este modo substitui toda a tinta na impressora por líquido de limpeza e permite que a impressora seja armazenada em um estado que ofereça proteção aprimorada à cabeça de impressão até que um uso futuro seja planejado.

Processo



Armazenamento de longo prazo

Antes de iniciar o processo do modo de armazenamento, limpe as tampas de sucção e certifique-se de que a garrafa de tinta residual tenha um amplo espaço disponível. Através do menu de manutenção da impressora, selecione Preparação para armazenamento e siga as instruções.

Itens necessários



Item # C13T57Y100: Líquido de limpeza de 1600 mL (cinco necessários)

Conjunto de bolsas de tinta: Necessário ao sair do modo de armazenamento —
T57S120: Tinta preta UltraChrome DF
T57S220: Tinta ciano UltraChrome DF
T57S320: Tinta magenta UltraChrome DF
T57S420: Tinta amarela UltraChrome DF
T57S420: Tinta branca UltraChrome DF



Tinta utilizada para a manutenção adequada da impressora



Mão de obra



Itens necessários

Para suporte adicional ao produto, visite epson.com.br/suporte.

As especificações e termos estão sujeitas a mudanças sem aviso. EPSON é uma marca registrada e SureColor é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas registradas e/ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas. A Epson renuncia a todos e quaisquer direitos destas marcas.

© 2026 Epson America, Inc., 7/26

CPD-66638