

L800



Avisos e garantia

Avisos	2
Requisitos de sistema para o computador	2
Instruções de segurança	2
Garantia limitada	5

Avisos

Requisitos do sistema para o computador

Para a impressora e o seu software, o seu computador deve preencher ou exceder os requisitos indicados aqui.

Requisitos de sistema para Windows

- Microsoft® Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional x64 ou Windows XP
- Porta USB 1.1 (mínimo) ou USB 2.0 (recomendado)
- Um cabo USB blindado “AB” de até 2 metros de comprimento. O uso de um cabo mal blindado pode causar mau funcionamento da impressora EPSON.

Requisitos de sistema para Mac OS X

- Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ou 10.8.x
- Porta USB 1.1 (mínimo) ou USB 2.0 (recomendado)
- Um cabo USB blindado “AB” de até 2 metros de comprimento. O uso de um cabo mal blindado pode causar mau funcionamento da impressora EPSON.

Observação: Visite o site de suporte da Epson na página global.latin.epson.com/Suporte para os últimos drivers e compatibilidade para sua impressora L800.




Instruções de segurança

Leia todas as instruções nesta seção antes de usar a impressora. Além disso, siga todos os alertas e instruções marcados na impressora.

Instruções gerais de segurança

- Não bloqueie ou cubra as aberturas de ventilação ou outras aberturas da impressora.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.
- Só use o cabo de alimentação que veio com a impressora. O uso de outro cabo pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- O cabo de alimentação da impressora é para uso somente com a impressora. O uso com outro equipamento pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Certifique-se de que o cabo de CA está de acordo com os padrões de segurança locais.
- Evite o uso de tomadas no mesmo circuito de copiadoras ou sistemas de ar condicionado que ligam e desligam regularmente.
- Evite tomadas elétricas controladas por tomadas de parede ou por temporizadores automáticos.

- Mantenha o sistema de computador inteiro longe de fontes fortes de interferência eletromagnética, como alto-falantes ou bases de telefones sem fio.
- Não use um cabo de alimentação danificado ou desgastado.
- Os cabos de eletricidade devem ser colocados de forma a evitar abrasões, cortes, descascamento, amasso e torção. Não coloque objetos sobre os cabos de eletricidade e não permita que se pise ou passe por cima deles. Tenha cuidado especialmente para que todos os cabos de eletricidade fiquem retos nas extremidades e nos pontos onde entram e saem do transformador.
- Caso utilize a impressora com um cabo de extensão, verifique se a voltagem nominal total em ampères dos dispositivos conectados ao cabo não excede a voltagem nominal em ampères do mesmo. Verifique também se a voltagem nominal dos dispositivos conectados à tomada não excede a voltagem nominal da mesma.
- Nunca desmonte, modifique ou tente consertar o cabo de alimentação, a impressora ou opcionais por conta própria, a não ser pelo que for especificamente explicado na documentação da impressora.
- Desconecte a impressora e encaminhe-a para manutenção por profissionais qualificados se o seguintes ocorrer: se o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado; se algum líquido penetrar na unidade; se a impressora cair ou o gabinete estiver danificado; ou ainda se a impressora não funcionar corretamente ou exibir alterações significativas no desempenho.
- Não ajuste os controles não abordados nas instruções de uso.
- Ao conectar esta impressora a um computador ou a outro dispositivo por meio de um cabo, certifique-se de que os conectores estejam na posição correta. Cada conector tem apenas uma posição correta. Se inserir um conector de modo incorreto, poderá danificar os dispositivos conectados por meio do cabo.
- Se o plugue for danificado, substitua o cabo ou consulte um eletricitista qualificado. Se o plugue tiver fusíveis, certifique-se de trocá-los por fusíveis de tamanho e classificação corretos.
- Coloque a impressora em uma superfície plana, estável e maior que sua base em todas as direções. Se colocar a impressora próxima a uma parede, deixe mais de 10 cm entre a parte traseira da impressora e a parede. O equipamento não funcionará corretamente se estiver inclinado.
- Ao transportar ou armazenar a impressora, não a incline, não a apóie em sua própria lateral e nem a vire de cabeça para baixo. Caso contrário, a tinta pode vaziar.
- Deixe espaço atrás da impressora para os cabos e deixe espaço suficiente na frente da impressora para que o papel seja completamente ejetado.
- Evite locais sujeitos a mudanças rápidas de temperatura e umidade. Além disso, mantenha a impressora longe de luz solar direta, luzes fortes ou fontes de calor.
- Não coloque ou guarde a impressora ao ar livre, próxima a excesso de sujeira, poeira, água, fontes de calor ou em locais sujeitos a choques, vibrações, alta temperatura ou umidade. Não use a impressora com as mãos molhadas.
- Coloque a impressora próximo a uma tomada de parede de onde possa ser facilmente desconectada.
- Não coloque objetos dentro das aberturas da impressora.
- Não derrame líquidos na impressora.

- Não coloque a mão dentro da impressora durante a impressão.
- Não toque no cabo plano branco e nos tubos de tinta no interior da impressora.
- Não use produtos em aerossol dentro ou ao redor da impressora que contenham gases inflamáveis. Isso pode causar incêndio.
- Não mova o cabeçote de impressão com as mãos; caso contrário, pode danificar a impressora.
- Sempre desligue a impressora usando o botão . Quando esse botão é apertado, a luz  pisca. Não desconecte a impressora ou desligue a eletricidade da tomada até que a luz  pare de piscar.
- Antes de transportar a impressora, certifique-se de que o cabeçote de impressão está na posição inicial (completamente para a direita).
- Reabasteça a tinta quando o nível estiver abaixo da linha inferior no tanque de tinta. O uso contínuo da impressora quando o nível da tinta está abaixo da linha inferior pode causar danos à impressora.
- Se não for usar a impressora por um longo período, certifique-se de desconectar o cabo de alimentação da tomada elétrica.

Instruções de segurança da tinta

- Mantenha as garrafas e a unidade do tanque de tinta fora do alcance das crianças. Não permita que crianças bebam a tinta ou bebam dos tanques de tinta.
- Não incline ou agite a garrafa de tinta depois de remover a sua etiqueta; isso pode causar vazamento.
- Tenha cuidado para não tocar na tinta quando manusear os tanques de tinta, as tampas dos tanques, garrafas de tinta abertas ou suas tampas. Se a tinta entrar em contato com a sua pele, lave a área completamente com água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os seus olhos, enxágue-os imediatamente com água. Se desconforto ou problemas de visão permanecerem depois de enxaguar os olhos completamente, procure um médico imediatamente.
- Depois de trazer uma garrafa de tinta de um local de armazenamento frio, aguarde pelo menos três horas para que ela alcance a temperatura ambiente antes de usá-la.
- Armazene as garrafas de tinta em um local frio e escuro.
- Quando guardar ou transportar uma garrafa de tinta depois de remover o selo, não incline a garrafa e não a sujeite a impactos ou mudanças de temperatura. Caso contrário, a tinta pode vazar mesmo que a tampa da garrafa esteja presa firmemente no lugar. Certifique-se de manter a garrafa de tinta de pé quando apertar a tampa e tome cuidado para prevenir que a tinta vaze quando transportar a garrafa.

Instruções de descarte do produto

Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo, consulte a garantia da impressora na documentação do produto na seção dos Centros de Serviços Autorizados, ou na página global.latin.epson.com/br, acessando o link de Suporte.

Reciclagem

A Epson preocupa-se com o meio ambiente e sabe que o planejamento para o futuro requer um forte compromisso ambiental. Para isso, nos empenhamos em criar produtos inovadores que são confiáveis, eficientes e recicláveis. Produtos melhores utilizando menos recursos naturais para ajudar a garantir um futuro melhor para todos.

As embalagens deste produto —papelão, plástico, isopor e espuma— são recicláveis e podem ser entregues a cooperativas de reciclagem, postos de recolhimento de resíduos ou empresas recicladoras, para que se promova a destinação ambientalmente adequada das embalagens.

Os materiais que compõem o produto —plásticos, metais, vidro, placa eletrônica, cartucho e lâmpada— são recicláveis. O produto não deve ser desmontado, mas sim, encaminhado para os Centros de Serviços Autorizados que darão o destino ambientalmente adequado. Consulte nosso site global.latin.epson.com/br, para uma lista de Centros de Serviço Autorizados.

Garantia limitada

Suporte técnico ao cliente

A Epson do Brasil disponibiliza aos seus clientes e usuários dos seus produtos vários canais de comunicação para a obtenção de suporte técnico, informações sobre produtos e serviços.

Para o download de drivers, manuais de usuário, consulta sobre garantia e demais informações técnicas, consulte a nossa página de Internet no endereço global.latin.epson.com/br no link do Suporte.

Caso haja a necessidade de alguma informação complementar, localização de Centro de Serviço Autorizado, ou serviço não disponível na Internet, chame gratuitamente pelo telefone 0800-880-0094

Ganhe tempo e economize dinheiro! Chame o Suporte Técnico da Epson.

A maioria das dificuldades de uso dos equipamentos é possível resolver pelo telefone. Evite deslocamentos desnecessários, equipamento parado em fila de espera de assistência técnica.

Certificado de garantia

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através dos Centros de Serviços Autorizados Epson.

Suporte Técnico Gratuito (para equipamentos em garantia): 0800-880-0094

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB, garante, nos termos aqui definidos, os produtos Epson comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais”.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o tome impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, refil de tinta, toner, cartucho de fita, feltros absorventes.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo a utilização em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.

b. Inabilidade no uso ou uso indevido.

c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.

d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados ou transporte do produto com a válvula de retenção de tinta aberta.

e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.

f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.

g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.

h. Uso de suprimentos genuínos Epson com data de validade vencida ou reprocessados ou uso de suprimentos não-originais Epson.

i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos Epson, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.

j. No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado.

k. O enchimento dos depósitos de tinta (tanque) com a cor de tinta diferente da cor a que o tanque se destina, constitui em erro de operação praticado pelo usuário e a recuperação da condição original do equipamento não é coberta pela garantia. Portanto leia atentamente o *Manual do usuário* e proceda da forma nele recomendada.

A presente garantia é limitada e válida pelo prazo de 90 dias de garantia legal, para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como: cartucho de fita, refil de tinta, toner, feltros absorventes e outros itens de reposição que contam com garantia de 30 (trinta) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da aquisição do produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, o período da garantia do produto substituído será de no máximo 90 dias (garantia legal). Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes,

manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado. Todo o processo de assistência técnica se inicia através do contato com o Suporte Técnico ao usuário Epson através do telefone 0800-880-0094 (gratuito) que ofereça as alternativas mais adequadas às necessidades do cliente ou reparação do produto.

A modalidade de garantia tratada neste certificado é a balcão, ou seja, cabe ao usuário e/ou proprietário do equipamento encaminhar sob a sua responsabilidade e custeio das despesas de transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela Epson do Brasil. Fica reservado à Epson do Brasil o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

Suporte e serviço de garantia estendida

A Garantia Contratual Epson para sua impressora Epson é de 90 dias a partir da data da compra do produto, ou seja, da emissão da nota fiscal.

Para ter direito à Garantia Estendida Condicional Epson, que equivale a 90 dias adicionais ou total de 6.000 (seis mil) páginas impressas, você deve registrar seus dados e os dados do produto adquirido no site global.latin.epson.com/Suporte, no prazo máximo de 30 dias a partir da data da compra do produto, ou seja, da emissão da nota fiscal.

EPSON DO BRASIL LTDA.

Suporte Técnico: 0800-880-0094

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

Marcas registradas

Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é um logotipo registrado da Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação contida neste documento pode ser modificada sem aviso prévio.

© 2012 Epson America, Inc., 7/12





412366300

CPD-35585R1
País de impressão: XXXXXX