

# ***User's Guide Update***

The vertical lens shift information in your PowerLite® Home Cinema 6100 or Pro Cinema 7100 *User's Guide* is incorrect.

Although you can shift the image up by 96% of the image height, you can shift it down by only 85% of the image height.

## ***Mise à jour du Guide de l'utilisateur***

L'information concernant le positionnement vertical de l'objectif incluse dans le *Guide de l'utilisateur* de votre projecteur PowerLite® Home Cinema 6100 ou Pro Cinema 7100 est incorrecte.

Bien que vous puissiez déplacer l'image vers le haut de 96% de la hauteur de l'image, vous pouvez seulement déplacer l'image vers le bas de 85% de la hauteur de l'image.

## ***Actualización del Manual del usuario***

La información sobre el ajuste vertical del lente en el *Manual del usuario* de su proyector PowerLite® Home Cinema 6100 o Pro Cinema 7100 es incorrecta.

Aunque puede desplazar la imagen hacia arriba en un 96% de la altura de la imagen, solamente puede desplazarla hacia abajo en un 85% de la altura de la imagen.

## ***Atualização do Manual do usuário***

A informação do deslocamento vertical da lente no *Manual do usuário* do seu projetor PowerLite® Home Cinema 6100 ou Pro Cinema 7100 está incorreta.

Apesar de ser possível deslocar a imagem para cima até 96% da altura da imagem, você pode deslocá-la para baixo somente até 85% da altura da imagem.

© 2008 Epson America, Inc. 10/08

Printed in XXXXXX

Pays d'impression : XXXXXX

Impreso en XXXXXX

País de impressão: XXXXXX

CPD-27024

# **User's Guide Updates**

*for the PowerLite® Home Cinema 6100 and  
Home Cinema 6500 UB*

## **Color Mode**

The names of the **Color Mode** settings listed in your manual have changed. Although the names differ, the settings work as described.

<b>Old name</b>	<b>New name</b>
Vivid	Dynamic
Cinema Day	Living Room
Cinema Night	Theatre
HD	Theatre Black 1
Silver Screen	Theatre Black 2

## **Lens Shift**

The vertical lens shift information for the PowerLite Home Cinema 6100 is incorrect. Although you can shift the image up by 96% of the image height, you can shift it down by only 85%.

## **4-4 Pull-down**

The **Progressive** and **Frame Interpolation** settings cannot be used when the **4-4 Pull-down** option is turned on (PowerLite Home Cinema 6500 UB only).

CPD-27087

© 2008 Epson America, Inc. 10/08

Printed in XXXXXX

Pays d'impression : XXXXXX

Impreso en XXXXXX

País de impressão: XXXXXX



\*411602000\*

# Mises à jour du **Guide de l'utilisateur**

*pour les projecteurs PowerLite® Home Cinema 6100 et  
Home Cinema 6500 UB*

## **Mode couleurs**

Les noms des options pour les paramètres **Mode couleurs** ont été modifiés. Bien que les noms soient différents, les paramètres fonctionnent tel que décrit dans le manuel.

<b>Ancien nom</b>	<b>Nouveau nom</b>
Vif	Dynamique
Cinéma de Jour	Salle de séjour
Cinéma de Nuit	Théâtre
HD	Noir théâtre 1
Écran argenté	Noir théâtre 2

## **Ajustement de l'objectif**

L'information concernant le positionnement vertical de l'objectif pour le projecteur PowerLite Home Cinema 6100 est incorrecte. Bien que vous puissiez déplacer l'image vers le haut de 96% de la hauteur de l'image, vous pouvez seulement déplacer l'image vers le bas de 85%.

## **Ajustement 4-4**

Les paramètres **Progressif** et **Interpolation image** ne peuvent être utilisés lorsque l'option **Ajustement 4-4** est activée (seulement pour le PowerLite Home Cinema 6500 UB).

# Actualizaciones del *Manual del usuario*

*para los proyectores PowerLite® Home Cinema 6100 y  
Home Cinema 6500 UB*

## **Modo de color**

Los nombres de las opciones bajo el ajuste **Modo de color** listados en el manual han cambiado. Aunque los nombres son diferentes, los ajustes funcionan tal como se describe en el manual.

<b>Nombre antiguo</b>	<b>Nombre nuevo</b>
Vivo	Dinámico
Cinema día	Cuarto de estar
Cinema noche	Teatro
HD	Negro teatro 1
Pantalla plata	Negro teatro 2

## **Ajuste del lente**

La información sobre el ajuste vertical del lente para el proyector PowerLite Home Cinema 6100 es incorrecta. Aunque puede desplazar la imagen hacia arriba un 96% de la altura de la imagen, solamente puede desplazarla hacia abajo un 85%.

## **Conversión 4-4**

Los ajustes **Progresivo** e **Interpolar fotograma** no se pueden usar cuando la opción **Conversión 4-4** está activada (sólo para el PowerLite Home Cinema 6500 UB).

# Atualizações para o *Manual do usuário*

*para os projetores PowerLite® Home Cinema 6100 e  
Home Cinema 6500 UB*

## **Modo de cor**

Os nomes das opções disponíveis na configuração **Modo de cor** listados no seu manual mudaram. Apesar de os nomes serem diferentes, as configurações funcionam como descrito no manual.

<b>Nome antigo</b>	<b>Novo nome</b>
Vivido	Dinâmico
Dia do cinema	Sala de estar
Noite do cinema	Teatro
HD	Teatro Preto 1
Tela de prata	Teatro Preto 2

## **Deslocamento da lente**

A informação sobre o deslocamento vertical da lente para o PowerLite Home Cinema 6100 está incorreta. Apesar de ser possível deslocar a imagem em até 96% da altura da imagem, pode-se deslocá-la em apenas 85% para baixo.

## **Expansão para 4-4**

As configurações **Progressivo** e **Interpol. de quadros** não podem ser usadas quando a opção **Expansão para 4-4** estiver ativada (somente para o PowerLite Home Cinema 6500 UB).