

Update: Printing Photographs

The supported photo paper types and loading capacities for your product have changed. This information replaces the instructions in your manuals.

You can now print on the following types of photo paper:

- Epson Photo Paper Glossy
- Epson Premium Photo Paper Glossy
- Epson Premium Photo Paper Semi-gloss

Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy is not supported.

Follow these guidelines when printing on photo paper:

- For 4 × 6 paper, load up to 10 sheets at a time
- For other sizes of photo paper, load one sheet at a time

Mise à jour : impression de photos

Les types de papiers photo pris en charge par votre produit et ses capacités de chargement ont changé. Cette information remplace les directives de vos manuels.

Vous pouvez désormais imprimer sur les types de papiers photo suivants :

- Papier photo Glacé Epson
- Papier photo haute qualité Glacé Epson
- Papier photo haute qualité Semi-Glacé Epson

Le type de papier nommé Papier photo ultra haute qualité Glacé Epson n'est pas pris en charge.

Suivez les directives ci-dessous lors de l'impression sur du papier photo :

- Pour le papier de taille 4 × 6 po (102 × 152 mm), chargez jusqu'à 10 feuilles à la fois.
- Pour les autres tailles de papier photo, chargez une feuille à la fois.

Actualización: impresión de fotos

Los tipos de papel fotográfico compatibles con su producto y sus capacidades de carga han cambiado. Esta información reemplaza las instrucciones en sus manuales.

Ahora puede imprimir en los siguientes tipos de papel fotográfico:

- Epson Photo Paper Glossy
- Epson Premium Photo Paper Glossy
- Epson Premium Photo Paper Semi-gloss

El papel Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy no es compatible.

Siga estas directrices al imprimir en papel fotográfico:

- Para papel de tamaño 4 × 6 pulg. (10 × 15 cm), cargue hasta 10 hojas a la vez.
- Para otros tamaños de papel, sólo cargue una hoja a la vez.

Atualização: Impressão de fotos

Os tipos de papel fotográfico compatíveis com o seu produto e a capacidade de carregamento mudaram. Esta informação substitui as instruções no seu manual.

Você agora pode imprimir nos seguintes tipos de papel fotográfico:

- Epson Photo Paper Glossy
- Epson Premium Photo Paper Glossy
- Epson Premium Photo Paper Semi-gloss

O papel Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy não é compatível.

Siga estas instruções quando imprimir em papel fotográfico:

- Para papel de 4 × 6 polegadas (10 × 15 cm), carregue até 10 folhas de uma vez.
- Para papéis fotográficos de outros tamanhos, carregue uma folha de cada vez.

Epson es una marca registrada de Seiko Epson Corporation.

Epson é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation.

© 2010 Epson America, Inc. 3/10

CPD-28019



411910500

Printed in: XXXXXX
Pays d'impression : XXXXXX
País de impresión: XXXXXX
País de impressão: XXXXXX