

Epson Stylus® TX235W



Avisos e garantia

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Requisitos do sistema

Para usar a impressora e o seu respectivo software, o seu computador deve preencher ou exceder os requisitos indicados aqui:

Requisitos do sistema para Windows

O seu sistema deve ter:

Microsoft® Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Professional x64 ou Windows XP

Requisitos do sistema para Mac



O seu sistema deve ter:

Mac OS® X 10.4.11, Mac OS X 10.5.8 ou Mac OS X 10.6.x

Nota: Visite o site de suporte da Epson na página www.suporte-epson.com.br para os últimos drivers e compatibilidade para sua impressora Epson.

Instruções importantes de segurança

Antes de utilizar o produto Epson,® leia e siga estas instruções de segurança:

- Siga os avisos e instruções indicados no produto.
- Só utilize o tipo de corrente indicado na etiqueta do produto.
- Só utilize o cabo de alimentação que veio com o produto. O uso de outro cabo pode produzir incêndios ou choques elétricos. Não utilize o cabo com nenhum outro equipamento.
- Coloque o produto perto de uma tomada de onde ele possa ser desconectado facilmente.
- Não conecte o produto a uma tomada no mesmo circuito de uma copiadora ou sistema de ar condicionado que seja ligado e desligado regularmente, ou a uma tomada que seja controlada por um interruptor ou temporizador automático.
- Procure não pisar no cabo de alimentação.
- Se utilizar uma extensão com o produto, certifique-se de que a amperagem total dos dispositivos conectados ao cabo de extensão não superem a amperagem máxima do cabo. Além disso, certifique-se de que a amperagem total de todos os dispositivos conectados a tomada não superem a amperagem máxima dela.
- Sempre utilize o botão  ligar para desligar o produto e espere até que o indicador  pare de piscar antes de desconectar o produto ou interromper a corrente elétrica.
- Se não for utilizar o produto durante muito tempo, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Coloque o produto em uma superfície plana e estável que suporte toda a sua base, em todas as direções. O equipamento não funcionará corretamente se estiver inclinado ou em ângulo.
- Dever haver uma distância mínima de 4 polegadas (10 cm) entre a unidade e a parede.
- Deixe espaço suficiente na frente do produto para que o papel possa ser ejetado completamente.

- Evite lugares onde possa haver variações rápidas de calor ou umidade, em que o equipamento possa receber golpes ou vibrações ou onde haja poeira.
- Não coloque ou guarde o produto ao ar livre.
- Não coloque o produto perto de fontes de calor excessivo ou exposto à luz solar direta.
- Mantenha espaço suficiente ao redor do produto para permitir uma ventilação adequada. Não obstrua ou cubra as aberturas no gabinete ou insira objetos nas ranhuras do produto.
- Mantenha o produto longe de possíveis fontes de interferência eletromagnética, tais como alto-falantes ou bases de telefone sem fio.
- Quando conectar o produto a um computador ou a outro dispositivo com um cabo, certifique-se de que a orientação dos conectores está correta. Cada conector tem somente uma orientação correta. Se encaixar um conector de forma errada, pode causar danos aos dispositivos que estejam conectados ao cabo.
- Não toque no cabo branco plano que se encontra dentro do produto.
- Não mova o cabeçote de impressão com as mãos; isso pode danificar o produto.
- Não derrame líquidos sobre o produto e não o utilize se tiver as mãos molhadas.
- Não use produtos em aerossol que tenham gases inflamáveis dentro ou fora do produto. Si o fizer, pode causar um incêndio.
- Não aperte com muita força a superfície para documentos quando colocar ali os originais.
- Não abra a unidade do scanner quando o produto estiver copiando, imprimindo, escaneando ou realizando qualquer outra função.
- Tenha cuidado para não machucar os dedos quando fechar a tampa do scanner ou a unidade do scanner.
- A não ser quando indicado especificamente na documentação, não tente desmontar ou consertar qualquer parte do produto por conta própria.
- Desconecte o produto e leve-o para ser consertado por pessoal qualificado se apresentar algum dos seguinte problemas: se o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado, se algum líquido tiver entrado no produto, se o produto tiver sofrido um queda ou se o gabinete estiver danificado, se o produto não estiver funcionando normalmente ou demonstrar uma mudança notável em seu desempenho. Ajuste somente os controle indicados nas instruções de uso.
- Se o plugue for danificado, substitua o cabo ou consulte um eletricitista qualificado. Se o plugue tiver fusíveis, certifique-se de trocá-los por outros do tamanho e tipo corretos.
- Deixe os cartuchos de tinta instalados. Quando retira os cartuchos, o cabeçote de impressão pode ressecar e pode ser que cause problemas de funcionamento do produto.
- Antes de transportar o produto, certifique-se de que o cabeçote de impressão está na posição inicial (à direita) e que os cartuchos de tinta estão no lugar.
- Ao armazenar ou transportar o produto, não o incline ou o apoie na lateral e não coloque o produto de cabeça para baixo, caso contrário a tinta dos cartuchos pode vazar.
- Para não afetar adversamente o funcionamento do equipamento e causar um acidente, não utilize o produto: perto de equipamento médico em uma instalação médica: dentro de 8,7 polegadas (22 cm) de um marcapasso; perto de dispositivos automáticos, como portas automáticas ou alarmes de incêndio.

Instruções de segurança relacionadas aos cartuchos de tinta

- Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças.
- Manuseie os cartuchos de tinta usados com cuidado, já que pode haver tinta ao redor do orifício de fornecimento de tinta. Se a tinta entrar em contato com a sua pele, lave-a bem com água e sabão. Se a tinta entrar nos seus olhos, enxágue-os imediatamente com água. Se a tinta entrar na sua boca, cuspa-a e procure um médico imediatamente.
- Não coloque a mão dentro do produto e não toque nos cartuchos de tinta durante a impressão.
- Instale um cartucho de tinta novo imediatamente depois de retirar o esgotado. Se não instalar os cartuchos, o cabeçote de impressão pode ressecar e impedir o funcionamento do produto.
- Não remova a etiqueta do cartucho ou a tinta pode vaziar.
- Não toque no chip verde na lateral do cartucho. Isso pode impedir um funcionamento normal.
- Não balance os cartuchos de tinta depois de abrir as embalagens; a tinta pode vaziar.
- Se retirar um cartucho de tinta para usá-lo depois, proteja a área de distribuição da tinta contra sujeira e poeira, e guarde-o no mesmo ambiente do produto. Há uma válvula no orifício de fornecimento de tinta, o que torna desnecessário o uso de tampas ou coberturas. No entanto, tenha cuidado para evitar que a tinta manche aquilo que entrar em contato com o cartucho. Não toque no orifício de fornecimento de tinta do cartucho ou na área ao redor dele.
- Utilize o cartucho de tinta antes da data indicada na embalagem.
- Não desmonte o cartucho de tinta. Isso pode causar danos ao cabeçote de impressão.
- Guarde os cartuchos de tinta em um local fresco e escuro.
- Se tiver retirado o cartucho de tinta de um lugar de armazenamento frio, espere pelo menos três horas para que ele volte à temperatura ambiente antes de usá-lo.
- Guarde os cartuchos de tinta de modo que as etiquetas fiquem viradas para cima. Não guarde os cartuchos de cabeça para baixo.

Instruções de descarte do produto

Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo, consulte a garantia da impressora na documentação do produto na seção dos Centros de Serviços Autorizados, ou na página www.suporte-epson.com.br, acessando o link de Assistência Técnica.

Instruções de descarte do produto

A Epson preocupa-se com o meio ambiente e sabe que o planejamento para o futuro requer um forte compromisso ambiental. Para isso, nos empenhamos em criar produtos inovadores que são confiáveis, eficientes e recicláveis. Produtos melhores utilizando menos recursos naturais para ajudar a garantir um futuro melhor para todos.

As embalagens deste produto —papelão, plástico, isopor e espuma— são recicláveis e podem ser entregues a cooperativas de reciclagem, postos de recolhimento de resíduos ou empresas recicladoras, para que se promova a destinação ambientalmente adequada das embalagens.

Os materiais que compõem o produto —plásticos, metais, vidro, placa eletrônica, cartucho e lâmpada— são recicláveis. O produto não deve ser desmontado, mas sim, encaminhado para os Centros de Serviços Autorizados ficarão o destino ambientalmente adequado. Consulte nosso site www.epson.com.br, para uma lista de Centros de Serviço Autorizados.

Declaration of Conformity

According to 47CFR, Part 2 and 15 for: Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers:

We: Epson America, Inc.
Located at: MS 3-13
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Telephone: (562) 290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name: Epson
Type of Product: Multifunction printer
Model: C461D

Suporte Técnico ao Cliente

A Epson do Brasil disponibiliza aos seus clientes e usuários dos seus produtos vários canais de comunicação para a obtenção de suporte técnico, informações sobre produtos e serviços.

Para o download de drivers, manuais de usuário, consulta sobre garantia e demais informações técnicas consulte a nossa página de Internet no endereço www.epson.com.br no link do Suporte Técnico.

Caso haja a necessidade de alguma informação complementar, localização de Centro de Serviço Autorizado, ou serviço não disponível na Internet, chame gratuitamente pelo telefone **0800-880-0094**

Ganhe tempo e economize dinheiro! Chame o Suporte Técnico da Epson.

A maioria das dificuldades de uso dos equipamentos é possível resolver pelo telefone. Evite deslocamentos desnecessários, equipamento parado em fila de espera de assistência técnica.

Certificado de Garantia

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através dos Centros de Serviços Autorizados Epson.

Suporte Técnico Gratuito (para equipamentos em garantia): **0800-880-0094**

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB, garante, nos termos aqui definidos, os produtos Epson comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais”.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o tome impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, toner, cartucho de fita, filtros absorventes e lâmpadas.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

- a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo a utilização em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.
- b. Inabilidade no uso ou uso indevido.
- c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.
- d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.
- e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.
- f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.
- g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.
- h. Uso de suprimentos genuínos Epson com data de validade vencida ou reprocessados ou uso de suprimentos não-originais Epson.
- i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos Epson, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.
- j. Ausência de cartuchos instalados nas impressoras jato de tinta, ainda que vazios.

No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado. A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 1 (um) ano, sendo (90 dias de garantia legal, mais 275 dias de garantia adicional do fabricante), para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como: cartucho de fita, cartucho de tinta, toner, feltros absorventes, lâmpadas e outros itens de reposição que contam com garantia de 30 (trinta) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, o período da garantia do produto substituído será de no mínimo 90 dias (garantia legal) ou do saldo da garantia adicional remanescente do produto substituído quando maior de 90 dias. Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado. Todo o processo de assistência técnica se inicia através do contato com o Suporte Técnico ao usuário Epson através do telefone 0800-880-0094 (gratuito) que ofereça as alternativas mais adequadas às necessidades do cliente ou reparação do produto.

A modalidade de garantia tratada neste certificado é a balcão, ou seja, cabe ao usuário e/ou proprietário do equipamento encaminhar sob a sua responsabilidade e custeio das despesas de transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

EPSON DO BRASIL LTDA.

Suporte Técnico: **0800-880-0094**

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é um logotipo registrado da Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação contida neste documento pode ser modificada sem aviso prévio.

© 2011 Epson America, Inc., 5/11





412063800

CPD-34233
País de impressão: XXXXXX