

WorkForce® K301



Avisos e garantia

Requisitos do sistema

Para usar a impressora e o seu respectivo software, o seu computador deve preencher ou exceder os requisitos indicados aqui:

Requisitos do sistema para Windows

O seu sistema deve ter:

Microsoft® Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Professional x64 ou Windows XP

Requisitos do sistema para Mac



O seu sistema deve ter:

Mac OS® X 10.4.11, Mac OS X 10.5.8 ou Mac OS X 10.6.x

Observação: Visite o site de suporte da Epson na página www.suporte-epson.com.br para os últimos drivers e compatibilidade para sua impressora Epson.

Instruções de segurança importantes

Antes de usar a impressora, leia e proceda de acordo com as instruções de segurança a seguir:

- Certifique-se de observar todas as advertências e instruções indicadas no seu produto Epson.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.
- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com a impressora. O uso de outro cabo poderá causar incêndio ou choque. Não use o cabo com outro equipamento. Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja de acordo com todos os padrões de segurança locais.
- Coloque a impressora próxima a uma tomada da qual o plugue possa ser facilmente desconectado.
- Se não for usar a impressora por um longo período, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Sempre desligue a impressora usando o botão  e aguarde até que a luz  pare de piscar antes de desconectar a impressora ou cortar a alimentação da tomada elétrica.
- Evite conectar a impressora a uma tomada no mesmo circuito de uma máquina copiadora ou um sistema de ar condicionado que ligue e desligue constantemente ou a uma tomada controlada por um interruptor ou temporizador.
- Não deixe que o cabo de alimentação seja danificado. Coloque o cabo em uma posição que evite cortes ou desgastes de qualquer tipo. Não coloque objetos em cima e não permita dele e não deixe que se pise em cima. Tenha cuidado para manter o cabo reto nas duas pontas. Se o plugue for danificado, substitua o cabo ou consulte um eletricista qualificado.
- Caso utilize a impressora com um cabo de extensão, verifique se o valor nominal total em ampère do dispositivo conectado ao cabo não excede a capacidade nominal do mesmo. Veja também se a capacidade nominal dos dispositivos conectados à tomada não excede a capacidade nominal dela.

- Quando conectar a impressora a um computador ou outro dispositivo com um cabo, certifique-se da orientação correta dos conectores. Cada conector tem apenas uma orientação correta. Inserir um conector do lado errado pode danificar ambos os dispositivos conectados pelo cabo.
- Coloque a impressora em uma superfície plana, estável e maior que sua base em todas as direções. O equipamento não funcionará corretamente se estiver inclinado.
- Evite colocar o produto em locais sujeitos a alterações bruscas de umidade e temperatura, choques ou vibrações e poeira. Não coloque a impressora próxima a radiadores, geradores de calor ou sob luz solar direta. Não coloque nem armazene a impressora do lado de fora.
- Mantenha seu produto longe de interferências eletromagnéticas, assim como alto-falantes ou bases de telefone sem fio.
- Deixe espaço atrás da impressora para os cabos e espaço acima da impressora para que possa elevar completamente a tampa de documentos.
- Deixe espaço suficiente em torno da impressora para ventilação adequada. Certifique-se de que a parte traseira da esteja a pelo menos 10 cm da parede.
- Não tampe ou cubra as aberturas no corpo da impressora ou insira objetos nas aberturas.
- Não use produtos em aerossol que contenham gases inflamáveis dentro ou em volta deste produto. Isso pode provocar incêndio.
- Não coloque pressão demais sobre a mesa de documentos quando colocar os originais.
- Não abra a unidade do scanner enquanto a estiver copiando, imprimindo ou escaneando.
- Tenha cuidado para não prender os dedos quando fechar a tampa do scanner.
- Não toque no cabo plano branco no interior da impressora.
- Não derrame líquidos sobre a impressora. Não use o produto perto de água. Não use-o com as mãos molhadas.
- Desconecte a impressora e encaminhe-a para manutenção por profissionais qualificados sob as seguintes condições: se o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado; se alguma substância líquida penetrar na unidade; se o equipamento cair ou o gabinete estiver danificado; ou ainda se o equipamento não funcionar corretamente ou exibir alterações significativas no desempenho.
- Ajuste apenas os controles abordados nas instruções de uso. Exceto quando especificamente explicado na documentação, não tente consertar a impressora por conta própria.
- Nunca desmonte, modifique ou tente consertar o produto por si mesmo, exceto quando especificamente explicado na documentação. Não ajuste os controles que não são cobertos pelas instruções de operação.
- Quando armazenar ou transportar seu produto, não incline-o, não vire-o de lado nem vire-o ao contrário, caso contrário pode haver risco de vazamento dos cartuchos.
- Mantenha sempre este guia por perto.
- Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo, consulte a garantia da impressora na documentação do produto na seção dos Centros de Serviços Autorizados, ou na página www.supor-te-epson.com.br, acessando o link de Assistência Técnica.

Segurança do visor LCD

- Use apenas um pano seco e macio para limpar o visor LCD. Não utilize soluções de limpeza líquidas ou químicas.
- Se o visor LCD for danificado, entre em contato com a Epson. Caso suje suas mãos de tinta, lave-as com bastante água e sabão. Se a solução de cristal líquido entrar nos seus olhos, lave-os imediatamente com água. Recorra a um médico se problemas de visão não desaparecerem após lavar os olhos com bastante água.

Precauções relacionadas a cartuchos de tinta

- Mantenha os cartuchos fora do alcance de crianças e não beba a tinta.
- Balance os novos cartuchos de quatro a cinco vezes antes de abrir os pacotes.
- Tenha cuidado ao manusear os cartuchos usados, pois pode haver tinta remanescente em torno da porta de suprimento. Caso a tinta entre em contato com a pele, lave a área afetada com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água. Se desconforto ou problemas de visão permanecerem, consulte um médico imediatamente.
- Não coloque a mão dentro da impressora e nem toque nos cartuchos durante a impressão.
- Não mova o cabeçote de impressão, isso pode danificar o produto.
- Antes de transportar o produto, certifique-se de que o cabeçote de impressão na na posição inicial (à direita) e que os cartuchos estão no lugar.
- Instale um novo cartucho de tinta imediatamente após remover o gasto. A não-instalação dos cartuchos poderá ressecar o cabeçote de impressão e impedir que a impressora imprima.
- Não desmonte ou modifique os cartuchos de tinta. Se o fizer, isso poderá prejudicar impressão normal.
- Guarde os cartuchos de tinta em um local fresco e escuro.
- Não toque no circuito verde situado do lado do cartucho. Se o fizer, isso poderá prejudicar impressão e operação normal.
- Não balance os cartuchos depois de abrir as embalagens e não remova a etiqueta do cartucho, isso pode causar vazamento.
- Se remover o cartucho de tinta para utilizá-lo posteriormente, proteja a área de suprimento de tinta contra sujeira ou poeira e armazene-o no mesmo ambiente da impressora. Observe que há uma válvula na porta de suprimento de tinta, tornando desnecessárias tampas ou proteções, mas tome cuidado para que a tinta não manche o que entrar em contato com o cartucho. Não toque na porta de suprimento de tinta do cartucho ou na área ao redor dela. Não guarde os cartuchos na posição inversa.

Declaration of Conformity

According to 47CFR, Part 2 and 15 for: Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers:

We: Epson America, Inc.
Located at: MS 3-13
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Telephone: (562) 290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name: Epson
Type of Product: Multifunction printer
Model: C422B

Garantia limitada

Suporte Técnico ao Cliente

A Epson do Brasil disponibiliza aos seus clientes e usuários dos seus produtos vários canais de comunicação para a obtenção de suporte técnico, informações sobre produtos e serviços.

Para o download de drivers, manuais de usuário, consulta sobre garantia e demais informações técnicas consulte a nossa página de Internet no endereço www.epson.com.br no link do Suporte Técnico.

Caso haja a necessidade de alguma informação complementar, localização de Centro de Serviço Autorizado, ou serviço não disponível na Internet, chame gratuitamente pelo telefone 0800-880-0094

Ganhe tempo e economize dinheiro! Chame o Suporte Técnico da Epson.

A maioria das dificuldades de uso dos equipamentos é possível resolver pelo telefone. Evite deslocamentos desnecessários, equipamento parado em fila de espera de assistência técnica.

Certificado de Garantia

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através dos Centros de Serviços Autorizados Epson.

Suporte Técnico Gratuito (para equipamentos em garantia): 0800-880-0094

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB, garante, nos termos aqui definidos, os produtos Epson comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais”.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o tome impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, toner, cartucho de fita, feltros absorventes e lâmpadas.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

- a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo a utilização em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.
- b. Inabilidade no uso ou uso indevido.
- c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.
- d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.
- e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.
- f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.
- g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.
- h. Uso de suprimentos genuínos Epson com data de validade vencida ou reprocessados ou uso de suprimentos não-originais Epson.
- i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos Epson, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.
- j. Ausência de cartuchos instalados nas impressoras jato de tinta, ainda que vazios.

No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado. A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 1 (um) ano, sendo (90 dias de garantia legal, mais 275 dias de garantia adicional do fabricante), para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como: cartucho de fita, cartucho de tinta, toner, feltros absorventes,

lâmpadas e outros itens de reposição que contam com garantia de 30 (trinta) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, o período da garantia do produto substituído será de no mínimo 90 dias (garantia legal) ou do saldo da garantia adicional remanescente do produto substituído quando maior de 90 dias. . Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado. Todo o processo de assistência técnica se inicia através do contato com o Suporte Técnico ao usuário Epson através do telefone 0800-880-0094 (gratuito) que ofereça as alternativas mais adequadas às necessidades do cliente ou reparação do produto.

A modalidade de garantia tratada neste certificado é a balcão, ou seja, cabe ao usuário e/ou proprietário do equipamento encaminhar sob a sua responsabilidade e custeio das despesas de transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

EPSON DO BRASIL LTDA.

Suporte Técnico: 0800-880-0094

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é um logotipo registrado da Seiko Epson Corporation.

WorkForce é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso geral: Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação contida neste documento pode ser modificada sem aviso prévio.

© 2011 Epson America, Inc., 2/11



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



412066200

CPD-33991
País de impressão: XXXXXX