

Guide de l'utilisateur Pro Cinema LS12000

Table des matières

Guide de l'utilisateur Pro Cinema LS12000	9
Introduction	10
Caractéristiques du projecteur	10
Contenu de la boîte du produit	11
Composants additionnels	12
Accessoires en option et pièces de rechange	12
Information concernant l'enregistrement et la garantie (États-Unis et Canada)	13
Information concernant l'enregistrement et la garantie (Amérique latine)	13
Système de notation employé dans la documentation	14
Où trouver plus d'information?	14
Emplacement des composants du projecteur	14
Composants du projecteur – Avant/Dessus	15
Composants du projecteur – Arrière	16
Composants du projecteur – Base	18
Composants du projecteur – Télécommande	19
Installation du projecteur	
Installation du projecteur	
Installation du projecteur Emplacement du projecteur Options de configuration et d'installation du projecteur	
Installation du projecteur Emplacement du projecteur Options de configuration et d'installation du projecteur Distance de projection	
Installation du projecteur Emplacement du projecteur Options de configuration et d'installation du projecteur Distance de projection Raccordement du projecteur	
Installation du projecteur Emplacement du projecteur Options de configuration et d'installation du projecteur Distance de projection Raccordement du projecteur Raccordement à une source vidéo HDMI	21 21 21 23 23 27 28
Installation du projecteur Emplacement du projecteur Options de configuration et d'installation du projecteur Distance de projection Raccordement du projecteur Raccordement à une source vidéo HDMI Raccordement à un ordinateur pour la vidéo HDMI	21 21 21 23 27 28 29
Installation du projecteur Emplacement du projecteur Options de configuration et d'installation du projecteur Distance de projection Raccordement du projecteur Raccordement à une source vidéo HDMI Raccordement à un ordinateur pour la vidéo HDMI Raccordement à un lecteur multimédia de diffusion en continu	21 21 23 23 27 28 29 29
Installation du projecteur Emplacement du projecteur Options de configuration et d'installation du projecteur Distance de projection Raccordement du projecteur Raccordement à une source vidéo HDMI Raccordement à un ordinateur pour la vidéo HDMI Raccordement à un lecteur multimédia de diffusion en continu Raccordement de dispositifs de sortie externes	21 21 23 27 28 29 29 30
Installation du projecteur Emplacement du projecteur Options de configuration et d'installation du projecteur Distance de projection Raccordement du projecteur Raccordement à une source vidéo HDMI Raccordement à un ordinateur pour la vidéo HDMI Raccordement à un lecteur multimédia de diffusion en continu Raccordement de dispositifs de sortie externes Raccordement d'un système A/V ou haut-parleurs externes au port HDMI ARC.	21 21 23 23 27 28 29 29 29 30 30
Installation du projecteur Emplacement du projecteur Options de configuration et d'installation du projecteur Distance de projection Raccordement du projecteur Raccordement à une source vidéo HDMI Raccordement à un ordinateur pour la vidéo HDMI Raccordement à un lecteur multimédia de diffusion en continu Raccordement de dispositifs de sortie externes Raccordement d'un système A/V ou haut-parleurs externes au port HDMI ARC. Raccordement à un port Trigger Out.	21 21 21 23 27 28 29 29 29 30 30 30 31
Installation du projecteur Emplacement du projecteur Options de configuration et d'installation du projecteur Distance de projection Raccordement du projecteur Raccordement à une source vidéo HDMI Raccordement à un ordinateur pour la vidéo HDMI Raccordement à un lecteur multimédia de diffusion en continu Raccordement de dispositifs de sortie externes Raccordement d'un système A/V ou haut-parleurs externes au port HDMI ARC Raccordement à un port Trigger Out. Pose et retrait du cache-câbles	21 21 23 27 28 29 29 29 30 30 31 32
Installation du projecteur Emplacement du projecteur Options de configuration et d'installation du projecteur Distance de projection Raccordement du projecteur Raccordement à une source vidéo HDMI Raccordement à un ordinateur pour la vidéo HDMI Raccordement à un lecteur multimédia de diffusion en continu Raccordement de dispositifs de sortie externes Raccordement d'un système A/V ou haut-parleurs externes au port HDMI ARC Raccordement à un port Trigger Out Pose et retrait du cache-câbles Installation des piles dans la télécommande	21 21 23 27 28 29 29 29 30 30 30 31 32 34
Installation du projecteur Emplacement du projecteur Options de configuration et d'installation du projecteur Distance de projection Raccordement du projecteur Raccordement à une source vidéo HDMI Raccordement à un ordinateur pour la vidéo HDMI Raccordement à un lecteur multimédia de diffusion en continu Raccordement de dispositifs de sortie externes Raccordement d'un système A/V ou haut-parleurs externes au port HDMI ARC Raccordement à un port Trigger Out. Pose et retrait du cache-câbles Installation des piles dans la télécommande	21 21 23 27 28 29 29 29 30 30 30 31 32 34 37

Sélection des paramètres du réseau câblé	37
Paramètres de commande du projecteur	40
Fonctions de base du projecteur	41
Mise sous tension du projecteur	41
Mise hors tension du projecteur	43
Sélection de la langue des menus du projecteur	44
Réglage de la hauteur de l'image	45
Réglage de la position de l'image à l'aide du décalage de l'objectif	46
Forme de l'image	
Correction de la forme de l'image à l'aide du paramètre H/V-Keystone	48
Correction de la forme de l'image à l'aide du paramètre Quick Corner	51
Correction de la forme de l'image à l'aide du paramètre Correction du point	54
Modification de la taille de l'image à l'aide de la fonction de zoom	56
Mise au point de l'image à l'aide de la touche Lens	57
Fonctionnement de la télécommande	58
Sélection de la source d'image	59
Modes de projection	60
Modification du mode de projection avec les menus	60
Rapport largeur/hauteur de l'image	61
Modification du rapport largeur/hauteur de l'image	62
Rapports largeur/hauteur de l'image disponibles	62
Mode couleurs	63
Changement du mode couleurs	63
Modes couleurs disponibles	64
Réglage de la netteté de l'image	65
Réglage de la luminosité du projecteur	66
Activation du contraste dynamique	67
Réglage de la température des couleurs	68
Réglage de la différence et du gain pour chaque couleur (RGB)	69
Réglage des paramètres gamma	71
Réglage de la teinte, de la saturation et de la luminosité	74
Réglage des fonctions du projecteur	
Utilisation d'appareils connectés à l'aide de la fonctionnalité Liaison HDMI	

	Arrêt provisoire de la projection de l'image	78
	Fonctions de sécurité du projecteur	79
	Désactivation des touches du projecteur et verrouillage des paramètres de l'objectif	79
	Déverrouillage des touches du projecteur	81
	Installation d'un câble antivol	81
	Utilisation des fonctionnalités avancées de réglage de l'image	81
	Utilisation de la fonction Interpolation image	82
	Création de préréglages d'image	84
	Réglage de la convergence des couleurs (alignement des panneaux)	86
	Réglage de la tonalité des couleurs (uniformité des couleurs)	90
	Sauvegarde des paramètres dans la mémoire et utilisation des paramètres sauvegardés	94
	Copie des paramètres des menus d'un projecteur à l'autre	96
	Sauvegarde des paramètres sur une clé USB	97
	Transfert des paramètres depuis une clé USB	97
	Sauvegarde des paramètres sur un ordinateur	98
	Transfert des paramètres depuis un ordinateur	99
F	Réglage des paramètres de menus	102
	Utilisation des menus du projecteur	102
	Paramètres de qualité d'image - Menu Image	104
	Paramètres du signal d'entrée - Menu E/S de signal	109
	Paramètres d'installation - Menu Installation	113
	Paramètres d'affichage - Menu Affichage	116
	Paramètres des fonctions - Menu Fonctionnement	118
	Paramètres d'administration - Menu Gestion	120
	Paramètres réseau - Menu Réseau	123
	Paramètres de qualité d'image - Menu Mémoire	125
	Paramètres initiaux et options de réinitialisation - Menu Paramètres initiaux/tous les paramètres.	126
E	Entretien et transport du projecteur	128
	Entretien du projecteur	128
	Nettoyage de l'objectif	129
	Nettoyage du boîtier du projecteur	129
	Entretien du filtre à air et des orifices de ventilation	130
	Nettoyage du filtre à air	130

Remplacement du filtre à air	135
Remplacement des piles de la télécommande	137
Processus de mise à jour du micrologiciel	139
Mise à jour du micrologiciel du projecteur à l'aide d'un dispositif de stockage USB	140
Mise à jour du micrologiciel du projecteur à l'aide d'un ordinateur et d'un câble USB	140
Transport du projecteur	142
Résolution des problèmes	143
Conseils pour les problèmes de projection	143
Témoins d'état du projecteur	144
Résolution des problèmes d'image ou de son	147
Solutions lorsqu'aucune image n'apparaît	148
Solutions lorsque le message « Pas de signal » apparaît	149
Affichage depuis un ordinateur portable Windows	149
Affichage depuis un ordinateur portable Mac	150
Solutions lorsque seulement une image partielle apparaît	150
Solutions lorsque l'image n'est pas rectangulaire	151
Solutions pour les images affectées par le bruit ou le brouillage	151
Solutions si l'image est floue	152
Solutions pour les images à la luminosité ou aux couleurs incorrectes	153
Solutions aux problèmes de synchronisation de l'image et du son	154
Solutions aux problèmes de son	154
Résolution des problèmes de fonctionnement du projecteur ou de la télécommande	155
Solutions aux problèmes de mise sous ou hors tension du projecteur	155
Solutions aux problèmes de télécommande	156
Solutions aux problèmes de Liaison HDMI	157
Où obtenir de l'aide (États-Unis et Canada)	157
Où obtenir de l'aide (Amérique latine)	158
Caractéristiques techniques	161
Caractéristiques générales du projecteur	161
Caractéristiques de la source lumineuse du projecteur	163
Caractéristiques de la télécommande	163
Dimensions du projecteur	163
Caractéristiques électriques du projecteur	166

Caractéristiques environnementales du projecteur	166
Caractéristiques de sécurité et d'homologation du projecteur	167
Formats d'affichage vidéo pris en charge	167
Avis	169
Recyclage (États-Unis et Canada)	169
Consignes de sécurité importantes	169
Consignes de sécurité concernant le laser	170
Renseignements de sécurité importants	172
Restriction d'utilisation	176
Liste des symboles de sécurité (correspondant à CEI60950-1 A2)	177
Déclaration de conformité avec la FCC	181
Arbitrage exécutoire et recours collectifs	182
Marques de commerce	186
Avis sur les droits d'auteur	187
Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur	187
Attribution du droit d'auteur	187

Guide de l'utilisateur Pro Cinema LS12000

Bienvenue au *Guide de l'utilisateur* du projecteur Pro Cinema LS12000. Pour une version PDF imprimable de ce guide, cliquez ici.

Introduction

Consultez ces sections pour en apprendre davantage sur votre projecteur et ce manuel.

Caractéristiques du projecteur Système de notation employé dans la documentation Où trouver plus d'information? Emplacement des composants du projecteur

Caractéristiques du projecteur

Votre projecteur offre les caractéristiques spéciales suivantes :

Système de projection à haute luminosité et à haute résolution

• Émission lumineuse laser jusqu'à 2700 lumens de luminosité couleur (émission lumineuse couleur) et 2700 lumens de luminosité blanche (émission lumineuse blanche)

Remarque: La luminosité couleur (émission lumineuse couleur) et la luminosité blanche (émission lumineuse blanche) varient selon les conditions d'utilisation. L'émission lumineuse couleur est mesurée selon la norme IDMS 15.4; l'émission lumineuse blanche est mesurée selon la norme ISO 21118.

- Résolution native HD intégrale avec amélioration 4K pour une luminosité, des couleurs et des détails exceptionnels
- Fonctions Gamma adaptative de scène, Amélioration d'image et Interpolation d'image
- Images jusqu'à 300 po (7,62 m) pour la projection sur tout type de mur ou d'écran

Polyvalence au chapitre de la connectivité

- · Deux ports HDMI pour la connexion de dispositifs vidéo ou d'ordinateurs
- Prise en charge de la bande passante du signal audio et vidéo HDMI 2.1 et du canal de retour audio amélioré (eARC) pour l'audio non compressé
- · Soutien pour une connexion HDMI optique

Fonctions de configuration et d'utilisation faciles d'emploi

- · Décalage vertical et horizontal motorisé de l'objectif
- Rapport de zoom optique 2.1× motorisé offrant une capacité de zoom améliorée
- Réglages de la mise au point motorisés

Contenu de la boîte du produit Composants additionnels Accessoires en option et pièces de rechange Information concernant l'enregistrement et la garantie (États-Unis et Canada) Information concernant l'enregistrement et la garantie (Amérique latine) **Sujet parent:** Introduction

Contenu de la boîte du produit

Conservez tous les matériaux d'emballage au cas où il vous faudrait expédier le projecteur. Pour l'expédition, employez toujours l'emballage d'origine (ou l'équivalent).

Assurez-vous que la boîte de votre produit contient toutes ces pièces :



- 1 Projecteur
- 2 Télécommande
- 3 Piles de la télécommande (deux piles alcalines AA)
- 4 Cordon d'alimentation
- 5 Cache-câbles

La boîte du produit contient aussi la trousse de montage du projecteur (non illustrée). **Sujet parent:** Caractéristiques du projecteur

Tâches associées

Pose et retrait du cache-câbles

Composants additionnels

Selon la manière dont vous utilisez le projecteur, vous pourriez avoir besoin de composants additionnels.

Remarque: Pour connecter un ordinateur Mac qui n'inclut pas de port de sortie vidéo compatible, vous devez vous procurer un adaptateur qui vous permet de le connecter au port d'entrée du projecteur. Communiquez avec Apple pour connaître les adaptateurs compatibles. Pour connecter un téléphone intelligent ou une tablette, vous pourriez avoir besoin d'un adaptateur qui vous permet d'établir une connexion au projecteur. Cela vous permet de projeter une image miroir de l'écran de votre téléphone intelligent ou de votre tablette, de regarder des films et plus encore. Communiquez avec le fabricant de votre appareil pour connaître les adaptateurs compatibles.

Pour des informations concernant l'achat de composants additionnels qui ne sont pas indiqués comme étant disponibles à la vente auprès d'Epson dans le tableau ci-dessous, adressez-vous à votre revendeur d'ordinateurs ou d'appareils électroniques.

Signal ou type de connexion	Composants additionnels nécessaires
HDMI	Câble HDMI compatible ou câble certifié HDMI 2.1 (ultra-haute vitesse)
	Disponible à la vente auprès d'Epson ou d'un revendeur autorisé d'Epson.
HDMI optique	Câble HDMI optique compatible.
Audio externe	Des haut-parleurs, un récepteur vidéo audio ou une source vidéo avec connexion pour haut-parleurs, et les câbles nécessaires pour le branchement.
	Votre projecteur ne possède pas de haut-parleur interne ou de port de sortie audio.

Sujet parent: Caractéristiques du projecteur

Accessoires en option et pièces de rechange

États-Unis et Canada : Vous pouvez vous procurer des écrans, d'autres accessoires en option et des pièces de remplacement auprès d'un revendeur autorisé Epson. Pour trouver le revendeur le plus près

de chez vous, composez le 1 800 807-7766 (Canada) ou le 1 800 463-7766 (États-Unis). Ou vous pouvez effectuer des achats en ligne à epsonstore.ca (Canada) ou à epsonstore.com (États-Unis).

Amérique Latine : Vous pouvez vous procurer d'autres accessoires en option et des pièces de remplacement auprès d'un revendeur autorisé Epson. Pour trouver le revendeur le plus proche, allez à latin.epson.com. Vous pouvez aussi contacter votre bureau de vente le plus proche comme il est décrit dans la section « Où obtenir de l'aide ».

Remarque: La disponibilité des accessoires varie selon les pays.

Epson offre les pièces de rechange et les accessoires optionnels suivants pour votre projecteur :

Accessoire optionnel ou pièce	Numéro de pièce
Filtre à air de rechange (ELPAF62)	V13H134AB0

Sujet parent: Caractéristiques du projecteur

Références associées

Où obtenir de l'aide (États-Unis et Canada) Où obtenir de l'aide (Amérique latine)

Information concernant l'enregistrement et la garantie (États-Unis et Canada)

Le projecteur est accompagné d'une garantie de base qui vous permet de l'utiliser en toute confiance. Pour plus de détails, reportez-vous au dépliant de garantie accompagnant votre projecteur.

Remarque: La disponibilité varie d'une région à l'autre.

Enregistrez votre produit en ligne en visitant le site suivant : epson.com/webreg.

L'enregistrement vous permettra également de recevoir des mises à jour spéciales sur les nouveaux accessoires, produits et services.

Sujet parent: Caractéristiques du projecteur

Information concernant l'enregistrement et la garantie (Amérique latine)

Le projecteur est accompagné d'une garantie de base qui vous permet de l'utiliser en toute confiance. Pour plus de détails, reportez-vous à la garantie accompagnant votre projecteur.

Enregistrez votre produit en ligne à latin.epson.com/support. Pour ce faire, recherchez votre produit puis cliquez sur **Enregistrer**.

L'enregistrement vous permettra également de recevoir des mises à jour spéciales sur les nouveaux accessoires, produits et services.

Sujet parent: Caractéristiques du projecteur

Système de notation employé dans la documentation

Suivez les directives de ces notations lorsque vous lisez votre documentation :

- Avertissements : doivent être suivis à la lettre pour éviter les blessures.
- Mises en garde : doivent être respectées afin d'éviter d'endommager votre matériel.
- **Remarques** : contiennent des renseignements importants au sujet de votre projecteur.
- **Conseils** : contiennent des renseignements additionnels sur la projection.

Sujet parent: Introduction

Où trouver plus d'information?

Vous avez besoin d'aide rapidement concernant l'utilisation de votre projecteur? Consultez les ressources suivantes :

• epson.com/support (É.-U.), epson.ca/support (Canada) ou latin.epson.com/support (Caraïbes)

Consultez les questions les plus fréquemment posées et transmettez vos questions par courriel à l'assistance technique d'Epson (24 heures sur 24).

 Si vous avez encore besoin d'aide après avoir consulté le présent manuel et les ressources énumérées ci-haut, vous pouvez faire appel à l'assistance technique Epson PrivateLine pour obtenir de l'aide rapidement (É.-U. et Canada seulement). Pour plus de détails, consultez la section « Où obtenir de l'aide? ».

Sujet parent: Introduction

Références associées

Où obtenir de l'aide (États-Unis et Canada) Où obtenir de l'aide (Amérique latine)

Emplacement des composants du projecteur

Consultez les illustrations des composants du projecteur pour en savoir plus sur les pièces de votre appareil.

Composants du projecteur – Avant/Dessus Composants du projecteur – Arrière Composants du projecteur – Base Composants du projecteur – Télécommande Sujet parent: Introduction

Composants du projecteur – Avant/Dessus



- 1 Orifice d'évacuation d'air
- 2 Objectif
- 3 Obturateur de l'objectif
- 4 Récepteur de la télécommande
- 5 Patte avant réglable
- 6 Touche **Source**
- 7 Touche/témoin d'alimentation
- 8 Cache-câbles
- 9 Orifice d'entrée d'air
- 10 Couvercle du filtre à air
- 11 Témoins lumineux
- 12 Orifice d'entrée d'air

Sujet parent: Emplacement des composants du projecteur

Composants du projecteur – Arrière



- 1 Panneau de commande
- 2 Ports d'interface
- 3 Entrée d'alimentation CA
- 4 Fente du porte-câble
- 5 Fente de sécurité Kensington
- 6 Récepteur de la télécommande

Ports d'interface



- 1 Port **USB-A (5V---2.0A)**
- 2 Port Service

- 3 Port Trigger Out
- 4 Port LAN
- 5 Port Opt.HDMI (300mA) (permet l'alimentation des câbles HDMI optiques)
- 6 Port **HDMI1** (prend en charge HDCP 2.3)
- 7 Port HDMI2 (prend en charge HDCP 2.3 et HDMI eARC/ARC)
- 8 Port **RS-232C**

Panneau de commande



- 1 Touche Menu (accède au système de menus du projecteur)
- 2 Touche **Lens** (bascule d'une option de réglage à l'autre parmi la liste)
- 3 Touches fléchées (font défiler les options à l'écran, affichent l'écran **Corr. géométrique** déjà utilisé)
- 4 Touche **Enter** (sélectionne des options)
- 5 Touche **Esc** (annule ou quitte les fonctions)

Sujet parent: Emplacement des composants du projecteur

Concepts associés

Raccordement du projecteur

Tâches associées

Installation d'un câble antivol

Composants du projecteur – Base



- 1 Pattes avant réglables
- 2 Trous de support de montage au plafond (4)
- 3 Point de fixation du serre-câble de sécurité
- 4 Patte arrière
- 5 Trous pour les vis du cache-câbles
- 6 Vis pour couvercle du filtre à air

Remarque: Utilisez des vis M4×10 mm pour le montage du projecteur.

Sujet parent: Emplacement des composants du projecteur

Références associées

Dimensions du projecteur

Composants du projecteur – Télécommande



1 Touche **On** (met le projecteur sous tension)

- 2 Touche **Standby** (met le projecteur hors tension)
- 3 Touches **Source** (sélectionnent les sources d'entrée HDMI)
- 4 Touche **Information** (affiche l'écran Information)
- 5 Touche **Light Output** (affiche le menu Émission lumineuse)
- 6 Touche Link Menu (affiche le menu principal du dispositif connecté)

Touches de commande (commande la lecture et les autres fonctionnalités des dispositifs connectés compatibles avec la norme HDMI CEC)

- 7 Touche **HDMI Link** (affiche l'écran Connexions périph)
- 8 Touche **Lens** (bascule d'une option de réglage à l'autre parmi la liste)
- 9 Touche **Color Mode** (affiche le menu Mode couleurs)
- 10 Touches fléchées (font défiler les options à l'écran)
- 11 Touche Enter (sélectionne des options)
- 12 Touche **Default** (retourne le paramètre sélectionné à sa valeur par défaut)
- 13 Touche Menu (accède au système de menus du projecteur)
- 14 Touche Memory (accède au menu Mémoire)
- 15 Touche **Frame Int** (affiche le menu Interpolation image)
- 16 Touche **RGBCMY**(affiche le menu RGBCMY)
- 17 Touche **HDR** (affiche le menu Plage dynamique)
- 18 Touche Pattern (affiche une mire)
- 19 Touches Lens1 et Lens2 (charge la première ou la deuxième position de l'objectif enregistrée)
- 20 Touche **Esc** (annule ou quitte les fonctions ou affiche l'écran précédent)
- 21 Touche Image Enh (affiche le menu Modes prédéf. image)
- 22 Touche **Fine/Fast** (affiche le menu Traitement images)
- 23 Touche Aspect (affiche le menu Aspect)
- 24 Touche **Blank** (cesse la diffusion vidéo)
- 25 Touche d'illumination (illumine temporairement les touches de la télécommande)

Sujet parent: Emplacement des composants du projecteur

Installation du projecteur

Suivez les instructions contenues dans ces sections afin de préparer et d'installer votre projecteur.

Emplacement du projecteur Raccordement du projecteur Pose et retrait du cache-câbles Installation des piles dans la télécommande

Emplacement du projecteur

Vous pouvez placer le projecteur sur presque toutes les surfaces planes pour projeter une image.

Si vous préférez installer le projecteur de façon fixe, vous pouvez aussi le monter sur un support d'installation au plafond.

Voici quelques directives à observer pour le choix d'un emplacement :

- Placez le projecteur sur une surface plane et robuste ou installez-le à l'aide d'un support compatible.
- Placez le projecteur en parallèle à l'écran.
- Laissez amplement d'espace autour du projecteur et sous celui-ci pour assurer une bonne aération et ne le placez pas de manière à ce que les orifices d'entrée et de sortie d'air soient obstrués.
- Assurez-vous que le projecteur se trouve à portée d'une prise de courant mise à la terre ou d'une rallonge.

Options de configuration et d'installation du projecteur

Distance de projection

Sujet parent: Installation du projecteur

Tâches associées

Modification du mode de projection avec les menus

Options de configuration et d'installation du projecteur

Vous pouvez configurer ou installer votre projecteur de plusieurs manières :

Avant



Arrière



Avant/Plafond



Arrière/Plafond



Peu importe où vous installez le projecteur, veillez, dans la mesure du possible, à le placer perpendiculairement en avant du centre de l'écran et non pas de biais. Si le projecteur ne peut être centré devant l'écran, utilisez le décalage de l'objectif pour repositionner l'image au lieu d'utiliser la correction trapézoïdale afin d'obtenir une meilleure qualité d'image.

Si vous projetez du plafond ou de l'arrière, assurez-vous de sélectionner la bonne option sous **Projection** dans le menu Installation du projecteur.

Sujet parent: Emplacement du projecteur

Références associées

Paramètres d'installation - Menu Installation

Distance de projection

La distance entre le projecteur et l'écran détermine la taille approximative de l'image. Éloigner le projecteur de l'écran fera augmenter la taille de l'image, mais celle-ci peut varier selon le facteur d'agrandissement, le rapport largeur/hauteur et d'autres paramètres.

Remarque: Plus le projecteur est placé près de l'écran, plus l'image sera lumineuse.

Servez-vous des tableaux ci-dessous pour estimer à quelle distance de l'écran vous devez placer le projecteur en fonction de la taille de l'image projetée. (Il est possible que les chiffres aient été arrondis.) Vous pouvez aussi utiliser la calculatrice de distance de projection ici.



2 Distance depuis le centre de l'objectif jusqu'au bas de l'écran

3 Centre de l'objectif

Image ou écran à rapport largeur/hauteur de 16:9

Taille de l'écran ou de l'image	Distance de projection (1) Grand angle ou télé	Décalage du centre de l'objectif (2)
50 po	58 à 123 po	–35,9 à 11,3 po
	(148 à 313 cm)	(–91 à 29 cm)

Taille de l'écran ou de l'image	Distance de projection (1)	Décalage du centre de
	Grand angle ou télé	l'objectif (2)
60 po	70 à 148 po	–43 à 13,6 po
	(178 à 376 cm)	(–109 à 35 cm)
80 po	94 à 198 po	–57,4 à 18,2 po
	(239 à 503 cm)	(–146 à 46 cm)
100 ро	118 à 248 po	–71,7 à 22,7 po
	(300 à 630 cm)	(–182 à 58 cm)
150 po	178 à 373 po	–107,6 à 34 po
	(452 à 947 cm)	(–273 à 86 cm)
200 ро	238 à 498 po	–143,4 à 45,4 po
	(604 à 1264 cm)	(–364 à 115 cm)
250 po	297 à 623 po	–179,3 à 56,7 po
	(756 à 1582 cm)	(–455 à 144 cm)
300 ро	357 à 748 po	–215,2 à 68,1 po
	(908 à 1899 cm)	(–547 à 173 cm)

Image ou écran à rapport largeur/hauteur de 4:3

Taille de l'écran ou de l'image	Distance de projection (1)	Décalage du centre de
	Grand angle ou télé	l'objectif (2)
50 po	72 à 151 po	–43,9 à 13,9 po
	(182 à 384 cm)	(–111 à 35 cm)
60 po	86 à 182 po	–52,7 à 16,7 po
	(219 à 462 cm)	(–134 à 42 cm)
80 po	115 à 243 po	–70,2 à 22,2 po
	(293 à 617 cm)	(–178 à 56 cm)

Taille de l'écran ou de l'image	Distance de projection (1)	Décalage du centre de
	Grand angle ou télé	l'objectif (2)
100 ро	145 à 304 po	–87,8 à 27,8 po
	(368 à 772 cm)	(–223 à 71 cm)
120 ро	174 à 365 po	–105,3 à 33,3 po
	(442 à 927 cm)	(–268 à 85 cm)
150 po	218 à 457 po	–131,7 à 41,7 po
	(554 à 1160 cm)	(–334 à 106 cm)
200 ро	291 à 610 po	–175,6 à 55,6 po
	(740 à 1548 cm)	(–446 à 141 cm)
220 ро	321 à 671 po	–193,1 à 61,1 po
	(814 à 1704 cm)	(–491 à 155 cm)
244,8 ро	357 à 746 po	–214,8 à 68 po
	(906 à 1896 cm)	(–546 à 173 cm)

Image ou écran à rapport largeur/hauteur de 16:10

Taille de l'écran ou de l'image	Distance de projection (1)	Décalage du centre de l'objectif (2)
	Grand angle ou télé	
50 po	63 à 133 po	–38,6 à 12,2 po
	(160 à 339 cm)	(–98 à 31 cm)
60 po	76 à 160 po	–46,5 à 14,6 po
	(193 à 407 cm)	(–118 à 37 cm)
80 po	102 à 214 po	–62,2 à 19,7 po
	(259 à 544 cm)	(–158 à 50 cm)
100 ро	128 à 269 po	–77,6 à 24,4 po
	(324 à 682 cm)	(–197 à 62 cm)

Taille de l'écran ou de l'image	Distance de projection (1)	Décalage du centre de l'objectif (2)
	Grand angle ou télé	
120 ро	154 à 322 po	–92,9 à 29,5 po
	(390 à 819 cm)	(–236 à 75 cm)
150 po	193 à 403 po	–116,1 à 36,6 po
	(489 à 1024 cm)	(–295 à 93 cm)
200 ро	257 à 538 po	–155,1 à 49,2 po
	(653 à 1367 cm)	(–394 à 125 cm)
250 ро	322 à 673 po	–193,7 à 61,4 po
	(817 à 1710 cm)	(–492 à 156 cm)
277,2 ро	357 à 747 po	–215 à 68,1 po
	(907 à 1897 cm)	(–546 à 173 cm)

Sujet parent: Emplacement du projecteur

Raccordement du projecteur

Consultez ces sections pour connecter le projecteur à diverses sources de projection.

Mise en garde: Si le projecteur est utilisé à une altitude supérieure à 4921 pi (1500 m), activez le **Mode haute alt.** afin d'assurer que la température interne du projecteur soit adéquatement contrôlée. Les ventilateurs de refroidissement fonctionneront à une vitesse plus rapide et seront légèrement plus bruyants.

Raccordement à une source vidéo HDMI Raccordement à un ordinateur pour la vidéo HDMI Raccordement à un lecteur multimédia de diffusion en continu Raccordement de dispositifs de sortie externes Sujet parent: Installation du projecteur Références associées

Paramètres d'installation - Menu Installation

Raccordement à une source vidéo HDMI

Si votre source vidéo est dotée d'un port HDMI, vous pouvez la brancher au projecteur à l'aide d'un câble HDMI en option. La connexion HDMI offre la meilleure qualité d'image.

Mise en garde: N'allumez pas la source vidéo avant de la connecter au projecteur. Vous pourriez endommager le projecteur.

Remarque: Lorsque vous projetez des images à 4K 120 Hz, utilisez un câble de calibre HDMI 2.1 (ultra haute vitesse). Si vous utilisez un câble incompatible, les images pourraient ne pas être affichées correctement. Vous pouvez essayer de corriger les images en modifiant le paramètre **Mode EDID** dans le menu E/S de signal du projecteur.

- 1. Branchez le câble HDMI au port de sortie HDMI de la source vidéo.
- 2. Branchez l'autre extrémité à l'un des ports HDMI du projecteur. Si vous utilisez un câble HDMI optique, vous pouvez aussi brancher le connecteur d'alimentation USB du câble dans le port **Opt.HDMI (300ma)**.



Remarque: Lorsqu'une source audio/vidéo répondant à la norme HDMI CEC est connectée au port HDMI du projecteur, vous pouvez utiliser la télécommande du projecteur afin de commander certaines fonctionnalités du dispositif lié en appuyant sur la touche **HDMI Link** de la télécommande et en réglant le paramètre **Liaison HDMI** à **On**.

Sujet parent: Raccordement du projecteur

Raccordement à un ordinateur pour la vidéo HDMI

Si votre ordinateur est doté d'un port HDMI, vous pouvez le brancher au projecteur à l'aide d'un câble HDMI optionnel.

Remarque: Pour connecter un ordinateur Mac qui n'inclut pas de port de sortie vidéo compatible, vous devez vous procurer un adaptateur qui vous permet de le connecter au port d'entrée du projecteur. Communiquez avec Apple pour connaître les adaptateurs compatibles. Pour connecter un téléphone intelligent ou une tablette, vous pourriez avoir besoin d'un adaptateur qui vous permet d'établir une connexion au projecteur. Cela vous permet de projeter une image miroir de l'écran de votre téléphone intelligent ou de votre tablette, de regarder des films et plus encore. Communiquez avec le fabricant de votre appareil pour connaître les adaptateurs compatibles.

- 1. Branchez une extrémité du câble HDMI au port de sortie HDMI de votre ordinateur.
- 2. Branchez l'autre extrémité à l'un des ports HDMI du projecteur. Si vous utilisez un câble HDMI optique, vous pouvez aussi brancher le connecteur d'alimentation USB du câble dans le port **Opt.HDMI (300ma)**.



Sujet parent: Raccordement du projecteur

Raccordement à un lecteur multimédia de diffusion en continu

Vous pouvez connecter un lecteur multimédia de diffusion en continu au port HDMI du projecteur. En connectant le câble USB d'alimentation dans le lecteur multimédia de diffusion en continu, vous pouvez alimenter le lecteur depuis le projecteur.

1. Connectez le lecteur multimédia de diffusion en continu dans un port **HDMI**.



2. Au besoin, connectez le câble USB d'alimentation du lecteur multimédia de diffusion en continu au port **USB-A**. Branchez l'autre extrémité du câble au port USB type B du lecteur multimédia de diffusion en continu.



Sujet parent: Raccordement du projecteur

Raccordement de dispositifs de sortie externes

Reportez-vous aux sections suivantes pour connecter le projecteur à des dispositifs de sortie externes.

Raccordement d'un système A/V ou haut-parleurs externes au port HDMI ARC Raccordement à un port Trigger Out

Sujet parent: Raccordement du projecteur

Raccordement d'un système A/V ou haut-parleurs externes au port HDMI ARC

Si votre système A/V ou vos haut-parleurs externes sont compatibles eARC/ARC, vous pouvez les connecter au port **HDMI2 (ARC)** à l'aide d'un câble HDMI en option.

Remarque: Assurez-vous que le paramètre **Liaison HDMI** est activé dans le menu E/S de signal du projecteur.

- 1. Connectez le câble HDMI au port HDMI de votre système A/V ou de vos haut-parleurs externes.
- 2. Branchez l'autre extrémité du câble au port HDMI2 (eARC/ARC) à l'arrière du projecteur.



3. Au besoin, modifiez les paramètres sur le système A/V ou les haut-parleurs externes connectés. Pour plus de détails, consultez la documentation fournie avec votre appareil.

Sujet parent: Raccordement de dispositifs de sortie externes

Raccordement à un port Trigger Out

Vous pouvez connecter votre projecteur à un périphérique externe, comme un écran motorisé qui prend en charge un signal de déclenchement. Lorsqu'il est actif, un signal de 12 V (200 mA maximum) est émis vers le périphérique connecté quand le projecteur est sous tension. Cliquez sur le lien ci-dessous pour connaître les caractéristiques du câble.

1. Raccordez un câble mono ou stéréo à mini-prise de 3,5 mm au port Trigger du périphérique externe. Pour plus de détails, consultez la documentation fournie avec votre périphérique. 2. Branchez l'autre extrémité au port Trigger Out du projecteur.



3. Activez le paramètre **Trigger Out** dans le menu Fonctionnement du projecteur.

Sujet parent: Raccordement de dispositifs de sortie externes

Références associées

Caractéristiques générales du projecteur Paramètres des fonctions - Menu Fonctionnement

Pose et retrait du cache-câbles

Vous pouvez fixer le cache-câbles fourni avec votre projecteur pour dissimuler les câbles visibles.

1. Regroupez les câbles ensemble en utilisant une bande ou une autre attache (non fournie) et faites passer le support de câble comme montré.



Mise en garde: Ne regroupez pas le cordon d'alimentation avec les autres câbles. Sinon, cela pourrait causer un incendie.

2. Placez le cache-câbles sur le projecteur comme indiqué, en guidant les câbles à travers l'encoche sur la base du cache-câbles. Assurez-vous que les vis du cache-câbles s'insèrent bien dans les trous sur le projecteur.



3. Resserrez les deux vis du cache-câbles.



Pour enlever le cache-câbles, dévissez les deux vis et retirez-le du projecteur.

Sujet parent: Installation du projecteur

Installation des piles dans la télécommande

La télécommande est alimentée au moyen de deux piles AA fournies avec le projecteur. Remplacez les piles dès qu'elles sont épuisées.

Mise en garde: Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans ce manuel. N'installez pas différents types de piles ou des piles neuves et anciennes en même temps.

1. Retirez le couvercle du logement des piles.



2. Insérez les piles avec les bornes + et – tel qu'illustré.



Avertissement: Assurez-vous que les piles sont insérées dans la bonne position. Si les piles ne sont pas correctement insérées, elles pourraient exploser ou fuir, ce qui pourrait causer un incendie ou des blessures ou endommager le produit.

3. Replacez le couvercle du logement des piles et appuyez dessus pour l'enclencher.



Avertissement: Éliminez les piles usées conformément à la réglementation locale. N'exposez pas les piles à la chaleur ou aux flammes. Conservez les piles hors de la portée des enfants; elles présentent un risque d'étouffement et sont très dangereuses en cas d'ingestion.

Sujet parent: Installation du projecteur
Surveillance et commande du projecteur

Reportez-vous aux instructions des sections suivantes pour surveiller et commander le projecteur au sein d'un réseau.

Raccordement du projecteur à un réseau câblé Sélection des paramètres du réseau câblé

Raccordement du projecteur à un réseau câblé

Raccordez le projecteur à votre réseau local câblé en utilisant un câble réseau 100Base-TX ou 10Base-T disponible dans le commerce. Pour assurer la transmission adéquate des données, utilisez un câble blindé de catégorie 5 ou supérieur.

- 1. Branchez une extrémité du câble réseau à votre concentrateur, commutateur ou routeur réseau.
- 2. Branchez l'autre extrémité du câble dans le port LAN du projecteur.



Sujet parent: Surveillance et commande du projecteur

Sélection des paramètres du réseau câblé

Avant de pouvoir commander le projecteur sur le réseau, vous devez sélectionner les paramètres réseau du projecteur en utilisant ses menus.

Remarque: Vérifiez que le projecteur est bien raccordé au réseau câblé par le port LAN.

1. Mettez le projecteur sous tension.

- 2. Appuyez sur la touche Menu.
- 3. Sélectionnez le menu **Réseau**, puis appuyez sur **Enter**.

Éléments fréquemmen	Uniformité	
Image	Destin enreg journal	USB et mémoire interne
E/S de signal	Plage config lot	
Installation	Langue 🌐	Français
Affichage	Information	
Fonctionnement	Afficher état	
Costion	Réinitialiser les paramètres d	
Gestion	Réseau	
Réseau	Infos réseau avec fil	
Mémoire	Réglages réseau	
Paramètres initiaux/to	Réinitialiser les paramètres d	
	Mémoire	
	Image	
	Position objectif	
	Réinitialiser les paramètres d	
	Paramètres initiaux/tous les paramé	ètres
	Tout Réinit.	
	Mise à jour du firmware	

4. Sélectionnez **Réglages réseau** puis appuyez sur **Enter**.



5. Sélectionnez **Nom du projecteur** pour entrer un nom qui identifiera le projecteur au sein du réseau.

Remarque: Utilisez le clavier affiché pour saisir le nom. Appuyez sur les touches fléchées de la télécommande pour mettre les caractères en surbrillance et appuyez sur **Enter** pour les sélectionner. Sélectionnez **OK** lorsque vous avez terminé.

6. Sélectionnez LAN câblé puis appuyez sur Enter.

[Réseau avec fil]		Retour
Paramètres IP		
Affichage de l'adresse IP	On	

- 7. Sélectionnez **Paramètres IP** puis appuyez sur **Enter**.
- 8. Sélectionnez vos Paramètres IP au besoin :
 - Si votre réseau attribue automatiquement des adresses IP, sélectionnez **On** pour le paramètre **DHCP**.
 - Si vous devez régler manuellement les adresses, sélectionnez Off pour le paramètre DHCP. Au besoin, entrez l'Adresse IP, le Masque ss-rés et l'Adresse passerelle du projecteur.

Remarque: Utilisez le clavier affiché pour saisir les chiffres. Appuyez sur les touches fléchées de la télécommande pour mettre les chiffres en surbrillance et appuyez sur **Enter** pour les sélectionner. Sélectionnez **OK** lorsque vous avez terminé.

- 9. Pour empêcher l'affichage de l'adresse IP sur l'écran de veille, sélectionnez **Off** pour le paramètre **Affichage de l'adresse IP**.
- 10. Sélectionnez **Contrôle Projecteur** et appuyez sur **Enter**. Faites un choix parmi les options proposées.
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner les paramètres, revenez à l'écran Réglages réseau. Sélectionnez Valider et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos paramètres et quitter les menus.

Paramètres de commande du projecteur

Sujet parent: Surveillance et commande du projecteur

Paramètres de commande du projecteur

Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants pour commander le projecteur au sein d'un réseau.

Paramètre	Options	Description
PJLink	On Off	Sélectionnez On pour activer la fonction de notification PJLink.
Mot passe PJLink	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques	Entrez un mot de passe pour utiliser le protocole PJLink pour commander le projecteur.
		symboles sauf @.)
Adresse IP notifiée	Différentes adresses IP	Lorsque la fonction de notification PJLink est activée, entrez l'adresse IP qui recevra l'état de fonctionnement du projecteur. Entrez les adresses en utilisant un numéro de 0 à 255 pour chaque champ d'adresse.
		N'utilisez pas les adresses suivantes : 127.x.x.x ni 224.0.0.0 à 255.255.255.255 inclusivement (où x est un numéro de 0 à 255).
AMX Device Discovery	On Off	Sélectionnez On pour permettre à AMX Device Discovery de détecter le projecteur.
Control4 SDDP	On Off	Sélectionnez On pour permettre l'acquisition d'informations sur le dispositif au moyen du protocole Control4 SDDP (Simple Device Discovery Protocol).

Sujet parent: Sélection des paramètres du réseau câblé

Fonctions de base du projecteur

Pour utiliser les fonctions de base du projecteur, suivez les instructions fournies dans les sections suivantes :

Mise sous tension du projecteur Mise hors tension du projecteur Sélection de la langue des menus du projecteur Réglage de la hauteur de l'image Réglage de la position de l'image à l'aide du décalage de l'objectif Forme de l'image Modification de la taille de l'image à l'aide de la fonction de zoom Mise au point de l'image à l'aide de la touche Lens Fonctionnement de la télécommande Sélection de la source d'image Modes de projection Rapport largeur/hauteur de l'image Mode couleurs Réglage de la netteté de l'image Réglage de la luminosité du projecteur Activation du contraste dynamique Réglage de la température des couleurs Réglage de la différence et du gain pour chaque couleur (RGB) Réglage des paramètres gamma Réglage de la teinte, de la saturation et de la luminosité

Mise sous tension du projecteur

Mettez le projecteur sous tension avant de mettre sous tension l'ordinateur ou l'équipement vidéo que vous voulez utiliser.

1. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans l'entrée d'alimentation du projecteur.



2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise de courant.

Remarque: Avec la fonction **Aliment. Directe** activée, le projecteur se met sous tension dès que vous le branchez.

3. Appuyez sur la touche d'alimentation sur le projecteur ou sur la touche **On** de la télécommande pour mettre le projecteur sous tension.

L'obturateur s'ouvre et le témoin Status clignote en bleu pendant que l'appareil se réchauffe. Une fois le projecteur réchauffé, le témoin Status cesse de clignoter et passe au bleu.

Avertissement: Ne regardez jamais dans l'objectif lorsque le laser est allumé. Cela peut causer des lésions oculaires; cette consigne vise les enfants et les animaux domestiques en particulier. Si vous utilisez la télécommande pour allumer le projecteur, assurez-vous auparavant que personne ne regarde dans l'objectif ou devant le projecteur.

Mise en garde: Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque la lumière de l'objectif du projecteur. Si un objet bloque l'objectif pendant une période prolongée, il risque de fondre; la lumière reflétée dans l'objectif peut entraîner un dysfonctionnement du projecteur.

Si vous ne voyez pas immédiatement l'image projetée, essayez l'une des options suivantes :

- · Allumez l'ordinateur ou l'appareil vidéo raccordé.
- Insérez un DVD ou un autre support vidéo et appuyez sur la touche de lecture, au besoin.
- Appuyez sur la touche **Source** du projecteur ou sur l'une des touches Source de la télécommande.

• Modifiez la sortie d'écran à l'aide de l'ordinateur lorsque vous utilisez un ordinateur portable.

Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Références associées

Paramètres des fonctions - Menu Fonctionnement

Mise hors tension du projecteur

Avant de mettre le projecteur hors tension, éteignez tout ordinateur raccordé afin que vous puissiez voir l'affichage de la séquence d'arrêt de l'ordinateur.

Remarque: Éteignez le projecteur lorsqu'il n'est pas utilisé pour prolonger sa durée utile. La durée utile du laser dépend du mode de projection sélectionné, des conditions ambiantes et de l'utilisation. La luminosité de la lampe diminue au fil du temps.

1. Appuyez sur la touche d'alimentation du projecteur ou la touche Standby de la télécommande.

Le projecteur affiche l'écran de confirmation de la mise hors tension.



Remarque: Vous pouvez désactiver l'écran de confirmation de fermeture dans le menu Affichage du projecteur.

Appuyez de nouveau sur la touche d'alimentation du projecteur ou sur la touche Standby de la télécommande. (Pour laisser le produit allumé, appuyez sur n'importe quelle autre touche.)

Le laser s'éteint et l'obturateur de l'objectif se ferme. Le témoin Status clignote, puis s'éteint.

3. Pour transporter ou ranger le projecteur, assurez-vous que le témoin Status est éteint, puis débranchez le cordon d'alimentation.



Mise en garde: Pour éviter d'endommager le projecteur ou le laser, ne débranchez jamais le cordon d'alimentation quand le témoin Status est allumé ou clignotant.

Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Références associées

Paramètres d'affichage - Menu Affichage

Tâches associées

Transport du projecteur

Sélection de la langue des menus du projecteur

Si vous voulez voir les menus et messages du projecteur dans une autre langue, vous pouvez modifier le paramètre Langue.

- 1. Mettez le projecteur sous tension.
- 2. Appuyez sur la touche Menu.

3. Sélectionnez le menu Gestion puis appuyez sur Enter.

Éléments fréquemmen	Verrouillage obj.	Off
Image	Contrôle parental	Off
E/S de signal	Blocage fonctionne.	Off
Installation	Uniformité	
Affichage	Destin enreg journal	USB et mémoire interne
Amenage	Plage config lot	
Fonctionnement	Langue 🌐	Français
Gestion	Information	
Réseau	Afficher état	
Mémoire	Réinitialiser les paramètres d	
Paramètres initiaux/to	Réseau	
	Infos réseau avec fil	
	Réglages réseau	
	Réinitialiser les paramètres d	
	Mémoire	
	Image	
	Position objectif	
	Réinitialiser les paramètres d	

- 4. Sélectionnez le paramètre Langue, puis appuyez sur Enter.
- 5. Sélectionnez la langue à utiliser, puis appuyez sur Enter.
- 6. Appuyez sur **Menu** ou **Esc** pour quitter les menus.

Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Réglage de la hauteur de l'image

Si vous projetez depuis une table ou une autre surface plane et que l'image est trop haute ou trop basse, vous pouvez régler la hauteur de l'image à l'aide des pattes réglables du projecteur.

1. Allumez le projecteur et affichez une image.

2. Si l'image est inclinée, tournez les pattes avant afin de régler leur hauteur.



 Pour ajuster davantage la position de l'image projetée, appuyez sur la touche Lens de la télécommande ou du projecteur jusqu'à ce que Régler décalage obj. s'affiche à l'écran et suivez les instructions à l'écran.

Si l'image n'est pas parfaitement rectangulaire, vous devez régler la forme de l'image.

Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Concepts associés

Forme de l'image

Réglage de la position de l'image à l'aide du décalage de l'objectif

Si vous ne pouvez pas installer le projecteur directement en face de l'écran, vous pouvez ajuster la position de l'image projetée à l'aide de la fonction de décalage de l'objectif.

- 1. Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2. Appuyez sur la touche Lens du panneau de commande ou de la télécommande.



- 3. Appuyez de façon répétée sur la touche **Lens** jusqu'à ce que l'option **Régler décalage obj.** s'affiche à l'écran.
- 4. À l'aide des touches fléchées de la télécommande ou du panneau de commande, ajustez la position de l'image projetée, au besoin.



- 1 Intervalle maximal à l'horizontale (H × 47 %)
- 2 Intervalle maximal à la verticale (V × 96 %)
- 3 1/2 de la hauteur verticale de l'image
- 4 1/2 de la largeur horizontale de l'image

Remarque: Vous ne pouvez pas déplacer l'image aux valeurs maximales à l'horizontale et à la verticale en même temps.

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Esc** du panneau de commande ou de la télécommande.

Remarque: Lorsque vous ajustez la hauteur de l'image, positionnez l'image un peu plus bas que désiré, puis faites-la monter. Vous éviterez ainsi que l'image ne s'abaisse après avoir été ajustée. La netteté de l'image est optimale lorsque l'objectif est en position initiale. Pour déplacer l'objectif en position initiale, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Lens** de la télécommande ou du panneau de commande durant au moins trois secondes.

Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Forme de l'image

Vous pouvez obtenir une image uniformément rectangulaire en plaçant le projecteur de niveau directement en face du centre de l'écran. Si vous placez le projecteur à un angle par rapport à l'écran ou incliné vers le haut ou vers le bas ou vers le côté, il pourrait être nécessaire de corriger la forme de l'image afin d'obtenir la meilleure qualité d'image.

Pour optimiser la qualité des images, essayez d'ajuster la position du projecteur de façon à obtenir la taille et la forme d'image adéquates avant d'utiliser des méthodes de correction numérique.

Remarque: Si vous montez le projecteur au plafond, utilisez les commandes de réglage sur le support au moment de l'installation.

Correction de la forme de l'image à l'aide du paramètre H/V-Keystone Correction de la forme de l'image à l'aide du paramètre Quick Corner Correction de la forme de l'image à l'aide du paramètre Correction du point **Sujet parent:** Fonctions de base du projecteur

Correction de la forme de l'image à l'aide du paramètre H/V-Keystone

Vous pouvez utiliser le paramètre **H/V-Keystone** du projecteur pour corriger la forme d'une image qui n'est pas parfaitement rectangulaire.



Remarque: Essayez d'ajuster la position du projecteur et le décalage de l'objectif avant d'utiliser la correction Keystone. Le correction d'image numérique réduit le nombre de pixels de l'image.

Remarque: Vous pouvez corriger les images de 30° vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.

Remarque: Vous ne pouvez pas combiner la Correction H/V Keystone avec d'autres méthodes de correction de la forme.

1. Allumez le projecteur et affichez une image.

Remarque: Vous pouvez aussi afficher un motif pour vous aider à ajuster l'image projetée en utilisant la touche **Pattern** de la télécommande.

- 2. Appuyez sur la touche Menu.
- 3. Sélectionnez le menu Installation puis appuyez sur Enter.

Éléments fréquemmen	Installation		
Image	Mire		
E/S de signal	Projection	Avant/Plafond	
Installation	Corr. géométrique	Correction du point	
Affichage	Obturation		
Fonctionnement	Mode haute alt.	Off	
Gestion	Réinitialiser les paramètres d		
Réseau	Affichage		
Mémoire	Écran sans signal	Bleu	
Denne internet	Ecran démarrage	On	
Parametres initiaux/to	Message	On	
	Couleur de menu	Blanc	
	Confirmation attente	On	
	Align. des panneaux	Off	\sim
	Réinitialiser les paramètres d		
	Fonctionnement		
	Aliment. Directe	Off	
	Mode veille	On	^

- 4. Sélectionnez le paramètre **Corr. géométrique** et appuyez sur **Enter**.
- 5. Sélectionnez **H/V-Keystone** puis appuyez sur **Enter**. Sélectionnez **Oui** et appuyez de nouveau sur **Enter**.

L'écran d'ajustement H/V-Keystone s'affiche.



6. Utilisez les touches fléchées sur le projecteur ou sur la télécommande pour sélectionner la correction trapézoïdale verticale ou horizontale et pour ajuster la forme de l'image tel que nécessaire.

V-Keystone



H-Keystone



7. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur Esc.

Après la correction, votre image sera un peu plus petite.

Sujet parent: Forme de l'image

Concepts associés

Emplacement du projecteur

Tâches associées

Réglage de la position de l'image à l'aide du décalage de l'objectif

Correction de la forme de l'image à l'aide du paramètre Quick Corner

Vous pouvez utiliser le paramètre Quick Corner du projecteur pour corriger la forme et la taille d'une image qui n'est pas parfaitement rectangulaire.



1. Allumez le projecteur et affichez une image.

Remarque: Vous pouvez aussi afficher le motif en appuyant sur la touche **Pattern** de la télécommande.

2. Appuyez sur la touche Menu.

3. Sélectionnez le menu Installation puis appuyez sur Enter.



- 4. Sélectionnez le paramètre **Corr. géométrique** et appuyez sur **Enter**.
- 5. Sélectionnez le paramètre **Quick Corner**, puis appuyez sur **Enter**.

L'écran de réglage Quick Corner s'affiche :



6. À l'aide des touches fléchées du projecteur ou de la télécommande, sélectionnez le coin de l'image que vous voulez corriger. Ensuite, appuyez sur **Enter**.

Remarque: Pour réinitialiser les ajustements, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Esc** pendant au moins 2 secondes pour afficher un écran de réinitialisation. Sélectionnez ensuite **Oui**.

- 7. Appuyez sur les touches fléchées pour corriger la forme de l'image au besoin. Appuyez sur **Enter** pour revenir à l'écran de sélection de la zone.
- 8. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur Esc.

Le paramètre **Corr. géométrique** est maintenant réglé à **Quick Corner** dans le menu Installation du projecteur.

Sujet parent: Forme de l'image

Correction de la forme de l'image à l'aide du paramètre Correction du point

Vous pouvez utiliser le paramètre Correction du point du projecteur pour ajuster la forme de l'image à l'aide de points sur une grille. Cette fonction est idéale pour ajuster les zones superposées qui ne sont pas alignées correctement lorsque vous projetez plusieurs images.



- 1. Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2. Appuyez sur la touche Menu.

3. Sélectionnez le menu Installation puis appuyez sur Enter.

Éléments fréquemmen	Installation		
Image	Mire		
E/S de signal	Projection	Avant/Plafond	
Installation	Corr. géométrique	Correction du point	
Affichage	Obturation		
Fonctionnement	Mode haute alt.	Off	
Gestion	Réinitialiser les paramètres d		
Réseau	Affichage		
Mémoiro	Écran sans signal	Bleu	
Remoire	Ecran démarrage	On	
Paramétres initiaux/to	Message	On	
	Couleur de menu	Blanc	
	Confirmation attente	On	
	Align. des panneaux	Off	\sim
	Réinitialiser les paramètres d		
	Fonctionnement		
	Aliment. Directe	Off	
	Mode veille	On	^

- 4. Sélectionnez le paramètre **Corr. géométrique** et appuyez sur **Enter**.
- 5. Sélectionnez le paramètre **Correction du point** et appuyez sur **Enter**.

Remarque: Si un message de confirmation s'affiche, sélectionnez Oui puis appuyez sur Enter.

6. Sélectionnez de nouveau **Correction du point** et appuyez sur **Enter**.

Remarque: Pour effectuer des réglages fins, sélectionnez **Quick Corner** pour corriger approximativement la taille et la forme d'une image, puis sélectionnez **Correction du point** pour les corriger plus précisément.

Une grille s'affiche sur l'image projetée.

Remarque: Si vous souhaitez changer la couleur des lignes de la grille, sélectionnez **Couleur du motif**, puis sélectionnez une couleur.

7. Utilisez les touches fléchées pour déplacer le point de la grille que vous souhaitez ajuster puis appuyez sur **Enter**.



8. Utilisez sur les touches fléchées au besoin pour ajuster la forme de l'image.



- 9. Appuyez sur **Esc** pour retourner à l'écran précédent et sélectionner un autre point à ajuster, si nécessaire.
- 10. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche **Esc**.

Sujet parent: Forme de l'image

Modification de la taille de l'image à l'aide de la fonction de zoom

Vous pouvez ajuster la taille de l'image projetée en utilisant la fonction de zoom.

1. Allumez le projecteur et affichez une image.

2. Appuyez sur la touche Lens du panneau de commande ou de la télécommande.



- 3. Appuyez de façon répétée sur la touche **Lens** jusqu'à ce que l'option **Régler zoom** s'affiche à l'écran.
- 4. Maintenez la touche fléchée de gauche ou de droite enfoncée sur le panneau de commande du projecteur ou de la télécommande pour redimensionner les images.
- 5. Appuyez sur la touche **Esc** du panneau de commande ou de la télécommande lorsque vous avez terminé.

Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Mise au point de l'image à l'aide de la touche Lens

Vous pouvez ajuster la netteté de l'image projetée en utilisant la fonction de mise au point.

- 1. Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2. Appuyez sur la touche Lens du panneau de commande ou de la télécommande.



- 3. Appuyez de façon répétée sur la touche **Lens** jusqu'à ce que l'option **Régler mise au point** s'affiche à l'écran.
- 4. Maintenez enfoncée la touche fléchée de gauche ou de droite sur le panneau de commande ou la télécommande pour ajuster la mise au point des images.
- 5. Appuyez sur la touche **Esc** du panneau de commande ou de la télécommande lorsque vous avez terminé.

Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Fonctionnement de la télécommande

La télécommande vous permet de contrôler le projecteur de pratiquement n'importe où dans la salle. Vous pouvez la pointer vers l'écran, vers l'avant ou vers l'arrière du projecteur.

Veillez à orienter la télécommande vers les récepteurs du projecteur selon la distance et les angles indiqués ici.



- 1 32 pi (10 m)
- 2 ± 30°
- 3 60°

Remarque: Évitez d'utiliser la télécommande sous des lampes fluorescentes ou la lumière directe du soleil, car le projecteur pourrait ne pas répondre correctement aux commandes transmises. Si vous ne comptez pas utiliser la télécommande durant une longue période, retirez les piles.

Sélection de la source d'image

Si vous avez raccordé plusieurs sources d'image au projecteur, telles qu'un ordinateur et un lecteur de DVD, vous pouvez passer d'une source à l'autre.

- 1. Vérifiez si la source d'image raccordée que vous voulez utiliser est allumée.
- 2. Pour les sources d'image vidéo, insérez un DVD ou un autre support vidéo, puis appuyez sur la touche de lecture, au besoin.
- 3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Appuyez sur la touche **Source** du projecteur jusqu'à ce que l'image de la source voulue apparaisse à l'écran.



• Appuyez sur la touche de la source voulue sur la télécommande.



Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Modes de projection

Selon la position du projecteur, il pourrait être nécessaire de modifier le mode de projection afin que les images soient projetées adéquatement.

- Le mode Avant (réglage par défaut) permet de projeter depuis une table en avant de l'écran.
- Le mode **Avant/Plafond** inverse l'image du bas vers le haut afin de projeter à l'envers à partir du plafond ou d'un support mural.
- Le mode **Arrière** inverse l'image horizontalement pour la projection depuis l'arrière d'un écran translucide.
- Le mode **Arrière/Plafond** inverse l'image du bas vers le haut et horizontalement pour projeter à partir du plafond et sur un écran translucide depuis l'arrière.

Modification du mode de projection avec les menus

Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Modification du mode de projection avec les menus

Vous pouvez modifier le mode de projection pour inverser l'image verticalement et/ou horizontalement à l'aide des menus du projecteur.

- 1. Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2. Appuyez sur la touche Menu.

3. Sélectionnez le menu Installation, puis appuyez sur Enter.

Éléments fréquemmen	Installation		
Image	Mire		
E/S de signal	Projection	Avant/Plafond	
Installation	Corr. géométrique	Correction du point	
Affichage	Obturation		
Fonctionnement	Mode haute alt.	Off	
Gestion	Réinitialiser les paramètres d		
Réseau	Affichage		
Mémoiro	Écran sans signal	Bleu	
Memoire	Ecran démarrage	On	
Paramétres initiaux/to	Message	On	
	Couleur de menu	Blanc	
	Confirmation attente	On	
	Align. des panneaux	Off	\sim
	Réinitialiser les paramètres d		
	Fonctionnement		
	Aliment. Directe	Off	
	Mode veille	On	^

- 4. Sélectionnez le paramètre **Projection**, puis appuyez sur **Enter**.
- 5. Sélectionnez un mode de projection et appuyez sur Enter.
- 6. Appuyez sur Menu ou Esc pour quitter les menus.

Sujet parent: Modes de projection

Concepts associés

Emplacement du projecteur

Rapport largeur/hauteur de l'image

Le projecteur peut afficher des images en différents rapports largeur/hauteur. En règle générale, le signal d'entrée de votre source vidéo détermine le rapport largeur/hauteur de l'image. Cependant, vous pouvez modifier le rapport largeur/hauteur de certaines images pour les adapter à votre écran en appuyant sur une touche de la télécommande.

Modification du rapport largeur/hauteur de l'image Rapports largeur/hauteur de l'image disponibles Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Modification du rapport largeur/hauteur de l'image

Vous pouvez modifier le rapport largeur/hauteur de l'image affichée pour redimensionner sa taille.

Remarque: Le réglage du rapport largeur/hauteur disponible varie en fonction du signal d'entrée.

- 1. Allumez le projecteur et passez à la source d'image que vous voulez utiliser.
- 2. Appuyez sur la touche **Aspect** de la télécommande.



Une liste des différents rapports largeur/hauteur disponibles s'affiche.

- 3. Sélectionnez le rapport L/H souhaité puis appuyez sur **Enter**.
- 4. Appuyez sur **Menu** ou **Esc** pour quitter les menus.

Sujet parent: Rapport largeur/hauteur de l'image

Rapports largeur/hauteur de l'image disponibles

Vous pouvez sélectionner les rapports largeur/hauteur suivants selon le signal d'entrée de la source d'image.

Remarque: La sélection d'un rapport largeur/hauteur autre que celui du signal d'entrée risque de déformer l'image projetée.

Paramètre de rapport largeur/hauteur	Description
Automatique	Règle automatiquement le rapport largeur/hauteur selon le signal d'entrée (c'est le réglage habituellement recommandé).
Complet	Affiche les images sur la pleine largeur de la surface de projection, mais ne conserve pas le rapport largeur/hauteur et risque donc de déformer l'image.
Zoom	Affiche les images sur la pleine largeur de la surface de projection et conserve le rapport largeur/hauteur de l'image mais peut rogner des parties de l'image.
Larg. anamorphiq.	Affiche les images ayant un rapport largeur/hauteur de 2,40:1 lorsque vous utilisez un objectif anamorphoseur disponible dans le commerce. Dans le menu E/S de signal, réglez le paramètre Overscan à Off sinon l'image ne s'affichera pas correctement.
Compr. horiz.	Affiche les images en utilisant la pleine largeur de la zone de projection lorsque vous utilisez un objectif anamorphoseur disponible dans le commerce.

Sujet parent: Rapport largeur/hauteur de l'image

Références associées

Paramètres du signal d'entrée - Menu E/S de signal

Mode couleurs

Le projecteur est doté de différents modes couleurs afin d'offrir la luminosité, la couleur et le contraste optimaux pour différents environnements de visionnement et types d'image. Vous pouvez sélectionner un mode conçu pour correspondre à vos images et à votre environnement ou expérimenter avec les différents modes offerts.

Changement du mode couleurs

Modes couleurs disponibles

Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Changement du mode couleurs

Vous pouvez modifier le mode couleurs du projecteur à l'aide de la télécommande afin d'optimiser l'image pour l'environnement de visionnement.

- 1. Allumez le projecteur et passez à la source d'image que vous voulez utiliser.
- 2. Si vous projetez depuis un lecteur de DVD ou une autre source vidéo, insérez un disque ou un autre support média et appuyez au besoin sur la touche de lecture.
- 3. Appuyez sur la touche **Color Mode** de la télécommande.



Une liste des modes couleurs disponibles s'affiche.

- 4. Sélectionnez le mode couleurs que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur Enter.
- 5. Appuyez sur **Menu** ou **Esc** pour quitter les menus.

Sujet parent: Mode couleurs

Modes couleurs disponibles

Vous pouvez régler le projecteur afin qu'il utilise un de ces modes couleurs selon la source d'entrée utilisée :

Mode couleurs	Description	
Dynamique	Pour privilégier la luminosité.	
Vif	Pour la projection dans un endroit bien éclairé.	
Cinéma Lumineux	Pour la projection de films dans un endroit bien éclairé.	
Cinéma	Pour la projection de films dans un environnement sombre.	
Cinéma N&B	Pour la projection de films en noir et blanc.	
Naturel	Pour la projection permettant d'ajuster la couleur de l'image.	

Sujet parent: Mode couleurs

Réglage de la netteté de l'image

Vous pouvez modifier le contour d'une image en ajustant la netteté de celle-ci.

- 1. Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2. Appuyez sur la touche Menu.
- 3. Sélectionnez le menu Image, puis appuyez sur Enter.

Éléments fréquemmen	Image	
Image	Mode couleurs	Présentation
E/S de signal	Luminosité	50
Installation	Contraste	50
Affichage	Intensité couleur	50
Fonctionnement	Nuance	50
Gestion	Netteté	
Résouu	Balance des blancs	
Reseau	Interpolation image	Off
Mémoire	Émission lumineuse	100 %
Paramètres initiaux/to	Contraste dynamique	Off
	Désentrelacement	Off
	Amélioration image	
	Gamma adaptat. scène	5
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Réinitialisation aux valeurs	
	Source	Ordinateur1
	Aspect	Automatique

- 4. Sélectionnez le paramètre Netteté, puis appuyez sur Enter.
- 5. Choisissez parmi les options suivantes :
 - Standard : améliore le contour de l'image entière, dont les paramètres Optim lignes fines et Optim lignes épaisses.
 - Optim lignes fines : améliore les détails tels que les cheveux et les motifs de vêtement.
 - Optim lignes épaisses : améliore les éléments plus grands et les arrière-plans.
- 6. Utilisez les flèches de gauche et de droite pour ajuster les valeurs de netteté.
- 7. Appuyez sur **Menu** ou **Esc** pour quitter les menus.

Réglage de la luminosité du projecteur

Vous pouvez ajuster la luminosité de la source de lumière de votre projecteur.

- 1. Allumez le projecteur et passez à la source d'image que vous voulez utiliser.
- 2. Appuyez sur la touche Light Output de la télécommande.



Remarque: Vous pouvez également accéder à ce paramètre à partir du menu Image du projecteur.

3. Utilisez les flèches de gauche et de droite pour ajuster la luminosité.

[Image]		Retour
Émission lumineuse	100 % L ┥ ———	— 🕨 н
	ECO	Normal

Remarque: Appuyez sur la touche **Default** de la télécommande pour remettre les valeurs par défaut.

4. Appuyez sur Menu ou Esc pour quitter les menus.

Activation du contraste dynamique

Vous pouvez activer le paramètre **Contraste dynamique** afin d'optimiser automatiquement la luminance de l'image. Cela permet d'améliorer le contraste de l'image selon la luminosité du contenu que vous projetez.

- 1. Allumez le projecteur et passez à la source d'image que vous voulez utiliser.
- 2. Appuyez sur la touche Menu.
- 3. Sélectionnez ensuite le menu Image, puis appuyez sur Enter.

Éléments fréquemmen	Image	
Image	Mode couleurs	Présentation
E/S de signal	Luminosité	50
Installation	Contraste	50
Affichage	Intensité couleur	50
Fonctionnement	Nuance	50
Gestion	Netteté	
Réconu	Balance des blancs	
Reseau	Interpolation image	Off
Mémoire	Émission lumineuse	100 %
Paramètres initiaux/to	Contraste dynamique	Off
	Désentrelacement	Off
	Amélioration image	
	Gamma adaptat. scène	5
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Réinitialisation aux valeurs	
	Source	Ordinateur1
	Aspect	Automatique

- 4. Sélectionnez le paramètre **Contraste dynamique**, choisissez l'une des options suivantes et appuyez sur **Enter** :
 - Le paramètre Normal ajuste la luminosité à la vitesse standard.
 - Le paramètre **Haute vitesse** ajuste la luminosité aussitôt que la scène change.
- 5. Appuyez sur **Menu** ou **Esc** pour quitter le système de menus.

Réglage de la température des couleurs

Vous pouvez modifier la tonalité générale des couleurs si l'image présente une tonalité bleuâtre ou rougeâtre.

- 1. Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2. Appuyez sur la touche Menu.
- 3. Sélectionnez le menu Image puis appuyez sur Enter.

Éléments fréquemmen	Image	
Image	Mode couleurs	Présentation
E/S de signal	Luminosité	50
Installation	Contraste	50
Affichage	Intensité couleur	50
Fonctionnement	Nuance	50
Gestion	Netteté	
Páseau	Balance des blancs	
Reseau	Interpolation image	Off
Mémoire	Émission lumineuse	100 %
Paramètres initiaux/to	Contraste dynamique	Off
	Désentrelacement	Off
	Amélioration image	
	Gamma adaptat. scène	5
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Réinitialisation aux valeurs	
	Source	Ordinateur1
	Aspect	Automatique

- 4. Sélectionnez Balance des blancs puis appuyez sur Enter.
- 5. Sélectionnez le paramètre **Temp. couleur** puis appuyez sur **Enter**.



6. Utilisez les flèches de gauche et de droite pour ajuster la température de couleur. Une valeur élevée accentue la nuance de bleu, alors qu'une faible valeur accentue la nuance de rouge.

Remarque: Appuyez sur la touche **Default** de la télécommande pour remettre les valeurs par défaut.

7. Appuyez sur Menu ou Esc pour quitter les menus.

Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Réglage de la différence et du gain pour chaque couleur (RGB)

Vous pouvez ajuster la luminosité des zones plus sombres et plus lumineuses en réglant les paramètres **Offset** et **Gain** de chaque couleur de l'image.

Remarque: Ces paramètres devraient être réglés par un calibrateur de couleurs professionnel au moyen d'outils de couleurs spécialisés dans un environnement avec éclairage contrôlé.

- 1. Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2. Appuyez sur la touche Menu.

3. Sélectionnez le menu **Image** puis appuyez sur **Enter**.

Éléments fréquemmen	Image	
Image	Mode couleurs	Présentation
E/S de signal	Luminosité	50
Installation	Contraste	50
Affichage	Intensité couleur	50
Fonctionnement	Nuance	50
Gestion	Netteté	
Résouu	Balance des blancs	
Reseau	Interpolation image	Off
Mémoire	Émission lumineuse	100 %
Paramètres initiaux/to	Contraste dynamique	Off
	Désentrelacement	Off
	Amélioration image	
	Gamma adaptat. scène	5
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Réinitialisation aux valeurs	
	Source	Ordinateur1
	Aspect	Automatique

- 4. Sélectionnez Balance des blancs puis appuyez sur Enter.
- 5. Sélectionnez le paramètre **Personnalisé** puis appuyez sur **Enter**.

Offset R50✓✓Offset G50✓Offset B50✓Gain R50✓Gain G50✓	[Personnalisé]	Retour
Offset G 50 Offset B 50 Gain R 50 Gain G 50	Offset R	50 < >
Offset B 50 — Gain R 50 — — Gain G 50 — —	Offset G	50
Gain R 50 — Gain G 50 —	Offset B	50
Gain G 50	Gain R	50
	Gain G	50
Gain B 50	Gain B	50

- 6. Au besoin, exécutez les opérations suivantes pour chaque couleur (rouge, vert et bleu) :
 - Pour ajuster la luminosité des zones sombres, modifiez le paramètre Offset.
 - Pour ajuster la luminosité des zones lumineuses, modifiez le paramètre Gain.

Une valeur élevée rend l'image plus lumineuse mais réduit les détails d'ombrage, alors qu'une valeur faible rend l'image plus sombre mais accroît la visibilité des détails.

Remarque: Appuyez sur la touche **Default** de la télécommande pour remettre les valeurs par défaut.

7. Appuyez sur **Menu** ou **Esc** pour quitter les menus.

Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Réglage des paramètres gamma

Vous pouvez corriger les différences dans les couleurs de l'image projetée qui se produisent entre les différentes sources d'image.

Remarque: Ces paramètres devraient être réglés par un calibrateur de couleurs professionnel au moyen d'outils de couleurs spécialisés dans un environnement avec éclairage contrôlé.

Remarque: Pour optimiser la tonalité des couleurs selon la scène et obtenir une image plus vive, ajustez le paramètre **Gamma adaptat. scène** dans le menu Image du projecteur.

- 1. Allumez le projecteur et passez à la source d'image que vous voulez utiliser.
- 2. Appuyez sur la touche Menu.

3. Sélectionnez le menu **Image** puis appuyez sur **Enter**.

Éléments fréquemmen	Image	
Image	Mode couleurs	Présentation
E/S de signal	Luminosité	50
Installation	Contraste	50
Affichage	Intensité couleur	50
Fonctionnement	Nuance	50
Gestion	Netteté	
Déssou	Balance des blancs	
Reseau	Interpolation image	Off
Mémoire	Émission lumineuse	100 %
Paramètres initiaux/to	Contraste dynamique	Off
	Désentrelacement	Off
	Amélioration image	
	Gamma adaptat. scène	5
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Réinitialisation aux valeurs	
	Source	Ordinateur1
	Aspect	Automatique

4. Sélectionnez Gamma puis appuyez sur Enter.



L'image projetée fige.

5. Sélectionnez et ajustez la valeur de correction.
Si vous sélectionnez une valeur inférieure, vous pouvez réduire la luminosité globale de l'image pour rendre l'image plus nette. Si vous sélectionnez une valeur supérieure, les zones sombres de l'image deviennent plus claires, mais la saturation des couleurs des zones claires peut s'affaiblir.

6. Si vous souhaitez apporter des ajustements, sélectionnez **Personnalisé** puis appuyez sur **Enter**.

[Gamma] La zone clignotante est la cible du réglage.

7. Appuyez sur la touche fléchée gauche ou droite pour sélectionner la tonalité à modifier, puis appuyez sur la touche fléchée haut ou bas pour ajuster la tonalité puis appuyez sur **Enter**.

Remarque: Sélectionnez Réinit. pour réinitialiser les paramètres gamma.

8. Appuyez sur **Menu** ou **Esc** pour quitter les menus.

Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Références associées

Paramètres de qualité d'image - Menu Image

Réglage de la teinte, de la saturation et de la luminosité

Vous pouvez ajuster les paramètres de teinte, de saturation et de luminosité de chaque couleur de l'image.

Remarque: Ces paramètres devraient être réglés par un calibrateur de couleurs professionnel au moyen d'outils de couleurs spécialisés dans un environnement avec éclairage contrôlé.

- 1. Allumez le projecteur et passez à la source d'image que vous voulez utiliser.
- 2. Appuyez sur la touche **RBGCMY** de la télécommande.



Remarque: Vous pouvez également accéder à ce paramètre à partir du menu Image du projecteur.

3. Sélectionnez la couleur à ajuster puis appuyez sur Enter.

BCMY]		Retour
Teinte	Saturation	Luminosité
50 ———	50 ———	50 ————
50 ———	50 ———	50
50 ———	50 ———	50
50 ———	50 ———	50
50 ———	50 ———	50 ———
50 ———	50 ———	50 ———
	Teinte 50	Teinte Saturation 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

La couleur sélectionnée remplit l'écran et le menu d'ajustement s'affiche.

- 4. Effectuez les étapes suivantes au besoin pour chaque paramètre :
 - Pour ajuster la teinte générale de la couleur (rougeâtre, verdâtre, bleutée), modifiez le paramètre **Teinte**.
 - Pour ajuster l'éclat général de la couleur, modifiez le paramètre **Saturation**.
 - Pour ajuster la luminosité générale de la couleur, modifiez le paramètre Luminosité.

[R]		Retour
Teinte	50 M 🖣 ——	— ► Y
Saturation	50	
Luminosité	50	

5. Appuyez sur **Menu** ou **Esc** pour quitter le système de menus.

Sujet parent: Fonctions de base du projecteur

Références associées

Paramètres de qualité d'image - Menu Image

Réglage des fonctions du projecteur

Pour régler les fonctions du projecteur, suivez les instructions fournies dans les sections suivantes :

- Utilisation d'appareils connectés à l'aide de la fonctionnalité Liaison HDMI
- Arrêt provisoire de la projection de l'image
- Fonctions de sécurité du projecteur
- Utilisation des fonctionnalités avancées de réglage de l'image
- Sauvegarde des paramètres dans la mémoire et utilisation des paramètres sauvegardés
- Copie des paramètres des menus d'un projecteur à l'autre

Utilisation d'appareils connectés à l'aide de la fonctionnalité Liaison HDMI

Vous pouvez utiliser la télécommande pour commander certaines fonctionnalités des appareils connectés aux ports HDMI du projecteur.

Remarque: L'appareil connecté et le câble doivent être conformes à la norme HDMI CEC. Il est possible d'avoir trois appareils connectés en même temps.

1. Appuyez sur la touche Liaison HDMI de la télécommande.



Remarque: Vous pouvez aussi accéder à ce paramètre à partir du menu E/S de signal du projecteur.

2. Sélectionnez le paramètre Liaison HDMI et appuyez sur Enter.

3. Sélectionnez **On** puis appuyez sur **Enter**.



- 4. Sélectionnez Connexions périph et appuyez sur Enter.
- 5. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez commander et utiliser pour projeter des images et appuyez sur **Enter**.

Remarque: Les appareils liés sont indiqués en bleu.

- 6. Sélectionnez les options Liaison HDMI suivantes, au besoin :
 - Mise ss tension : permet de sélectionner ce qui se produit lorsque vous mettez sous tension le projecteur ou un appareil lié. Sélectionnez PJ -> Périph ou Bidirectionnel pour mettre l'appareil lié sous tension lorsque le projecteur est allumé ou Périph -> PJ ou Bidirectionnel pour mettre le projecteur sous tension lorsque le dispositif lié est allumé.

• **Mise hs tension :** permet de décider si les appareils liés sont mis hors tension lorsque le projecteur s'éteint. Cette option ne fonctionne que lorsque la fonction de liaison d'alimentation CEC de l'appareil connecté est activée.

Remarque: Il est possible que certains appareils liés et leurs fonctions ne fonctionnent pas, même s'ils respectent la norme HDMI CEC. Pour plus de détails, consultez la documentation fournie avec l'appareil.

7. Appuyez sur Menu ou Esc pour quitter les menus.

Sujet parent: Réglage des fonctions du projecteur

Références associées

Paramètres du signal d'entrée - Menu E/S de signal

Arrêt provisoire de la projection de l'image

Vous pouvez désactiver provisoirement l'image lorsque vous désirez rediriger l'attention de votre auditoire durant une présentation. La vidéo continue cependant de tourner et vous ne pouvez pas reprendre la projection au point où vous aviez fait l'arrêt sur l'image.

1. Appuyez sur la touche **Blank** de la télécommande pour provisoirement cesser la projection.



2. Pour réactiver l'image, appuyez de nouveau sur la touche **Blank**.

Sujet parent: Réglage des fonctions du projecteur

Fonctions de sécurité du projecteur

Vous pouvez sécuriser votre projecteur afin de prévenir le vol ou l'utilisation du produit par une personne non autorisée en configurant les fonctions de sécurité suivantes :

- Activez le paramètre Verrouillage obj. pour empêcher la modification des paramètres de zoom, de mise au point ou de décalage de l'objectif.
- Désactivez les touches pour empêcher l'utilisation du projecteur à l'aide des touches sur le panneau de commande.
- Utilisez un câble antivol pour verrouiller physiquement le projecteur en place.

Désactivation des touches du projecteur et verrouillage des paramètres de l'objectif Installation d'un câble antivol

Sujet parent: Réglage des fonctions du projecteur

Désactivation des touches du projecteur et verrouillage des paramètres de l'objectif

Vous pouvez verrouiller et désactiver les touches du panneau de commande du projecteur afin d'empêcher quiconque de l'utiliser. Vous pouvez aussi verrouiller les paramètres de zoom, de mise au point et de décalage de l'objectif afin d'éviter qu'ils soient modifiés.

Remarque: Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler le projecteur quand les touches du panneau de commande sont verrouillées.

1. Appuyez sur la touche **Menu**.

2. Sélectionnez le menu Gestion puis appuyez sur Enter.

Éléments fréquemmen	Verrouillage obj.	Off
Image	Contrôle parental	Off
E/S de signal	Blocage fonctionne.	Off
Installation	Uniformité	
Affichage	Destin enreg journal	USB et mémoire interne
Amenage	Plage config lot	
Fonctionnement	Langue 🌐	Français
Gestion	Information	
Réseau	Afficher état	
Mémoire	Réinitialiser les paramètres d	
Paramètres initiaux/to	Réseau	
	Infos réseau avec fil	
	Réglages réseau	
	Réinitialiser les paramètres d	
	Mémoire	
	Image	
	Position objectif	
	Réinitialiser les paramètres d	

- 3. Sélectionnez l'une de ces options de verrouillage, puis appuyez sur Enter :
 - Pour verrouiller les paramètres de zoom, de mise au point et de décalage de l'objectif, sélectionnez **Verrouillage obj**.
 - Pour verrouiller la touche d'alimentation du projecteur, sélectionnez Contrôle parental. Pour mettre le projecteur sous tension, vous devez appuyer sur la touche d'alimentation pendant plus de trois secondes. Vous devez redémarrer le projecteur pour activer ce paramètre de contrôle.

Remarque: La fonction **Contrôle parental** n'empêche pas le projecteur d'être mis sous tension quand le cordon d'alimentation est branché si le réglage **Aliment. Directe** est activé dans le menu Fonctionnement du projecteur.

- Pour verrouiller toutes les touches, sélectionnez Blocage fonctionne > Verrouill. compl.
- Pour verrouiller toutes les touches sauf la touche d'alimentation, sélectionnez Blocage fonctionne. > Sauf pour l'alimentation.

Remarque: Un message s'affiche à l'écran si vous appuyez sur l'une des touches du panneau de commande pendant que ce réglage est activé.

Un écran de confirmation s'affiche.

4. Sélectionnez Oui et appuyez sur Enter.

Déverrouillage des touches du projecteur

Sujet parent: Fonctions de sécurité du projecteur

Déverrouillage des touches du projecteur

Si les touches du projecteur ont été verrouillées, maintenez enfoncée la touche **Enter** du panneau de commande du projecteur pendant sept secondes pour les déverrouiller. Vous pouvez aussi régler le paramètre **Blocage fonctionne.** à **Off** dans le menu Gestion.

Sujet parent: Désactivation des touches du projecteur et verrouillage des paramètres de l'objectif

Références associées

Paramètres d'administration - Menu Gestion

Installation d'un câble antivol

Vous pouvez utiliser la fente de sécurité à l'arrière du projecteur pour fixer le verrou Kensington. Adressez-vous à votre revendeur d'ordinateurs ou d'appareils électroniques pour des informations concernant l'achat.



Sujet parent: Fonctions de sécurité du projecteur

Utilisation des fonctionnalités avancées de réglage de l'image

Pour utiliser les fonctionnalités avancées d'image du projecteur, suivez les instructions fournies dans les sections suivantes :

Remarque: Certains réglages pourraient ne pas être disponibles selon le mode de projection et le signal d'entrée sélectionnés.

Utilisation de la fonction Interpolation image Création de préréglages d'image Réglage de la convergence des couleurs (alignement des panneaux) Réglage de la tonalité des couleurs (uniformité des couleurs) **Sujet parent:** Réglage des fonctions du projecteur

Utilisation de la fonction Interpolation image

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Interpolation image du projecteur afin d'augmenter la fluidité d'une vidéo aux mouvements rapides en comparant les images consécutives et en insérant une image intermédiaire entre elles.

Remarque: Cette fonctionnalité n'est disponible que si le paramètre **Traitement images** est réglé à **Fine** dans le menu E/S de signal du projecteur et que celui-ci ne projette pas des signaux 100/120 Hz 4K.



1. Appuyez sur la touche Frame Int de la télécommande.



Remarque: Vous pouvez également accéder à ce paramètre à partir du menu Image du projecteur.

2. Sélectionnez le niveau d'interpolation et appuyez sur Enter.

[Interpolation image]		Retour
✓	Off	
	Bas	
	Normal	
	Haut	

3. Appuyez sur **Menu** ou **Esc** pour quitter les menus.

Remarque: Si les images produites contiennent du bruit, désactivez le paramètre **Interpolation image**.

Sujet parent: Utilisation des fonctionnalités avancées de réglage de l'image

Références associées

Paramètres du signal d'entrée - Menu E/S de signal Paramètres de qualité d'image - Menu Image

Création de préréglages d'image

Vous pouvez rapidement optimiser l'image projetée en sélectionnant des paramètres de réglage d'image et en les enregistrant sous forme de préréglage pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à cinq préréglages.

- 1. Allumez le projecteur et passez à la source d'image que vous voulez utiliser.
- 2. Appuyez sur la touche Image Enh de la télécommande.



Remarque: Vous pouvez également accéder à ce paramètre à partir du menu Image du projecteur.

3. Sélectionnez le préréglage que vous souhaitez ajuster et appuyez sur Enter.

[Modes prédéf. image]	Retour
✓ Off	
Préréglage 1	
Préréglage 2	
Préréglage 3	
Préréglage 4	
Préréglage 5	

4. Ajustez chaque paramètre du préréglage.

[Amélioration image]		Retour	
Modes prédéf. image	Préréglage	2 1	^
Réduction bruit	0		
Réduction bruit MPEG	Off		
Super-resolution			
Optim. du contraste auto	0		
Réinit.			

- Pour réduire le scintillement des images, ajustez le paramètre **Réduction bruit**.
- Pour réduire le bruit ou les artefacts observés dans les vidéos MPEG, ajustez le paramètre **Réduction bruit MPEG**.
- Pour réduire le flou lorsque vous projetez des images à faible résolution, ajustez le paramètre **Super-résolution**.
- Pour créer une image plus nette et plus claire en ajustant automatiquement le contraste, ajustez le paramètre **Optim. du contraste auto**.

Les valeurs des paramètres dans l'option de préréglage sont écrasées lorsque vous effectuez des changements.

5. Appuyez sur **Menu** ou **Esc** pour quitter les menus.

Pour passer rapidement d'un préréglage d'image à l'autre, appuyez sur la touche **Image Enh** de la télécommande, sélectionnez le préréglage à utiliser et appuyez sur la touche **Enter**.

Sujet parent: Utilisation des fonctionnalités avancées de réglage de l'image

Références associées

Paramètres de qualité d'image - Menu Image

Réglage de la convergence des couleurs (alignement des panneaux)

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Align. des panneaux afin de régler manuellement la convergence des couleurs (soit l'alignement des couleurs rouge et bleue) dans l'image projetée. Vous pouvez ajuster les pixels horizontalement et verticalement par incréments de un huitième dans une plage de ± 3 pixels. Il peut y avoir une baisse de qualité de l'image après l'alignement des panneaux.

Remarque: Vous pouvez seulement régler la convergence des couleurs rouge ou bleue. La couleur standard du panneau est le vert et elle ne peut être modifiée.

Remarque: Laissez le projecteur se réchauffer pendant au moins 10 à 15 minutes et assurez-vous que l'image est nette avant d'utiliser la fonctionnalité Align. des panneaux. Pour de meilleurs résultats, projetez une image dont la diagonale mesure au moins 80 po (203 cm) sur une surface de projection qui n'est pas colorée ni texturée et dans une pièce sombre.

- 1. Allumez le projecteur.
- 2. Appuyez sur la touche Menu.

3. Sélectionnez le menu Affichage puis appuyez sur Enter.

Éléments fréquemmen	Affichage		
Image	Écran sans signal	Bleu	
E/S de signal	Ecran démarrage	On	
Installation	Message	On	
Affichage	Couleur de menu	Blanc	
Fonctionnement	Confirmation attente	On	
Gestion	Align. des panneaux	Off	\sim
Désción	Réinitialiser les paramètres d		
Reseau	Fonctionnement		
Mémoire	Aliment. Directe	Off	
Paramètres initiaux/to	Mode veille	On	^
	Temps Mode veille	10 mn	
	Mode attente	Comm. activée	
	Indicateurs	On	
	Trigger Out	Off	
	Touche invers. sens	Off	
	Réinitialiser les paramètres d		
	Gestion		

- 4. Sélectionnez le paramètre Align. des panneaux et appuyez sur Enter.
- 5. Sélectionnez **On** et appuyez sur **Enter**.
- 6. Sélectionnez le paramètre **Sélect. couleur** et choisissez l'une de ces options :
 - **R** pour régler la convergence de la couleur rouge.
 - B pour régler la convergence de la couleur bleue.
- 7. Sélectionnez le paramètre **Couleur du motif** et appuyez sur **Enter**.

8. Sélectionnez Démarrer réglages et appuyez sur Enter.



- 9. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Sélectionnez Décaler panneau complet pour régler tout le panneau en même temps. (Ceci n'est pas recommandé car seulement certaines zones du panneau doivent être réglées.) Passez à l'étape suivante.
 - Sélectionnez **Ajuster les quatre coins** pour régler les coins du panneau un à la fois. (C'est ce qui est recommandé dans la plupart des cas.) Passez à l'étape 14.
- 10. Appuyez sur **Enter**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

[Align: des panneaux]
Sélect. couleur: R
H: 0 V: 0

11. Utilisez les touches fléchées de la télécommande afin d'ajuster l'alignement de la couleur que vous avez sélectionnée pour le paramètre **Sélect. couleur**.

12. Lorsque vous avez terminé le réglage de l'écran, appuyez sur Enter.



Remarque: L'option **Décaler panneau complet** s'applique aux lignes de quadrillage de tout l'écran. Pour peaufiner vos ajustements, suivez les autres étapes ci-dessous.

- 13. Sélectionnez **Ajuster les quatre coins** et appuyez sur **Enter**. (Sinon, sélectionnez **Quitter** et appuyez sur **Enter**.)
- 14. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour régler l'alignement des couleurs dans le coin de l'écran mis en surbrillance avec une case orange.



Après avoir apporté les ajustements adéquats, vous ne devriez voir aucune ligne bleue ou rouge.

15. Appuyez sur **Enter** pour passer au coin suivant de l'écran.

16. Lorsque vous avez terminé le réglage de chaque coin de l'écran, appuyez sur Enter.



- 17. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Si l'alignement des panneaux du projecteur est bon, sélectionnez **Quitter** et appuyez sur **Enter** pour revenir au menu Align. des panneaux.
 - Si vous devez effectuer des réglages de l'alignement des panneaux supplémentaires pour votre projecteur, choisissez Sélectionner une intersection et ajuster et appuyez sur Enter. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour mettre en surbrillance le coin d'une case qui est mal alignée, appuyez sur Enter, effectuez les ajustements nécessaires et appuyez de nouveau sur Enter. Répétez cette étape tel que nécessaire pour les autres intersections.

Remarque: Pour sauvegarder le paramètre d'alignement des panneaux après avoir quitté, sélectionnez **Mémoire > Sauvegarde mémoire** dans le menu Affichage.

Sujet parent: Utilisation des fonctionnalités avancées de réglage de l'image

Réglage de la tonalité des couleurs (uniformité des couleurs)

Vous pouvez utiliser la fonction d'uniformité des couleurs pour ajuster manuellement l'équilibre de la tonalité des couleurs de l'image projetée.

Remarque: Ces paramètres devraient être réglés par un calibrateur de couleurs professionnel au moyen d'outils de couleurs spécialisés dans un environnement avec éclairage contrôlé.

Remarque: La tonalité des couleurs pourrait demeurer inégal même après le réglage de l'uniformité des couleurs.

- 1. Appuyez sur la touche **Menu**.
- 2. Sélectionnez le menu **Gestion** puis appuyez sur **Enter**.

Éléments fréquemmen	Verrouillage obj.	Off
Image	Contrôle parental	Off
E/S de signal	Blocage fonctionne.	Off
Installation	Uniformité	
Affichana	Destin enreg journal	USB et mémoire interne
Amchage	Plage config lot	
Fonctionnement	Langue 🌐	Français
Gestion	Information	
Réseau	Afficher état	
Mémoire	Réinitialiser les paramètres d	
Paramètres initiaux/to	Réseau	
	Infos réseau avec fil	
	Réglages réseau	
	Réinitialiser les paramètres d	
	Mémoire	
	Image	
	Position objectif	
	Réinitialiser les paramètres d	

3. Sélectionnez le paramètre **Uniformité**, puis appuyez sur **Enter**.

[Uniformité]		Retour	
Uniformité	Off		\sim
Réinit.			

- 4. Sélectionnez le paramètre **Uniformité** de nouveau, puis appuyez sur **Enter**.
- 5. Sélectionnez **On** et appuyez sur **Esc**.
- 6. Sélectionnez le paramètre **Niveau de réglage** et appuyez sur **Enter**.
- 7. Appuyez sur les touches fléchées de gauche ou de droite pour ajuster le niveau et appuyez sur **Esc**.

8. Sélectionnez le paramètre **Démarrer réglages** et appuyez sur **Enter**.



9. Sélectionnez la zone de l'écran que vous souhaitez régler et appuyez sur Enter.

Remarque: Réglez les zones externes en premier, puis sélectionnez **Tous** pour régler la totalité de l'écran.

10. Sélectionnez la couleur que vous voulez ajuster. Utilisez la touche fléchée de gauche pour réduire la tonalité de la couleur et la touche fléchée de droite pour augmenter la tonalité de la couleur.

[Uniformité] Part sup gauche	
Niveau de réglage	11/11
Rouge	0 ◀ ─── ▶
Vert	0
Bleu	0

- 11. Appuyez sur **Esc** pour retourner à l'écran de sélection de la zone.
- 12. Répétez ces étapes pour chaque zone à ajuster et pour chaque niveau de réglage.
- 13. Appuyez sur **Menu** ou **Esc** pour quitter les menus.

Sujet parent: Utilisation des fonctionnalités avancées de réglage de l'image

Sauvegarde des paramètres dans la mémoire et utilisation des paramètres sauvegardés

Vous pouvez sauvegarder les paramètres personnalisés, puis les sélectionner depuis une liste de paramètres sauvegardés chaque fois que vous souhaitez les utiliser.

- 1. Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2. Appuyez sur la touche Memory de la télécommande.



Remarque: Vous pouvez également accéder à ces paramètres à partir du menu Mémoire du projecteur.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Éléments fréquemmen	Uniformité	
Image	Destin enreg journal	USB et mémoire interne
E/S de signal	Plage config lot	
Installation	Langue 🌐	Français
Affichage	Information	
Fonctionnement	Afficher état	
Continent	Réinitialiser les paramètres d	
Gestion	Réseau	
Réseau	Infos réseau avec fil	
Mémoire	Réglages réseau	
Paramètres initiaux/to	Réinitialiser les paramètres d	
	Mémoire	
	Image	
	Position objectif	
	Réinitialiser les paramètres d	
	Paramètres initiaux/tous les paramè	ètres
	Tout Réinit.	
	Mise à jour du firmware	

- **Image** : sauvegarde les paramètres actuels du menu Image pour chaque mode couleurs de l'image projetée (jusqu'à 10 mémoires).
- Position objectif : sauvegarde les paramètres actuels de mise au point, de zoom et de décalage de l'objectif (jusqu'à 10 mémoires); chargez les paramètres enregistrés en appuyant sur la touche Lens1 ou Lens2 de la télécommande.

Remarque: Il peut être nécessaire d'apporter de légers ajustements après le passage à une mémoire de position d'objectif différente.

Remarque: Pour effacer toutes les mémoires enregistrées, sélectionnez **Réinitialiser les** paramètres de la mémoire.

- 4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Sauvegarde mémoire : permet de sauvegarder vos paramètres actuels dans la mémoire (10 emplacements de mémoire au nom unique sont disponibles).

Remarque: Les emplacements de mémoire qui ont déjà été utilisés sont indiqués par une marque bleue. Si vous sauvegardez sous le nom d'une mémoire précédemment enregistrée, les paramètres de la mémoire seront remplacés par vos paramètres actuels.

- Charger mémoire : permet de remplacer vos paramètres actuels par les paramètres sauvegardés.
- Effacement mémoire : permet d'effacer les paramètres de la mémoire sélectionnée.
- Renommer la mémoire : permet de renommer une mémoire sauvegardée.
- Réinit. : permet de réinitialiser le nom et les paramètres d'une mémoire enregistrée.
- 5. Appuyez sur **Menu** ou **Esc** pour quitter les menus.

Sujet parent: Réglage des fonctions du projecteur

Références associées

Paramètres de qualité d'image - Menu Mémoire

Copie des paramètres des menus d'un projecteur à l'autre

Vous pouvez transférer les paramètres des menus que vous avez sélectionnés pour un projecteur vers un autre projecteur du même modèle.

Remarque: Copiez les paramètres du projecteur avant d'ajuster l'image projetée en utilisant les paramètres d'ajustement de l'image du projecteur.

Mise en garde: Si la procédure de copie échoue en raison d'une panne de courant, d'une erreur de communication ou de toute autre raison, Epson ne peut être tenue responsable des coûts encourus pour les réparations.

Les paramètres suivants ne seront pas transférés entre les projecteurs si vous réglez le paramètre **Plage config lot** à **Limitée** :

- EDID dans le menu E/S de signal
- Paramètres du menu Réseau

Sauvegarde des paramètres sur une clé USB Transfert des paramètres depuis une clé USB Sauvegarde des paramètres sur un ordinateur Transfert des paramètres depuis un ordinateur

Sujet parent: Réglage des fonctions du projecteur

Sauvegarde des paramètres sur une clé USB

Vous pouvez sauvegarder sur une clé USB les paramètres du projecteur que vous souhaitez transférer.

Remarque: Utilisez une clé USB vide. Si la clé USB contient d'autres fichiers, le transfert pourrait ne pas s'effectuer correctement. La clé USB doit utiliser le format FAT et ne doit pas posséder de fonctions de sécurité.

- 1. Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise du projecteur.
- 2. Insérez la clé USB dans le port USB-A.

Remarque: Connectez la clé USB directement au projecteur. N'utilisez pas de concentrateur, car vos réglages pourraient ne pas s'enregistrer correctement.

- 3. Maintenez enfoncée la touche **Esc** sur le panneau de commande ou la télécommande pendant que vous branchez le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation du projecteur.
- 4. Relâchez la touche Esc lorsque tous les témoins du projecteur sont allumés.

Les témoins clignotent lorsque les paramètres sont en cours de transfert sur la clé USB. Lorsque les témoins cessent de clignoter, le témoin d'alimentation s'allume en bleu et le projecteur entre en mode veille.

Mise en garde: Ne débranchez pas le cordon d'alimentation et ne retirez pas la clé USB lorsque les témoins clignotent. Vous pourriez endommager le projecteur.

5. Une fois que le projecteur est en mode veille, retirez la clé USB.

Remarque: Si le projecteur n'entre pas en mode veille et que les témoins continuent de clignoter, consultez le lien ci-dessous pour trouver une solution.

Sujet parent: Copie des paramètres des menus d'un projecteur à l'autre

Références associées

Témoins d'état du projecteur

Transfert des paramètres depuis une clé USB

Après avoir sauvegardé les paramètres du projecteur sur une clé USB, vous pouvez les transférer vers un autre projecteur du même modèle.

Remarque: Assurez-vous que la clé USB ne contient qu'un seul fichier de transfert de paramètres provenant d'un autre projecteur du même modèle. Les paramètres devraient se trouver dans un fichier nommé **pjconfdata.bin.** Si la clé USB contient d'autres fichiers, le transfert pourrait ne pas s'effectuer correctement.

N'ajustez pas les réglages de l'image d'un projecteur avant d'y avoir transféré les réglages. Sinon, vous devrez peut-être refaire vos ajustements.

- 1. Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise du projecteur.
- 2. Insérez la clé USB dans le port USB-A.

Remarque: Connectez la clé USB directement au projecteur. N'utilisez pas de concentrateur, car vos réglages pourraient ne pas s'enregistrer correctement.

- 3. Maintenez enfoncée la touche **Menu** sur le panneau de commande ou la télécommande pendant que vous branchez le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation du projecteur.
- 4. Relâchez la touche **Menu** lorsque tous les témoins du projecteur sont allumés.

Les témoins clignotent lorsque les paramètres sont en cours de transfert sur le projecteur. Lorsque les témoins cessent de clignoter, le témoin d'alimentation s'allume en bleu et le projecteur entre en mode veille.

Mise en garde: Ne débranchez pas le cordon d'alimentation et ne retirez pas la clé USB lorsque les témoins clignotent. Vous pourriez endommager le projecteur.

5. Une fois que le projecteur est en mode veille, retirez la clé USB.

Remarque: Si le projecteur n'entre pas en mode veille et que les témoins continuent de clignoter, consultez le lien ci-dessous pour trouver une solution.

Sujet parent: Copie des paramètres des menus d'un projecteur à l'autre

Références associées

Témoins d'état du projecteur

Sauvegarde des paramètres sur un ordinateur

Vous pouvez sauvegarder sur un ordinateur les paramètres du projecteur que vous souhaitez transférer. Votre ordinateur doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants :

• Windows 8.x

- Windows 10
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x
- macOS 11.x
- 1. Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise du projecteur.
- 2. Connectez un câble USB au port **Service** de votre projecteur.
- 3. Branchez l'autre extrémité dans un port USB disponible de votre ordinateur.
- 4. Maintenez enfoncée la touche **Esc** sur le panneau de commande ou la télécommande pendant que vous branchez le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation du projecteur.
- 5. Relâchez la touche **Esc** lorsque tous les témoins du projecteur sont allumés.

Le projecteur s'affichera en tant que disque amovible sur votre ordinateur.

- 6. Ouvrez le disque amovible et copiez le fichier pjconfdata.bin sur votre ordinateur.
- 7. Une fois le fichier copié, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows : Ouvrez Poste de travail, Ordinateur, Windows Explorer ou l'utilitaire Explorateur de fichiers. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre projecteur (apparaissant comme disque amovible) et sélectionnez Éjecter.
 - Mac : Faites glisser l'icône de disque amovible de votre projecteur située sur le bureau de votre ordinateur vers la corbeille.

Le projecteur s'éteint quand vous débranchez le câble USB.

Remarque: Si le projeteur ne s'éteint pas et que les témoins continuent de clignoter, consultez le lien ci-dessous pour trouver une solution.

Sujet parent: Copie des paramètres des menus d'un projecteur à l'autre

Références associées

Témoins d'état du projecteur

Transfert des paramètres depuis un ordinateur

Après avoir sauvegardé les paramètres du projecteur sur un ordinateur, vous pouvez les transférer vers un autre projecteur du même modèle.

Votre ordinateur doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 8.x
- Windows 10
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x
- macOS 11.x

N'ajustez pas les réglages de l'image d'un projecteur avant d'y avoir transféré les paramètres. Sinon, vous devrez peut-être refaire vos ajustements.

- 1. Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise du projecteur.
- 2. Branchez une extrémité d'un câble USB dans le port Service du projecteur.
- 3. Branchez l'autre extrémité dans un port USB disponible de votre ordinateur.
- 4. Maintenez enfoncée la touche **Menu** sur le panneau de commande ou la télécommande pendant que vous branchez le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation du projecteur.
- 5. Relâchez la touche **Menu** lorsque tous les témoins du projecteur sont allumés.

Le projecteur s'affichera en tant que disque amovible sur votre ordinateur.

6. Copiez le fichier **pjconfdata.bin** de votre ordinateur vers le disque amovible.

Remarque: Ne copiez aucun autre fichier sur le disque amovible.

- 7. Une fois le fichier copié, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows : Ouvrez Poste de travail, Ordinateur, Windows Explorer ou l'utilitaire Explorateur de fichiers. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre projecteur (apparaissant comme disque amovible) et sélectionnez Éjecter.
 - Mac : Faites glisser l'icône de disque amovible de votre projecteur située sur le bureau de votre ordinateur vers la corbeille.

Tous les témoins clignotent pour indiquer que les paramètres du projecteur sont mis à jour. Lorsque les témoins cessent de clignoter, débranchez le câble USB du projecteur. Le projecteur entrera en mode de veille.

Mise en garde: Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque les témoins clignotent. Vous pourriez endommager le projecteur.

Remarque: Si le projeteur ne s'éteint pas et que les témoins continuent de clignoter, consultez le lien ci-dessous pour trouver une solution.

Sujet parent: Copie des paramètres des menus d'un projecteur à l'autre

Références associées

Témoins d'état du projecteur

Réglage des paramètres de menus

Suivez les directives des sections suivantes pour accéder au système de menus du projecteur et modifier ses paramètres.

Utilisation des menus du projecteur Paramètres de qualité d'image - Menu Image Paramètres du signal d'entrée - Menu E/S de signal Paramètres d'installation - Menu Installation Paramètres d'affichage - Menu Affichage Paramètres des fonctions - Menu Fonctionnement Paramètres d'administration - Menu Gestion Paramètres réseau - Menu Réseau Paramètres de qualité d'image - Menu Mémoire Paramètres initiaux et options de réinitialisation - Menu Paramètres initiaux/tous les paramètres

Utilisation des menus du projecteur

Vous pouvez utiliser les menus du projecteur pour régler les paramètres qui gèrent son fonctionnement. Le projecteur affiche les menus à l'écran.

1. Appuyez sur la touche Menu du panneau de commande ou de la télécommande.



L'écran de menu apparaît.

Éléments fréquemmen	Image	
Image	Mode couleurs	Présentation
E/S de signal	Luminosité	50
Installation	Contraste	50
Affichage	Intensité couleur	50
Fonctionnement	Nuance	50
Gestion	Netteté	
Déssou	Balance des blancs	
Reseau	Interpolation image	Off
Mémoire	Émission lumineuse	100 %
Paramètres initiaux/to	Contraste dynamique	Off
	Désentrelacement	Off
	Amélioration image	
	Gamma adaptat. scène	5
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Réinitialisation aux valeurs	
	Source	Ordinateur1
	Aspect	Automatique

2. Appuyez sur les touches fléchées du haut ou du bas pour faire défiler les menus figurant à gauche. Les paramètres pour chaque menu s'affichent à droite.

Remarque: Les paramètres disponibles varient selon la source d'image sélectionnée, la résolution, ou d'autres paramètres du menu.

- 3. Pour modifier les paramètres du menu affiché, appuyez sur Enter.
- 4. Appuyez sur les touches fléchées du haut ou du bas pour faire défiler les paramètres.
- 5. Pour rétablir tous les paramètres de menu aux paramètres par défaut, sélectionnez le menu **Paramètres initiaux/tous les paramètres** et sélectionnez **Tout Réinit.**
- 6. Lorsque vous avez terminé de modifier les paramètres d'un menu, appuyez sur **Esc**.
- 7. Appuyez sur **Menu** ou **Esc** pour quitter le système de menus.

Remarque: L'icône V indique qu'un paramètre contient des paramètres secondaires.

Sujet parent: Réglage des paramètres de menus

Paramètres de qualité d'image - Menu Image

Les paramètres dans le menu Image vous permettent de régler la qualité de l'image provenant de la source d'entrée sélectionnée. Les paramètres disponibles varient selon le mode couleurs et la source d'image actuellement sélectionnés.

Éléments fréquemmen	Image	
Image	Mode couleurs	Présentation
E/S de signal	Luminosité	50
Installation	Contraste	50
Affichage	Intensité couleur	50
Fonctionnement	Nuance	50
Gestion	Netteté	
Décesion	Balance des blancs	
Reseau	Interpolation image	Off
Mémoire	Émission lumineuse	100 %
Paramètres initiaux/to	Contraste dynamique	Off
	Désentrelacement	Off
	Amélioration image	
	Gamma adaptat. scène	5
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Réinitialisation aux valeurs	
	Source	Ordinateur1
	Aspect	Automatique

Paramètres des modes couleurs

Paramètre	Options	Description
Mode couleurs	Reportez-vous à la liste des modes couleurs disponibles.	Règle la vivacité des couleurs de l'image pour différents types d'images et d'environnements.
Luminosité	Différents niveaux sont disponibles.	Éclaircit ou assombrit l'ensemble de l'image.

Paramètre	Options	Description
Contraste	Différents niveaux sont disponibles.	Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'ensemble de l'image.
Intensité couleur	Différents niveaux sont disponibles.	Règle l'intensité des couleurs de l'image.
Nuance	Différents niveaux sont disponibles.	Règle l'équilibre entre les tons verts et magenta dans l'image.
Netteté	Différents niveaux sont disponibles.	Règle la netteté ou le flou des détails de l'image.
Balance des blancs	Temp. couleur Correction V-M	Règle le ton général de la couleur de l'image.
	Personnalisé Échelle de gris	 Temp. couleur : règle la température de la couleur selon le mode couleurs sélectionné; les valeurs supérieures rendent le ton de l'image plus bleu et les valeurs inférieures rendent le ton plus rouge. Correction V-M : permet des ajustements précis du ton; les valeurs supérieures rendent le ton de l'image plus vert et les valeurs inférieures rendent le ton plus rouge. Personnalisé : règle les composants RGB individuels de décalage et de gain. Échelle de gris: règle le rouge, le vert, le bleu et la luminosité selon le niveau de réglage sélectionné.
Interpolation image	Off Bas Normal Haut	Ajuste la fluidité du mouvement de l'image (n'est disponible que si le paramètre Traitement images est réglé à Fine dans le menu E/S de signal et que celui-ci ne projette pas des signaux 100/120 Hz 4K).

Paramètre	Options	Description
Émission lumineuse	50 % (ECO) à 100 % (Normal)	Règle le niveau de luminosité de la source lumineuse.
Contraste dynamique	Off	Règle la luminance projetée en
	Normal	fonction de la luminosité de l'image.
	Haute vitesse	
Désentrelacement	Off	Détermine s'il faut convertir les
	Vidéo	signaux entrelacés en signaux
	Film/Auto	d'images vidéo (n'est disponible que si le paramètre Traitement images est réglé à Fine dans le menu E/S de signal).
		Off : pour les images vidéo à mouvements rapides.
		Vidéo : pour la plupart des images vidéo.
		Film/Auto : pour les films, les graphiques informatiques et l'animation.

Paramètre	Options	Description
Amélioration image	Modes prédéf. image	Sélectionne les paramètres Amélioration image prédéfinis.
	Réduction bruit	Réduit le scintillement dans les images analogiques (n'est disponible que si le paramètre Traitement images est réglé à Fine dans le menu E/S de signal et que celui-ci ne projette pas des signaux 100/120 Hz 4K).
	Réduction bruit MPEG	Réduit le bruit ou les parasites dans les vidéos MPEG (n'est disponible que si le paramètre Traitement images est réglé à Fine dans le menu E/S de signal et que celui-ci ne projette pas des signaux 100/120 Hz 4K).
	Super-résolution	Améliore la netteté des images floues lors de la projection d'images à basse résolution.
		Réglage fin lignes : améliore le contraste et les contours des images complexes.
		Détail focus art. : améliore le contraste et les contours des arrière- plans fluides.
	Optim. du contraste auto	Ajuste automatiquement le contraste de l'image projetée pour créer une image plus claire et plus nette.
	Réinit.	Réinitialise tous les paramètres du menu Amélioration image.
Gamma adaptat. scène	Différents niveaux sont disponibles.	Ajuste la coloration et produit une image plus vive en fonction de la scène. Sélectionnez un nombre élevé pour accroître le contraste.

Paramètre	Options	Description
Gamma	–2 à 2 Personnalisé	Règle les couleurs en sélectionnant l'une des valeurs de correction gamma ou en se basant sur une courbe gamma.
RGBCMY	Différents niveaux disponibles.	Règle la teinte, la saturation et la Iuminosité de chaque couleur.
Réinitialisation aux valeurs par défaut	_	Réinitialise tous les paramètres du mode couleurs actuellement sélectionné.

Remarque: Le paramètre **Luminosité** n'affecte pas la luminosité du laser. Pour modifier le mode de luminosité du laser, utilisez le paramètre **Émission lumineuse**.

Paramètres de la source d'entrée

Pour modifier les paramètres d'une source d'entrée, assurez-vous que cette source est raccordée et sélectionnée.

Paramètre	Options	Description
Source		Affiche la source d'entrée actuellement sélectionnée.
Aspect	Reportez-vous à la liste des différents rapports largeur/hauteur disponibles.	Règle le rapport largeur/hauteur.
Réinitialisation aux valeurs par défaut	_	Réinitialise tous les paramètres de la source d'entrée sélectionnée.

Remarque: Sélectionnez **Réinitialiser les paramètres d'Image** pour réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut dans le menu Image.

Sujet parent: Réglage des paramètres de menus

Références associées

Paramètres du signal d'entrée - Menu E/S de signal Rapports largeur/hauteur de l'image disponibles Modes couleurs disponibles
Paramètres du signal d'entrée - Menu E/S de signal

En règle générale, le projecteur détecte et optimise automatiquement les paramètres du signal d'entrée. Si vous devez personnaliser les paramètres, vous pouvez le faire depuis le menu E/S de signal. Les paramètres disponibles varient selon la source d'image actuellement sélectionnée.

Éléments fréquemmen	E/S de signal	
Image	Source	Ordinateur1
E/S de signal	Overscan	Automatique
Installation	Espace couleurs	Automatique
Affichage	Plage dynamique	
Fonctionnement	Traitement images	Fine
Gestion	Niveau HDMI IN EQ	
Pásagu	Réinitialisation aux valeurs	
Reseau	EDID	
Mémoire	Liaison HDMI	
Paramètres initiaux/to	Réinitialiser les paramètres d	
	Installation	
	Mire	
	Projection	Avant/Plafond
	Corr. géométrique	H/V-Keystone
	Obturation	
	Mode haute alt.	Off
	Réinitialiser les paramètres d	

Pour modifier les paramètres d'une source d'entrée, assurez-vous que cette source est raccordée et sélectionnée.

Paramètre	Options	Description
Source		Affiche les paramètres sélectionnés de la source d'entrée actuelle.

Paramètre	Options	Description
Format du signal	Plage vidéo	Règle la plage vidéo pour qu'elle corresponde au réglage d'une source d'entrée connectée aux ports HDMI.
		Automatique : détecte l'intervalle vidéo automatiquement.
		Limitée (16-235) : pour la plage de Iuminosité 16–235
		Complète (0–255) : pour la plage de luminosité 0–255
Overscan	Automatique Off 4 % 8 %	Modifie le rapport largeur/hauteur de l'image projetée pour rendre les bords visibles selon un pourcentage sélectionnable ou de façon automatique lors de la projection d'un signal en composantes.
Espace couleurs	Automatique BT.709 BT.2020	Règle le système de conversion pour l'espace couleurs; régler à Automatique dans la plupart des cas.
Plage dynamique	Plage dynamique Etat du signal Réglage HDR10/HDR10+ Paramètre HLG	Plage dynamique : modifie la plage des zones claires et foncées de l'image; réglez à Automatique pour la plupart des cas. Etat du signal : affiche le signal d'entrée détecté.
		Réglage HDR10/HDR10+ : ajuste la courbe PQ de la plage dynamique (n'est disponible que lorsque le paramètre Plage dynamique ou Etat du signal est réglé à HDR10 ou à HDR10+).
		Réglage HLG : ajuste la courbe PQ de la plage dynamique (n'est disponible que lorsque le paramètre Plage dynamique ou Etat du signal est réglé à HLG).

Paramètre	Options	Description
Traitement images	Fine Rapide	Améliore la vitesse de réponse pour les images projetées à grande vitesse.
		Fine : améliore la vitesse de réponse pour les images (le paramètre Interpolation image doit être désactivé dans le menu Image).
		Rapide : désactive les paramètres Interpolation image, Réduction bruit et Réduction bruit MPEG.
Niveau HDMI IN EQ	HDMI1 HDMI2	Permet d'ajuster le niveau du signal d'entrée HDMI s'il y a du bruit ou des parasites dans l'image, selon l'appareil connecté au port HDMI.
		Auto : réglage recommandé pour la plupart des cas.
		Bas : sélectionnez s'il y a du bruit lorsque vous utilisez un câble HDMI court.
		Moyen : sélectionnez si les autres paramètres ne réduisent pas le bruit.
		Haut : sélectionnez s'il y a du bruit lorsque vous utilisez un câble HDMI long.
Réinitialisation aux valeurs par défaut		Réinitialise tous les paramètres de la source d'entrée actuelle.
EDID	EDID (HDMI1) EDID (HDMI2)	Décrit les capacités d'affichage du projecteur (si les images ne s'affichent pas correctement, vous pouvez les afficher en modifiant ce paramètre).
		Mode EDID : modifiez ce paramètre au besoin selon la résolution de l'image.
		HDR10+ : sélectionnez Off pour afficher correctement les images lorsque la source d'entrée actuelle ne prend pas en charge HDR10+.

Paramètre	Options	Description
Liaison HDMI	Connexions périph Liaison HDMI Mise ss tension Mise hs tension	Options du paramètre Liaison HDMI permettant à la télécommande ou au projecteur de commander les appareils compatibles à la norme CEC raccordés par une connexion HDMI.
		Connexions périph : liste les appareils connectés aux ports HDMI1 et HDMI2 lorsque Liaison HDMI est activé.
		Liaison HDMI : active ou désactive la fonctionnalité Liaison HDMI.
		Mise ss tension : commande ce qui se produit lorsque vous mettez sous tension le projecteur ou un appareil lié.
		• Bidirectionnel : met automatiquement sous tension l'appareil raccordé lorsque vous mettez sous tension le projecteur, et vice versa.
		 Périph -> PJ : met automatiquement sous tension le projecteur lorsque vous mettez sous tension l'appareil raccordé.
		 PJ -> Périph : met automatiquement sous tension l'appareil raccordé lorsque vous mettez sous tension le projecteur.
		Mise hs tension : permet de choisir si les appareils liés s'éteignent automatiquement lorsque le projecteur est éteint.
Réinitialiser les paramètres d'E/S de signal		Réinitialise à leurs valeurs par défaut tous les paramètres du menu E/S de signal.

Références associées

Paramètres de qualité d'image - Menu Image

Paramètres d'installation - Menu Installation

Les paramètres du menu Installation vous permettent de configurer votre projecteur en fonction de votre environnement d'installation. Les paramètres disponibles varient selon la source d'image actuellement sélectionnée et les autres paramètres.

Éléments fréquemmen	Installation		
Image	Mire		
E/S de signal	Projection	Avant/Plafond	
Installation	Corr. géométrique	Correction du point	
Affichage	Obturation		
Fonctionnement	Mode haute alt.	Off	
Gestion	Réinitialiser les paramètres d		
Réseau	Affichage		
Mémoire	Écran sans signal	Bleu	
Memoire Recent in the sector	Ecran démarrage	On	
Paramétres initiaux/to	Message	On	
	Couleur de menu	Blanc	
	Confirmation attente	On	
	Align. des panneaux	Off	\sim
	Réinitialiser les paramètres d		
	Fonctionnement		
	Aliment. Directe	Off	
	Mode veille	On	^

Paramètre	Options	Description
Mire	Pos. affichage Isolation couleurs: R Isolation couleurs: G	Affiche une mire afin de faciliter la mise au point et l'agrandissement de l'image, ainsi que la correction de la forme de l'image.
	Isolation couleurs: B	Les options d'isolation des couleurs permettent d'afficher la composante de couleur sélectionnée de l'image projetée. Ces paramètres devraient être réglés par un calibrateur de couleurs professionnel au moyen d'outils de couleurs spécialisés dans un environnement avec éclairage contrôlé.
Projection	Avant Avant/Plafond Arrière Arrière/Plafond	Sélectionne la manière dont le projecteur est orienté vers l'écran afin que l'image soit adéquatement projetée.
Corr. géométrique	H/V-Keystone Quick Corner Correction du point	Ajuste la forme de l'image (horizontalement et verticalement) pour qu'elle soit rectangulaire. H/V-Keystone : permet de faire la correction manuelle horizontale et verticale des côtés. Quick Corner : sélectionne la forme et l'alignement adéquats de l'image en utilisant un affichage à l'écran. Correction du point : permet de diviser dans un quadrillage l'image projetée et de corriger la distortion

Paramètre	Options	Description
Obturation	Haut	Masque les bords de l'écran s'il y a
	Bas	du bruit provenant du signal d'entrée
	Gauche	
	Droite	
Mode haute alt.	On Off	Régit la température de fonctionnement du projecteur s'il est utilisé à une altitude supérieure à 4 921 pi (1 500 m). Remarque: Les ventilateurs de refroidissement se trouvant à l'intérieur du projecteur tournent plus vite et peuvent faire plus de bruit lorsque ce paramètre est activé; c'est normal.
Réinitialiser les paramètres d'Installation	_	Réinitialise à leurs valeurs par défaut tous les paramètres du menu Installation.

Paramètres d'affichage - Menu Affichage

Les options du menu Affichage vous permettent de personnaliser les diverses fonctions d'affichage du projecteur. Les paramètres disponibles varient selon la source d'image actuellement sélectionnée et les autres paramètres.

Éléments fréquemmen	Affichage		
Image	Écran sans signal	Bleu	
E/S de signal	Ecran démarrage	On	
Installation	Message	On	
Affichage	Couleur de menu	Blanc	
Fonctionnement	Confirmation attente	On	
Gestion	Align. des panneaux	Off	~
Déseau	Réinitialiser les paramètres d		
Reseau	Fonctionnement		
Memoire	Aliment. Directe	Off	
Paramètres initiaux/to	Mode veille	On 🧳	\sim
	Temps Mode veille	10 mn	
	Mode attente	Comm. activée	
	Indicateurs	On	
	Trigger Out	Off	
	Touche invers. sens	Off	
	Réinitialiser les paramètres d		
	Gestion		

Paramètre	Options	Description
Écran sans signal	Noir Bleu Logo	Sélectionnez la couleur d'écran ou le logo à afficher lorsqu'aucun signal d'entrée n'est détecté.
Ecran démarrage	On Off	Détermine si un logo est affiché au démarrage du projecteur.
Messages	On Off	Détermine si l'état du projecteur et les messages d'erreur sont affichés sur l'image projetée.

Paramètre	Options	Description
Couleur de menu	Noir	Définit le thème des couleurs du
	Blanc	système de menus du projecteur.
Confirmation attente	On	Affiche un écran de confirmation
	Off	avant de mettre le projecteur hors tension.
Align. des panneaux	On	Corrige le décalage des couleurs
	Off	de l'image projetee.
		Sélect. couleur : sélectionnez la couleur à corriger (R ou B).
		Couleur du motif : sélectionnez le motif utilisé pour la correction.
		Démarrer réglages : lance l'alignement des panneaux.
		Mémoire : sauvegarde, appelle, renomme ou efface les réglages d'alimentation des panneaux.
		Réinit. : réinitialise tous les paramètres d'alignement des panneaux à leurs valeurs par défaut.
Réinitialiser les paramètres d'Affichage		Réinitialise à leurs valeurs par défaut tous les paramètres du menu Affichage.

Paramètres des fonctions - Menu Fonctionnement

Les paramètres du menu Fonctionnement vous permettent de personnaliser diverses fonctions du projecteur qui gèrent son fonctionnement. Les paramètres disponibles varient selon la source d'image actuellement sélectionnée et les autres paramètres.

Éléments fréquemmen	Fonctionnement	
Image	Aliment. Directe	Off
E/S de signal	Mode veille	On ^
Installation	Temps Mode veille	10 mn
Affichage	Mode attente	Comm. activée
Fonctionnement	Indicateurs	On
Gestion	Trigger Out	Off
Réseau	Touche invers. sens	Off
Reseau	Réinitialiser les paramètres d	
Mémoire	Gestion	
Paramètres initiaux/to	Verrouillage obj.	Off
Paramètres initiaux/to	Verrouillage obj. Contrôle parental	Off Off
Paramėtres initiaux/to	Verrouillage obj. Contrôle parental Blocage fonctionne.	Off Off Off
Paramėtres initiaux/to	Verrouillage obj. Contrôle parental Blocage fonctionne. Uniformité	Off Off Off
Paramėtres initiaux/to	Verrouillage obj. Contrôle parental Blocage fonctionne. Uniformité Destin enreg journal	Off Off Off USB et mémoire interne
Paramėtres initiaux/to	Verrouillage obj. Contrôle parental Blocage fonctionne. Uniformité Destin enreg journal Plage config lot	Off Off Off USB et mémoire interne
Paramėtres initiaux/to	Verrouillage obj. Contrôle parental Blocage fonctionne. Uniformité Destin enreg journal Plage config lot Langue (#)	Off Off Off USB et mémoire interne Français
Paramėtres initiaux/to	Verrouillage obj. Contrôle parental Blocage fonctionne. Uniformité Destin enreg journal Plage config lot Langue Information	Off Off Off USB et mémoire interne Français

Paramètre	Options	Description
Aliment. Directe	On Off	Détermine si le projecteur se met automatiquement sous tension lorsque vous le branchez.
Mode veille	On Off	Met automatiquement le projecteur hors tension après une période d'inactivité.
		Temps Mode veille : règle le délai de 1 à 30 minutes avant que le projecteur ne s'éteigne automatiquement.

Paramètre	Options	Description
Mode attente	Comm. activée Comm. désactivée	Activez ce paramètre pour permettre le contrôle et la surveillance du projecteur via un réseau lorsque le projecteur est en mode attente.
Indicateurs	On Off	Permet d'activer ou de désactiver les témoins indicateurs d'état sur le projecteur.
Trigger Out	Off Alimentation Larg. anamorphiq.	Produit un signal de 12 V CC à 200 mA maximum à partir du port Trigger Out chaque fois que le projecteur est mis sous tension (si vous sélectionnez Larg. anamorphiq, le voltage est seulement émis depuis le port Trigger Out lorsque le paramètre Aspect est réglé à Larg. anamorphiq ou à Compr. horiz.).
Touche invers. sens	On Off	Inverse les touches fléchées sur le panneau de commande pour correspondre à la position d'installation du projecteur.
Réinitialiser les paramètres de Fonctionnement		Réinitialise à leurs valeurs par défaut tous les paramètres du menu Fonctionnement.

Références associées

Paramètres de qualité d'image - Menu Image

Paramètres d'administration - Menu Gestion

Les options du menu Gestion vous permettent de personnaliser les diverses fonctions administratives du projecteur.

Éléments fréquemmen	Verrouillage obj.	Off
Image	Contrôle parental	Off
E/S de signal	Blocage fonctionne.	Off
Installation	Uniformité	
Affichage	Destin enreg journal	USB et mémoire interne
Amchage	Plage config lot	
Fonctionnement	Langue 🌐	Français
Gestion	Information	
Réseau	Afficher état	
Mémoire	Réinitialiser les paramètres d	
Paramètres initiaux/to	Réseau	
	Infos réseau avec fil	
	Réglages réseau	
	Réinitialiser les paramètres d	
	Mémoire	
	Image	
	Position objectif	
	Réinitialiser les paramètres d	

Paramètre	Options	Description
Verrouillage obj.	On Off	Verrouille les paramètres de la mise au point, du zoom et du décalage de l'objectif.
Contrôle parental	On Off	Bloque la touche d'alimentation sur le panneau de commande du projecteur (s'affiche uniquement lorsque le paramètre Blocage fonctionne. est réglé à Sauf pour l'alimentation ou à Off).

Paramètre	Options	Description
Blocage fonctionne.	Verrou. complet Sauf pour l'alimentation	Permet de verrouiller les touches afin de sécuriser le projecteur.
	Off	Verrou. complet : verrouille toutes les touches.
		Sauf pour l'alimentation : verrouille toutes les touches sauf la touche d'alimentation.
		Off : aucune touche n'est verrouillée.
Uniformité	On Off	Ajuste l'équilibre de la tonalité des couleurs.
		Niveau de réglage : ajuste le niveau de réglage.
		Démarrer réglages : ajuste individuellement la tonalité des couleurs rouge, vert et bleu de la zone sélectionnée.
		Réinit. : réinitialise à leurs valeurs par défaut toutes les valeurs d'ajustement d'uniformité.
Destin enreg journal	Mémoire interne USB et mémoire interne	Sélectionne l'emplacement où vous souhaitez enregistrer les fichiers journaux d'exploitation et des erreurs du projecteur.

Paramètre	Options	Description
Plage config lot	Tous Limitée	Sélectionne les paramètres des menus du projecteur à copier au moyen de la fonction de configuration par lot; sélectionnez Tous pour copier tous les paramètres, ou sélectionnez Limitée pour copier tous les paramètres sauf les suivants :
		 Paramètre EDID du menu E/S de signal Paramètres du menu Pésagu
		Parametres du menu Reseau
Langue	disponibles.	et les messages du projecteur.
Information	Heures fonction.	Affiche des informations sur le projecteur et le signal d'entrée actuel; les éléments affichés dépendent de la source d'entrée
	Heures lumière	
	Source	
	Signal entrée	actuelle.
	Résolution	L'option Version affiche les
	Taux rafraîchi.	projecteur et des autres
	Info sync	composantes.
	Satut	
	Numéro de série	
	Version	
Afficher état	Système	Affiche des informations sur l'état
	Version	du projecteur.
	Réseau filaire	
	Signal entrée	

Paramètre	Options	Description
Réinitialiser les paramètres de Gestion		Réinitialise à leurs valeurs par défaut tous les paramètres du menu Gestion, sauf pour le paramètre Langue .

Paramètres réseau - Menu Réseau

Les paramètres du menu Réseau vous permettent de voir les renseignements sur le réseau et de configurer le projecteur pour la commande en réseau.

Éléments fréquemmen	Uniformité	
Image	Destin enreg journal	USB et mémoire interne
E/S de signal	Plage config lot	
Installation	Langue 🌐	Français
Affichage	Information	
Fonctionnement	Afficher état	
Castion	Réinitialiser les paramètres d	
Gestion	Réseau	
Reseau	Infos réseau avec fil	
Mémoire	Réglages réseau	
Paramètres initiaux/to	Réinitialiser les paramètres d	
	Mémoire	
	Image	
	Position objectif	
	Réinitialiser les paramètres d	
	Paramètres initiaux/tous les paramé	ètres
	Tout Réinit.	
	Mise à jour du firmware	

Paramètre	Options	Description
Infos réseau avec fil	_	Affiche l'état et les détails du réseau câblé pour ce qui suit :
		Nom du projecteur
		• DHCP
		Adresse IP
		 Masque de sous-réseau
		Adresse de la passerelle
		Adresse MAC
Paramètres réseau	Nom du projecteur	Configure vos paramètres réseau.
	Réseau avec fil Contrôle Projecteur	Nom du projecteur : entre un nom pour identifier le projecteur au sein du réseau.
		Réseau avec fil : configure les paramètres IP.
		Contrôle projecteur : sélectionne les paramètres pour contrôler le projecteur au sein d'un réseau (PJLink, AMX Device Discovery, Control4 SDDP).
Réinitialiser les paramètres de Réseau	_	Réinitialise à leurs valeurs par défaut tous les paramètres du menu Réseau.

Références associées

Paramètres de commande du projecteur

Paramètres de qualité d'image - Menu Mémoire

Les paramètres du menu Mémoire permettent d'enregistrer et de charger des paramètres de qualité d'image, dans et depuis la mémoire du projecteur.

Éléments fréquemmen	Uniformité	
Image	Destin enreg journal	USB et mémoire interne
E/S de signal	Plage config lot	
Installation	Langue 🌐	Français
Affichage	Information	
Fonctionnement	Afficher état	
Costion	Réinitialiser les paramètres d	
Gestion	Réseau	
Reseau	Infos réseau avec fil	
Mémoire	Réglages réseau	
Paramètres initiaux/to	Réinitialiser les paramètres d	
	Mémoire	
	Image	
	Position objectif	
	Réinitialiser les paramètres d	
	Paramètres initiaux/tous les paramè	ètres
	Tout Réinit.	
	Mise à jour du firmware	

Paramètre	Options	Description
Image	Sauvegarde mémoire	Sauvegarde, appelle, renomme, efface ou réinitialise les paramètres d'image actuels
	Appel mémoire	
	Renommer la mémoire	
	Effacement mémoire	
	Réinit.	

Paramètre	Options	Description
Position objectif	Sauvegarde mémoire Appel mémoire	Sauvegarde, appelle, renomme, efface ou réinitialise les réglages
	Renommer la mémoire	de focalisation, de zoom et de décalage de l'objectif.
	Effacement mémoire	
	Réinit.	
Réinitialiser les paramètres de la mémoire		Réinitialise tous les paramètres de la mémoire à leurs valeurs par défaut.

Paramètres initiaux et options de réinitialisation - Menu Paramètres initiaux/tous les paramètres

Les paramètres du menu Paramètres initiaux/tous les paramètres vous permettent de réinitialiser la majorité des paramètres du projecteur à leurs valeurs par défaut. Vous pouvez aussi mettre à jour le micrologiciel du projecteur à partir de ce menu.

Éléments fréquemmen	Uniformité			
Image	Destin enreg journal	USB et mémoire interne		
E/S de signal	Plage config lot			
Installation	Langue 🌐	Français		
Affichage	Information			
Fonctionnomont	Afficher état			
Fonctionnement	Réinitialiser les paramètres d			
Gestion	Réseau			
Réseau	Infos réseau avec fil			
Mémoire	Réglages réseau			
Paramètres initiaux/to	Réinitialiser les paramètres d			
	Mémoire			
	Image			
Position objectif				
	Réinitialiser les paramètres d			
	Paramètres initiaux/tous les paramètres			
	Tout Réinit.			
	Mise à jour du firmware			

Lorsque vous sélectionnez l'option Tout Réinit., l'écran suivant s'affiche :

 Réinitialiser les paramètres d'Image 	 Réinitialiser les paramètres de Réseau
 Réinitialiser les paramètres d'E/S de signal 	✓ Réinitiali. mémoire
 Réinitialiser les paramètres d'Installation 	
 Réinitialiser les paramètres d'Affichage 	
 Réinitialiser les paramètres de Fonctionnement 	
 Réinitialiser les paramètres de Gestion 	

Des crochets s'affichent en regard des paramètres de menu sélectionnés pour être réinitialisés. Si vous ne souhaitez pas réinitialiser des paramètres dans certains menus, désélectionnez-les. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez **Exécuter** et appuyez sur **Enter**.

Remarque: L'option **Tout Réinit.** ne permet pas de réinitialiser le paramètre langue.

Sélectionnez **Mise à jour du firmware** pour entrer en mode de mise à jour du micrologiciel au moyen du port USB-A ou Service.

Remarque: Consultez le lien ci-dessous pour plus de détails sur la mise à jour du micrologiciel du projecteur.

Sujet parent: Réglage des paramètres de menus

Concepts associés

Processus de mise à jour du micrologiciel

Entretien et transport du projecteur

Suivez les directives des sections ci-après pour faire l'entretien de votre projecteur et le transporter d'un endroit à l'autre.

Entretien du projecteur Remplacement des piles de la télécommande Processus de mise à jour du micrologiciel Transport du projecteur

Entretien du projecteur

Un minimum d'entretien suffit pour maintenir votre projecteur en état de marche optimal.

Il peut être nécessaire de nettoyer l'objectif périodiquement, ainsi que de nettoyer le filtre à air et les orifices de ventilation afin d'empêcher la surchauffe du projecteur en raison d'une mauvaise ventilation.

Les seules pièces que vous devez remplacer sont le filtre à air et les piles de la télécommande. Si vous devez remplacer une autre pièce, communiquez avec Epson ou avec un technicien Epson agréé.

Ce projecteur utilise une source lumineuse laser scellée qui n'a pas besoin d'entretien et qui ne peut pas être remplacée.

Avertissement: Avant de nettoyer tout composant du projecteur, mettez-le hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et laissez le projecteur refroidir. N'ouvrez jamais les couvercles du projecteur sauf si ce manuel l'exige pour des raisons précises. Des tensions électriques dangereuses présentes à l'intérieur du projecteur peuvent causer des blessures graves.

Avertissement: N'essayez jamais de réparer ce produit vous-même à moins d'indication contraire dans le présent manuel. Pour toute autre réparation, adressez-vous à un technicien qualifié Epson.

Nettoyage de l'objectif Nettoyage du boîtier du projecteur Entretien du filtre à air et des orifices de ventilation **Sujet parent:** Entretien et transport du projecteur **Références associées**

Accessoires en option et pièces de rechange

Nettoyage de l'objectif

Nettoyez régulièrement l'objectif, ou dès que vous remarquez de la poussière ou des taches sur la surface. Assurez-vous de débrancher le projecteur avant de nettoyer l'objectif.

- Pour enlever la poussière ou les taches, déplacez doucement l'obturateur vers le côté et essuyez délicatement l'objectif avec du papier à lentille ou un chiffon pour lentille doux et sec. Après le nettoyage, fermez l'obturateur.
- Pour enlever les taches tenaces, humidifiez un chiffon doux et sans peluches avec un nettoyant pour objectif et essuyez délicatement la surface de l'objectif. Ne vaporisez aucun liquide directement sur l'objectif.

Avertissement: N'utilisez pas un nettoyant qui contient un gaz inflammable. La forte chaleur produite par le projecteur peut provoquer un incendie. Utilisez un aspirateur ou un souffleur à main pour éliminer la poussière et les peluches sur l'objectif.

Mise en garde: N'essuyez pas l'objectif immédiatement après avoir éteint la source lumineuse; sinon, il pourrait être endommagé. N'utilisez pas de nettoyant pour vitres ou de matériaux abrasifs pour nettoyer l'objectif. Ne soumettez pas l'objectif à des impacts, sinon, vous risquez de l'endommager. N'utilisez pas d'air comprimé, car les gaz peuvent laisser un résidu. Évitez de toucher l'objectif à mains nues afin de ne pas laisser d'empreintes ni endommager la surface.

Sujet parent: Entretien du projecteur

Nettoyage du boîtier du projecteur

Avant de nettoyer le boîtier, éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation.

- Pour enlever la saleté ou la poussière, essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux, sec et sans peluches.
- Pour enlever la saleté tenace, utilisez un chiffon doux sans peluches humecté d'eau et de savon doux. Ne vaporisez aucun liquide directement sur le projecteur.

Mise en garde: N'utilisez pas de cire, d'alcool, de benzène, de diluant à peinture ou d'autres détergents chimiques pour nettoyer le boîtier. Vous risqueriez de l'endommager. N'utilisez pas d'air comprimé, car les gaz peuvent laisser un résidu inflammable.

Sujet parent: Entretien du projecteur

Entretien du filtre à air et des orifices de ventilation

L'entretien régulier du filtre est important afin de maintenir votre projecteur en bon état. Votre projecteur Epson a été conçu de façon à ce que le filtre soit facile d'accès et puisse être remplacé par l'utilisateur afin de protéger l'appareil et de simplifier son entretien régulier. La fréquence d'entretien du filtre peut varier selon l'environnement.

Si un entretien régulier n'est pas effectué, votre projecteur Epson vous avertira lorsque la température à l'intérieur du projecteur a atteint un niveau élevé. N'attendez pas de recevoir cet avertissement pour entretenir le filtre de votre projecteur, car une exposition prolongée à de hautes températures peut réduire la durée de vie utile de votre projecteur ou de votre laser.

Les dommages causés par le manque d'entretien de votre projecteur ou de son filtre à air pourraient ne pas être couverts par la garantie de votre projecteur.

Nettoyage du filtre à air Remplacement du filtre à air

Sujet parent: Entretien du projecteur

Références associées

Accessoires en option et pièces de rechange

Nettoyage du filtre à air

Si l'une des situations suivantes se présente, vous devez nettoyer le filtre à air du projecteur :

- Les sorties d'air ou le filtre sont très poussiéreux.
- Un message vous indiquant qu'il est nécessaire de le nettoyer apparaît.

Remarque: Il est recommandé de nettoyer le filtre à air toutes les 5 000 heures. Nettoyez-le plus souvent si le projecteur est placé dans un environnement poussiéreux.

1. Mettez le projecteur hors tension et débranchez son cordon d'alimentation.

2. Retirez soigneusement la poussière du couvercle du filtre à air avec un aspirateur ou une brosse.



Remarque: L'air comprimé n'est pas recommandé car cela peut souffler de la poussière dans le projecteur.

3. Desserrez les vis et retirez le couvercle du filtre à air.



4. Levez le support.



5. Tirez le filtre à air hors du projecteur.



6. Tapez 4 à 5 fois sur chaque côté du filtre à air afin de déloger l'excès de poussière.



Mise en garde: N'utilisez pas une force excessive lorsque vous tapez le filtre à air : il pourrait se fissurer et devenir inutilisable. Ne rincez pas le filtre à air dans l'eau et n'utilisez pas un détergent ou un solvant pour le nettoyer. N'utilisez pas d'air comprimé. Les gaz pourraient laisser un résidu ou de la poussière et des débris dans l'optique du projecteur ou d'autres zones fragiles.

7. Passez l'aspirateur sur le devant du filtre à air (le côté avec les languettes) afin d'enlever toute trace de poussière.



Remarque: Si la poussière est difficile à enlever ou si le filtre est endommagé, remplacez-le.

8. Replacez le filtre à air dans le projecteur comme indiqué.



9. Abaissez le support et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



10. Remettez le couvercle du filtre à air en place et resserrez les vis comme dans l'illustration.



Sujet parent: Entretien du filtre à air et des orifices de ventilation

Tâches associées

Remplacement du filtre à air

Remplacement du filtre à air

Si l'une des situations suivantes se présente, vous devez remplacer le filtre à air :

- Après avoir nettoyé le filtre à air, vous voyez un message vous indiquant de le nettoyer ou de le remplacer.
- Le filtre à air est déchiré ou endommagé.

Vous pouvez remplacer le filtre à air pendant que le projecteur est monté au plafond ou placé sur une table.

- 1. Mettez le projecteur hors tension et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2. Desserrez les vis et retirez le couvercle du filtre à air.



3. Levez le support.



4. Tirez le filtre à air hors du projecteur.



Remarque: Les filtres à air contiennent du polypropylène. Éliminez les filtres usés conformément à la réglementation locale.

5. Placez le nouveau filtre à air dans le projecteur, comme le montre l'illustration.



6. Abaissez le support et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



7. Remettez le couvercle du filtre à air en place et resserrez les vis comme dans l'illustration.



Sujet parent: Entretien du filtre à air et des orifices de ventilation Références associées Accessoires en option et pièces de rechange

Remplacement des piles de la télécommande

La télécommande utilise deux piles AA alcalines ou au manganèse. Remplacez les piles dès qu'elles sont épuisées.

Mise en garde: Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans ce manuel. N'installez pas différents types de piles ou des piles neuves et anciennes en même temps.

1. Retirez le couvercle du logement des piles comme illustré.



2. Retirez les piles usées.

Avertissement: Si les piles ont laissé fuir du liquide, essuyez-le immédiatement avec un chiffon doux et évitez le contact avec la peau. Si vos mains viennent en contact avec le liquide, lavez-les immédiatement afin d'éviter les blessures.

3. Insérez les piles avec les bornes + et – tel qu'illustré.



Avertissement: Assurez-vous que les piles sont insérées dans la bonne position. Si les piles ne sont pas correctement insérées, elles pourraient exploser ou fuir, ce qui pourrait causer un incendie ou des blessures ou endommager le produit.

4. Replacez le couvercle du logement des piles et appuyez dessus pour l'enclencher.



Avertissement: Éliminez les piles usées conformément à la réglementation locale. N'exposez pas les piles à la chaleur ou aux flammes. Conservez les piles hors de la portée des enfants; elles présentent un risque d'étouffement et sont très dangereuses en cas d'ingestion.

Sujet parent: Entretien et transport du projecteur

Processus de mise à jour du micrologiciel

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel du projecteur à l'aide d'un périphérique de stockage USB ou d'un ordinateur et d'un câble USB.

Si une mise à jour du micrologiciel est disponible pour votre produit, vous pouvez sélectionner l'option **Mise à jour du firmware** dans le menu Paramètres initiaux/tous les paramètres du projecteur. Le projecteur entre en mode de mise à jour du micrologiciel et est prêt à effectuer une mise à jour du micrologiciel. Si aucun fichier de mise à jour du micrologiciel n'est trouvé, le projecteur passe en mode veille.

Vous pouvez télécharger le fichier de micrologiciel depuis la page de soutien d'Epson de votre produit ou utiliser le logiciel Epson Projector Management pour rechercher les mises à jour du micrologiciel de votre produit.

Mise à jour du micrologiciel du projecteur à l'aide d'un dispositif de stockage USB Mise à jour du micrologiciel du projecteur à l'aide d'un ordinateur et d'un câble USB

Sujet parent: Entretien et transport du projecteur

Mise à jour du micrologiciel du projecteur à l'aide d'un dispositif de stockage USB

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel du projecteur à l'aide d'un dispositif de stockage USB.

- 1. Téléchargez le fichier du micrologiciel du projecteur sur le site de soutien d'Epson. Assurez-vous que le fichier du micrologiciel est le bon pour votre modèle.
- 2. Copiez le fichier du micrologiciel téléchargé dans le dossier racine (dossier le plus haut dans la hiérarchie) du dispositif de stockage USB.

Remarque: Ne renommez pas le fichier du micrologiciel. Le dispositif USB doit être complètement vide à l'exception du fichier du micrologiciel et doit être formaté en FAT.

- 3. Allumez le projecteur.
- 4. Connectez le dispositif de stockage USB dans le port USB-A du projecteur.
- 5. Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez Paramètres initiaux/tous les paramètres > Mise à jour du firmware et appuyez sur Enter.
- 6. Sélectionnez **Oui** pour démarrer la mise à jour du micrologiciel.

Remarque: Ne débranchez pas le cordon d'alimentation et ne retirez pas le dispositif de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.

Pendant la mise à jour du micrologiciel, tous les indicateurs d'état du projecteur commencent à clignoter et les ventilateurs de refroidissement fonctionnent à grande vitesse (c'est normal). Lorsque la mise à jour est terminée, le projecteur passe en mode attente. Si le paramètre **Aliment. Directe** est activé, le projecteur redémarre automatiquement.

Lorsque la mise à jour est terminée, vérifiez le paramètre **Version** dans le menu **Gestion** > **Information** afin de confirmer que le micrologiciel a bien été mis à jour vers la version correcte.

Sujet parent: Processus de mise à jour du micrologiciel

Mise à jour du micrologiciel du projecteur à l'aide d'un ordinateur et d'un câble USB

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel du projecteur à l'aide d'un ordinateur et d'un câble USB.

Remarque: Vous avez besoin d'un câble USB Type A vers USB Mini-B.

Votre ordinateur doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants lors de la mise à jour du micrologiciel :

• Windows 8.1 (32 et 64 bits)

- Windows 10 (32 et 64 bits)
- macOS 10.13.x (64 bits)
- macOS 10.14.x (64 bits)
- macOS 10.15.x (64 bits)
- 1. Téléchargez le fichier du micrologiciel du projecteur sur le site de soutien d'Epson. Assurez-vous que le fichier du micrologiciel est le bon pour votre modèle.
- 2. Allumez le projecteur.
- 3. Branchez le câble USB dans le port USB de l'ordinateur et dans le port **Service** du projecteur.
- 4. Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez Paramètres initiaux/tous les paramètres > Mise à jour du firmware et appuyez sur Enter.
- 5. Sélectionnez **Oui** pour démarrer la mise à jour du micrologiciel.

Remarque: Ne débranchez pas le cordon d'alimentation et ne retirez pas le câble USB pendant la mise à jour du micrologiciel.

Tous les indicateurs d'état du projecteur commencent à clignoter et le projecteur entre en mode de mise à jour de micrologiciel. Le projecteur s'affiche comme disque amovible sur l'ordinateur connecté.

6. Copiez le fichier du micrologiciel dans le dossier racine (dossier le plus haut dans la hiérarchie) du disque amovible du projecteur.

Remarque: Ne renommez pas le fichier du micrologiciel.

7. Retirez en tout sécurité le disque amovible du projecteur de l'ordinateur, puis débranchez le câble USB du projecteur.

La mise à jour du micrologiciel démarre.

Pendant la mise à jour du micrologiciel, les indicateurs d'état du projecteur commencent à clignoter et les ventilateurs de refroidissement fonctionnent à grande vitesse (c'est normal). Lorsque la mise à jour est terminée, le projecteur passe en mode attente. Si le paramètre **Aliment. Directe** est activé, le projecteur redémarre automatiquement.

Lorsque la mise à jour est terminée, vérifiez le paramètre **Version** dans le menu **Gestion** > **Information** afin de confirmer que le micrologiciel a bien été mis à jour vers la version correcte.

Sujet parent: Processus de mise à jour du micrologiciel

Transport du projecteur

Le projecteur contient des pièces de précision dont certaines sont en verre. Suivez les directives suivantes pour transporter, expédier ou entreposer le projecteur en toute sécurité :

- Débranchez tout équipement raccordé au projecteur.
- Centrez la position de l'objectif à l'aide de la touche Lens Shift.

Mise en garde: Si vous transportez le projecteur lorsque l'objectif n'est pas centré, le mécanisme de décalage de l'objectif pourrait être endommagé.

- Assurez-vous que l'obturateur de l'objectif est fermé.
- Lorsque vous transportez le projecteur sur une longue distance ou comme bagage enregistré, emballez-le dans une boîte solide avec un rembourrage autour du projecteur et écrivez « Fragile » sur la boîte.
- Lors de l'expédition du projecteur en vue de sa réparation, placez-le dans l'emballage d'origine, si possible, ou placez du matériel amortissant équivalent autour du projecteur. Écrivez « Fragile » sur la boîte.

Remarque: Epson ne peut être tenue responsable des dommages encourus lors du transport.

Sujet parent: Entretien et transport du projecteur

Tâches associées Mise hors tension du projecteur

Résolution des problèmes

Vérifiez les solutions dans les sections suivantes si vous éprouvez des problèmes avec le projecteur :

Conseils pour les problèmes de projection Témoins d'état du projecteur Résolution des problèmes d'image ou de son Résolution des problèmes de fonctionnement du projecteur ou de la télécommande Où obtenir de l'aide (États-Unis et Canada) Où obtenir de l'aide (Amérique latine)

Conseils pour les problèmes de projection

Si le projecteur ne fonctionne pas correctement, essayez d'abord de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation. Ensuite, rebranchez le cordon d'alimentation et mettez le projecteur sous tension.

Si le problème persiste, vérifiez ce qui suit :

- · Les témoins sur le projecteur peuvent donner une indication du problème.
- Les solutions offertes dans ce guide peuvent vous aider à résoudre de nombreux problèmes.

Si aucune de ces solutions ne vous aide, vous pouvez communiquer avec le soutien technique d'Epson.

Sujet parent: Résolution des problèmes

Références associées

Où obtenir de l'aide (États-Unis et Canada) Où obtenir de l'aide (Amérique latine)

Témoins d'état du projecteur

Les témoins du projecteur indiquent l'état du projecteur et vous préviennent en cas de problème. Vérifiez l'état et la couleur des témoins et cherchez la solution dans ce tableau.



- 1 Témoin d'état
- 2 Témoin Laser
- 3 Témoin Temp
- 4 Témoin d'alimentation

Témoin d'alimentation	Témoin d'état	Témoin Laser	Témoin Temp	État et solution
Éteint	Éteint	Éteint	Éteint	En mode attente ou en mode veille.
Bleu	Bleu	Éteint	Éteint	Fonctionnement normal.
Bleu	Clignotant bleu	Éteint	Éteint	Réchauffement en cours; attendez que l'image s'affiche (toutes les touches sont désactivées).
Clignotant bleu	Éteint	Éteint	Éteint	En préparation pour le mode surveillance (toutes les fonctions sont désactivées)
Bleu	Éteint	Éteint	Éteint	Surveillance
Témoin d'alimentation	Témoin d'état	Témoin Laser	Témoin Temp	État et solution
--------------------------	------------------------	-----------------	---	---
Clignotant bleu	Varie	Varie	ie Clignotant orange	Le projecteur est trop chaud.
				 Vérifiez si les orifices de ventilation et le filtre à air sont obstrués par de la poussière ou par des objets à proximité.
				 Nettoyez ou remplacez le filtre à air.
				 Assurez-vous que la température ambiante n'est pas trop élevée.
				 Si vous utilisez le projecteur à haute altitude, activez le Mode haute alt.
Éteint Cligno	Clignotant bleu Éteint	Orange	Le projecteur a surchauffé et s'est éteint; laissez-le hors tension afin qu'il refroidisse pendant environ cinq minutes. Lorsque le ventilateur est arrêté, effectuez les étapes suivantes :	
				 Vérifiez si les orifices de ventilation et le filtre à air sont obstrués par de la poussière ou par des objets à proximité.
				 Nettoyez ou remplacez le filtre à air.
				 Si vous utilisez le projecteur à haute altitude, activez le Mode haute alt.
				 Si le problème persiste, débranchez le projecteur et obtenez l'aide d'Epson.

Témoin d'alimentation	Témoin d'état	Témoin Laser	Témoin Temp	État et solution
Éteint	Clignotant bleu	Éteint	Clignotant orange	Un ventilateur ou un capteur pose problème; mettez le projecteur hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.
Clignotant bleu	Varie	Clignotant orange	Varie	Avertissement laser; mettez le projecteur hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.
Éteint	Clignotant bleu	Orange	Éteint	Erreur laser; mettez le projecteur hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.
Éteint	Clignotant bleu	Clignotant orange	Éteint	Erreur interne du projecteur; mettez le projecteur hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.
Éteint	Éteint	Clignotant orange	Clignotant orange	Lors de la copie des réglages de menu, le fichier de configuration par lot peut être corrompu ou la clé USB peut ne pas être bien connectée. Assurez-vous que la clé USB n'est ni verrouillée ni chiffrée. Déconnectez la clé USB, débranchez le cordon d'alimentation et essayez de nouveau.

Témoin d'alimentation	Témoin d'état	Témoin Laser	Témoin Temp	État et solution
Clignotant bleu	Clignotant bleu	Clignotant orange	Clignotant orange	La copie des réglages de menu pourrait avoir échoué et une erreur pourrait être survenue dans le micrologiciel du projecteur. Mettez le projecteur hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

Remarque: Si les témoins agissent d'une façon qui n'est pas énumérée dans le tableau ci-dessus, mettez le projecteur hors tension, débranchez-le et communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

Sujet parent: Résolution des problèmes

Références associées

Paramètres d'installation - Menu Installation Où obtenir de l'aide (États-Unis et Canada) Où obtenir de l'aide (Amérique latine)

Tâches associées

Nettoyage du filtre à air Remplacement du filtre à air

Résolution des problèmes d'image ou de son

Vérifiez les solutions offertes dans les sections suivantes si vous avez des problèmes avec les images projetées ou le son.

Solutions lorsqu'aucune image n'apparaît Solutions lorsque le message « Pas de signal » apparaît Solutions lorsque seulement une image partielle apparaît Solutions lorsque l'image n'est pas rectangulaire Solutions pour les images affectées par le bruit ou le brouillage Solutions si l'image est floue Solutions pour les images à la luminosité ou aux couleurs incorrectes Solutions aux problèmes de synchronisation de l'image et du son Solutions aux problèmes de son

Sujet parent: Résolution des problèmes

Solutions lorsqu'aucune image n'apparaît

Si aucune image n'apparaît, essayez l'une des solutions suivantes :

- Appuyez sur la touche **Blank** de la télécommande pour voir si l'image avait été temporairement désactivée.
- Assurez-vous que les câbles nécessaires sont tous bien branchés et que le projecteur et les sources vidéo sont sous tension.
- Essayez d'utiliser un câble HDMI plus court.
- Essayez de brancher la source vidéo directement dans le projecteur.
- Appuyez sur la touche d'alimentation du projecteur pour sortir du mode attente ou de veille. Vérifiez également si l'ordinateur connecté est en mode de veille ou s'il affiche un écran vide.
- Si vous projetez à partir d'un appareil de diffusion en continu, assurez-vous qu'il est alimenté par le cordon d'alimentation USB à l'intérieur du projecteur. Allumez l'appareil de diffusion en continu connecté ou la source vidéo connectée et appuyez sur la touche de lecture pour lancer une vidéo, au besoin.
- Assurez-vous que l'appareil connecté respecte la norme HDMI CEC. Consultez la documentation fournie avec l'appareil pour obtenir plus d'informations. Au besoin, réglez de nouveau la fonction CEC pour l'appareil connecté et redémarrez l'appareil. Éteignez le projecteur et l'appareil de diffusion en continu ou la source vidéo, puis rallumez-les.
- Éteignez le projecteur et l'appareil de diffusion en continu ou la source vidéo, puis rallumez-les.
- Vérifiez les paramètres dans le menu E/S de signal pour vous assurer qu'ils correspondent à la source vidéo actuelle.
- Si vous projetez depuis un ordinateur portable, assurez-vous qu'il est configuré pour pouvoir afficher sur un moniteur externe.
- Assurez-vous que la résolution de l'écran de l'ordinateur ne dépasse pas les limites de résolution et de fréquence du projecteur. Au besoin, sélectionnez une résolution différente pour votre ordinateur. (Consultez le guide de l'utilisateur de l'ordinateur pour de plus amples renseignements.)
- Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon paramètre **Format du signal** ou **EDID** dans le menu E/S de signal du projecteur, si disponible pour votre source d'image.
- Si les autres solutions ne permettent pas de résoudre le problème, réinitialisez tous les paramètres du projecteur en utilisant l'option du menu **Paramètres initiaux/tous les paramètres**.

Sujet parent: Résolution des problèmes d'image ou de son

Références associées

Paramètres du signal d'entrée - Menu E/S de signal

Solutions lorsque le message « Pas de signal » apparaît

Si le message « Pas de signal » apparaît, essayez l'une des solutions suivantes :

- Appuyez sur une touche Source de la télécommande pour sélectionner une source disponible. Attendez quelques secondes jusqu'à ce qu'une image apparaisse.
- Mettez sous tension la source vidéo ou l'ordinateur raccordé et appuyez sur la touche de lecture pour commencer votre présentation, au besoin.
- Vérifiez la connexion du projecteur à vos sources vidéo.
- Si vous projetez depuis un ordinateur portable, assurez-vous qu'il est configuré pour pouvoir afficher sur un moniteur externe.
- Au besoin, mettez le projecteur et la source vidéo ou l'ordinateur hors tension, puis rallumez-les.
- Essayez un autre câble vidéo.
- Si vous avez connecté un appareil de diffusion en continu, essayez d'utiliser un câble d'alimentation différent ou une source d'alimentation externe.
- Si les autres solutions ne permettent pas de résoudre le problème, réinitialisez tous les paramètres du projecteur en utilisant l'option du menu **Paramètres initiaux/tous les paramètres**.

Affichage depuis un ordinateur portable Windows Affichage depuis un ordinateur portable Mac

Sujet parent: Résolution des problèmes d'image ou de son

Affichage depuis un ordinateur portable Windows

Si vous voyez le message « Pas de signal » lorsque vous tentez d'afficher depuis un ordinateur portable Windows, vous devez configurer l'ordinateur portable pour afficher sur un moniteur externe.

 Tenez la touche Fn de l'ordinateur portable enfoncée et appuyez sur la touche marquée d'une icône de moniteur ou CRT/LCD. (Consultez le guide de l'utilisateur de l'ordinateur portable pour de plus amples renseignements.) Patientez quelques secondes afin que l'image s'affiche. Pour afficher à la fois sur l'écran de l'ordinateur portable et sur le projecteur, essayez d'appuyer sur les mêmes touches encore une fois.

Remarque: Sous Windows 7 ou une version ultérieure, maintenez enfoncée la touche Windows et appuyez sur **P** en même temps, puis cliquez sur **Dupliquer**.

- 2. Si la même image n'est pas affichée par l'ordinateur portable et par le projecteur, vérifiez l'utilitaire **Affichage** Windows pour vous assurer que le port de moniteur externe est activé et que le mode de bureau étendu est désactivé. (Consultez la documentation de l'ordinateur ou de Windows pour des directives.)
- 3. Au besoin, vérifiez les paramètres de votre carte vidéo et réglez l'option d'affichage multiple à **Cloner**, **Miroir** ou **Dupliquer**.

Sujet parent: Solutions lorsque le message « Pas de signal » apparaît

Affichage depuis un ordinateur portable Mac

Si vous voyez le message « Pas de signal » lorsque vous tentez d'afficher depuis un ordinateur portable Mac, vous devez configurer l'ordinateur portable pour l'affichage en miroir. (Consultez le guide de l'utilisateur de l'ordinateur portable pour de plus amples renseignements.)

- 1. Ouvrez l'utilitaire Préférences Système et sélectionnez Moniteurs, Moniteur ou Couleur ACL.
- 2. Cliquez sur l'onglet **Disposition** ou **Ranger**.
- 3. Cochez la case **Recopier les écrans**.

Sujet parent: Solutions lorsque le message « Pas de signal » apparaît

Solutions lorsque seulement une image partielle apparaît

Si seulement une image partielle apparaît, essayez l'une des solutions suivantes :

- Essayez d'ajuster la position de l'image au moyen de la touche **Lens** de la télécommande ou du tableau de commande.
- Appuyez sur la touche **Aspect** de la télécommande pour sélectionner un rapport largeur/hauteur de l'image différent.
- Vérifiez le paramètre **Obturation** dans le menu Installation.
- Vérifiez les paramètres d'affichage de votre ordinateur pour désactiver l'affichage sur deux écrans et réglez la résolution selon les limites du projecteur. (Consultez le guide de l'utilisateur de l'ordinateur pour de plus amples renseignements.)
- Vérifiez la résolution attribuée à vos fichiers de présentation afin de voir s'ils ont été créés à une résolution différente de la résolution de projection. (Consultez l'aide du logiciel pour les détails.)
- · Assurez-vous que l'obturateur de l'objectif est complètement ouvert.
- Assurez-vous de sélectionner le bon paramètre **Projection** dans le menu Installation.

Sujet parent: Résolution des problèmes d'image ou de son

Références associées

Paramètres d'installation - Menu Installation Rapports largeur/hauteur de l'image disponibles

Solutions lorsque l'image n'est pas rectangulaire

Si l'image projetée n'est pas parfaitement rectangulaire, essayez l'une des solutions suivantes :

- Si possible, placez le projecteur directement devant le centre de l'écran, de façon à ce qu'il soit perpendiculaire à l'écran.
- Si vous montez le projecteur au plafond, utilisez les commandes de réglage sur le support au moment de l'installation.
- Essayez de corriger l'image en utilisant le décalage de l'objectif avant de régler le paramètre H/V-Keystone.
- Ajustez la forme de l'image à l'aide des paramètres du menu Corr. géométrique.
- Réglez le paramètre Quick Corner pour corriger la forme de l'image.
- Réglez le paramètre **Correction du point** pour corriger une légère distorsion qui affecte une partie de l'écran.

Sujet parent: Résolution des problèmes d'image ou de son

Concepts associés

Emplacement du projecteur

Tâches associées

Correction de la forme de l'image à l'aide du paramètre H/V-Keystone Correction de la forme de l'image à l'aide du paramètre Quick Corner Correction de la forme de l'image à l'aide du paramètre Correction du point

Solutions pour les images affectées par le bruit ou le brouillage

Si l'image projetée semble subir de l'interférence électronique (bruit) ou du brouillage, essayez l'une des solutions suivantes :

- Vérifiez les câbles servant à brancher l'ordinateur ou la source vidéo au projecteur. Ils devraient :
 - être à l'écart du cordon d'alimentation afin de prévenir l'interférence;
 - être solidement branchés aux deux extrémités;
 - ne pas être branchés à une rallonge.

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres **Format du signal** ou **EDID** dans le menu E/S de signal du projecteur, si disponible pour votre source d'image.
- Réglez les paramètres **Réduction bruit**, **Réduction bruit MPEG** et **Désentrelacement** dans le menu Image du projecteur.
- Réglez le paramètre **Obturation** dans le menu Installation pour effacer le bruit ou la statique sur les bords de l'image projetée.
- Réglez le paramètre Niveau HDMI IN EQ dans le menu E/S de signal du projecteur. Modifiez le paramètre à Bas si vous utilisez un câble HDMI court ou modifiez le paramètre à Haut si vous utilisez un câble HDMI plus long.
- Sélectionnez une résolution vidéo et un taux de rafraîchissement sur l'ordinateur qui sont compatibles avec ceux du projecteur.
- Si vous avez réglé la forme de l'image à l'aide des commandes du projecteur, essayez de réduire le paramètre **Netteté** afin d'améliorer la qualité de l'image.
- Si vous utilisez une rallonge pour le câble d'alimentation, essayez de projeter sans l'utiliser afin de savoir si elle brouille le signal.
- Si vous avez connecté un système A/V qui ne prend pas en charge eARC/ARC au port HDMI2 (eARC/ARC), l'image pourrait être déformée.

Sujet parent: Résolution des problèmes d'image ou de son

Références associées

Paramètres du signal d'entrée - Menu E/S de signal Paramètres de qualité d'image - Menu Image Paramètres d'installation - Menu Installation

Tâches associées

Réglage de la netteté de l'image

Solutions si l'image est floue

Si l'image projetée est floue, essayez l'une des solutions suivantes :

- Réglez la mise au point.
- Nettoyez l'objectif du projecteur.
- · Vérifiez s'il y a de la condensation sur l'objectif.

Remarque: Pour éviter la condensation sur l'objectif lorsque vous venez d'un environnement froid, laissez le projecteur se réchauffer à la température ambiante avant de l'utiliser.

- Placez le projecteur assez près de l'écran et directement en avant de celui-ci.
- Modifiez le paramètre Netteté pour améliorer la qualité de l'image.
- Si vous projetez depuis un ordinateur, ajustez la résolution de l'ordinateur afin qu'elle corresponde à la résolution native du projecteur, si possible.

Sujet parent: Résolution des problèmes d'image ou de son

Concepts associés

Emplacement du projecteur

Références associées

Paramètres de qualité d'image - Menu Image

Tâches associées

Mise au point de l'image à l'aide de la touche Lens Nettoyage de l'objectif

Réglage de la netteté de l'image

Solutions pour les images à la luminosité ou aux couleurs incorrectes

Si l'image projetée est trop sombre ou trop claire, ou si les couleurs sont incorrectes, essayez l'une des solutions suivantes :

- Appuyez sur la touche **Color Mode** de la télécommande afin de sélectionner le meilleur réglage pour l'image et les conditions de visionnement.
- Vérifiez les paramètres de source vidéo.
- Réglez les paramètres disponibles dans le menu Image pour la source d'entrée actuelle, tels que Luminosité, Contraste, Nuance, Intensité couleur et RGBCMY. RGBCMY devrait être réglé par un calibrateur de couleurs professionnel en utilisant les outils de couleurs spécialisés dans un environnement avec éclairage contrôlé.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon paramètre **Format du signal** ou **EDID** dans le menu E/S de signal, si disponible pour votre source d'image.
- Pour les images HDR, réglez le paramètre Plage dynamique à Automatique.
- Assurez-vous que tous les câbles sont bien raccordés au projecteur et à votre périphérique vidéo. Si vous avez raccordé de longs câbles, essayez de raccorder des câbles plus courts.
- Placez le projecteur assez près de l'écran.

Sujet parent: Résolution des problèmes d'image ou de son

Concepts associés

Emplacement du projecteur

Références associées

Paramètres de qualité d'image - Menu Image Paramètres du signal d'entrée - Menu E/S de signal Modes couleurs disponibles

Tâches associées

Réglage de la luminosité du projecteur Réglage de la teinte, de la saturation et de la luminosité Réglage de la température des couleurs

Solutions aux problèmes de synchronisation de l'image et du son

Si l'image projetée et le son produit ne sont pas synchronisés, essayez les solutions suivantes :

- Réglez le paramètre Traitement images à Rapide dans le menu E/S de signal du projecteur.
- Si le paramètre **Traitement images** est réglé à **Fine** dans le menu E/S de signal du projecteur, désactivez le paramètre **Interpolation image** dans le menu Image.
- Réglez les paramètres de sortie sonore des appareils vidéo connectés au projecteur. Pour plus de détails, consultez la documentation livrée avec l'appareil vidéo.

Sujet parent: Résolution des problèmes d'image ou de son

Références associées

Paramètres de qualité d'image - Menu Image Paramètres du signal d'entrée - Menu E/S de signal

Solutions aux problèmes de son

Si aucun son n'est émis lorsque vous vous attendez à ce qu'il y en ait ou si le volume est trop faible ou trop fort, essayez l'une des solutions suivantes :

- Vérifiez si le volume est correctement réglé sur l'ordinateur ou la source vidéo, et si la sortie audio est réglée pour la source appropriée.
- Vérifiez que le câble est bien raccordé au projecteur et à votre source vidéo.
- Si vous utilisez un système A/V compatible avec eARC/ARC, essayez ces solutions :
 - Assurez-vous que votre système A/V est connecté au port HDMI compatible avec eARC/ARC du projecteur.

- Assurez-vous que le câble respecte la norme HDMI CEC.
- Assurez-vous que le système A/V connecté respecte la norme HDMI CEC. Consultez la documentation fournie avec l'appareil pour obtenir plus d'informations.

Sujet parent: Résolution des problèmes d'image ou de son

Résolution des problèmes de fonctionnement du projecteur ou de la télécommande

Consultez les solutions présentées dans les sections suivantes si vous éprouvez des problèmes lors de l'utilisation du projecteur ou de la télécommande.

Solutions aux problèmes de mise sous ou hors tension du projecteur

Solutions aux problèmes de télécommande

Solutions aux problèmes de Liaison HDMI

Sujet parent: Résolution des problèmes

Solutions aux problèmes de mise sous ou hors tension du projecteur

Si le projecteur ne se met pas sous tension lorsque vous appuyez sur la touche d'alimentation ou s'il se met hors tension de manière inattendue, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien branché dans le projecteur et à une prise de courant alimentée.
- Les touches du projecteur pourraient être verrouillées à des fins de sécurité. Déverrouillez les touches ou utilisez la télécommande pour mettre le projecteur sous tension.
- Si la source lumineuse du projecteur s'éteint de manière inattendue, le projecteur pourrait s'être mis en mode attente après une période d'inactivité. Appuyez sur la touche d'alimentation afin que le projecteur quitte le mode veille, et réglez le paramètre **Temps Mode veille** pour modifier l'intervalle de veille.
- Désactivez le paramètre Liaison HDMI. Si cela résout le problème, vérifiez les paramètres des appareils connectés et assurez-vous que le projecteur ne reçoit pas de demandes de fermeture sur CEC.
- Si la source lumineuse du projecteur s'éteint, que le témoin Status clignote en bleu et que le témoin Temp clignote en orange, le projecteur a surchauffé et s'est éteint. Vérifiez les solutions pour cette combinaison de témoins.
- Si la touche d'alimentation de la télécommande ne permet pas d'allumer le projecteur, vérifiez les piles de la télécommande.

• Le cordon d'alimentation est peut-être défectueux. Essayez un autre cordon d'alimentation. Si cela ne fonctionne pas, débranchez le cordon et communiquez avec Epson.

Sujet parent: Résolution des problèmes de fonctionnement du projecteur ou de la télécommande

Références associées

Paramètres des fonctions - Menu Fonctionnement Paramètres du signal d'entrée - Menu E/S de signal Témoins d'état du projecteur Où obtenir de l'aide (États-Unis et Canada) Où obtenir de l'aide (Amérique latine)

Tâches associées

Déverrouillage des touches du projecteur Remplacement des piles de la télécommande

Solutions aux problèmes de télécommande

Si le projecteur ne réagit pas aux commandes de la télécommande, essayez l'une des solutions suivantes :

- Vérifiez si les piles sont bien installées dans la télécommande et si elles ont encore une charge. Au besoin, remplacez les piles.
- Veillez à utiliser la télécommande dans l'angle et la portée de réception du projecteur.
- Assurez-vous que le projecteur n'est pas en cours de réchauffement ou de mise hors tension.
- Vérifiez si une des touches de la télécommande est coincée, ce qui mettrait la télécommande en mode de veille. Décoincez la touche pour réveiller la télécommande.
- Un puissant éclairage fluorescent, la lumière directe du soleil ou des signaux d'appareils à IR peuvent nuire au fonctionnement des récepteurs de la télécommande du projecteur. Atténuez l'éclairage ou déplacez le projecteur hors de la lumière du soleil ou de la portée de l'équipement causant l'interférence.
- Si vous perdez la télécommande, vous pouvez vous en procurer une auprès d'un distributeur de pièces Epson.

Sujet parent: Résolution des problèmes de fonctionnement du projecteur ou de la télécommande

Références associées

Où obtenir de l'aide (États-Unis et Canada) Où obtenir de l'aide (Amérique latine) Fonctionnement de la télécommande

Tâches associées

Remplacement des piles de la télécommande

Solutions aux problèmes de Liaison HDMI

Si vous ne pouvez pas commander un appareil HDMI en utilisant la fonction Liaison HDMI, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que les câbles nécessaires sont tous bien branchés et que le projecteur et les sources vidéo sont sous tension.
- · Assurez-vous que les câbles respectent la norme HDMI CEC.
- Assurez-vous que l'appareil connecté respecte la norme HDMI CEC. Consultez la documentation fournie avec l'appareil pour obtenir plus d'informations.
- Assurez-vous que le paramètre Liaison HDMI est réglé à On.
- Vérifiez si l'appareil est disponible dans la liste Connexions périph dans le menu E/S de signal. Si l'appareil ne s'affiche pas, cela signifie qu'il ne respecte pas la norme HDMI CEC. Connectez un appareil différent.
- Assurez-vous que les appareils connectés sont allumés et en mode d'attente. Consultez la documentation fournie avec l'appareil pour obtenir plus d'informations.
- Si vous avez connecté un nouvel appareil ou modifié des connexions, assurez-vous que la fonction CEC est réglée pour l'appareil connecté. Il est possible que vous deviez redémarrer l'appareil.
- Ne branchez pas plus de trois appareils qui prennent en charge la fonction HDMI CEC en même temps.

Sujet parent: Résolution des problèmes de fonctionnement du projecteur ou de la télécommande

Références associées

Paramètres du signal d'entrée - Menu E/S de signal

Où obtenir de l'aide (États-Unis et Canada)

Voici les options qui s'offrent à vous pour communiquer avec Epson afin d'obtenir des services de soutien technique :

Assistance par Internet

Consultez le site de soutien d'Epson à epson.com/support (É.-U.) ou epson.ca/support (Canada) et sélectionnez votre produit pour obtenir des solutions aux problèmes courants pour votre projecteur. Vous pouvez y télécharger des logiciels utilitaires et de la documentation, consulter une foire aux questions et des conseils de dépannage, ou envoyer vos questions par courriel à Epson.

Contacter un représentant du soutien

Pour utiliser le service Epson PrivateLine Support, composez le 1 800 637-7661. Ce service est offert pendant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez également communiquer avec un spécialiste du soutien pour les projecteurs en composant le (562) 276-4394 (É.-U.) ou le (905) 709-3839 (Canada).

Les heures de soutien sont de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.

Les heures et les jours de soutien sont modifiables sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

Avant de communiquer avec Epson, ayez les informations suivantes sous la main :

- · Nom du produit
- Numéro de série du produit (situé sur le dessous ou à l'arrière du projecteur ou dans le système de menus)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration informatique ou vidéo
- Description du problème

Achat de fournitures et d'accessoires

Vous pouvez vous procurer des écrans, d'autres accessoires en option et des pièces de remplacement auprès d'un revendeur autorisé Epson. Pour trouver le revendeur le plus près de chez vous, composez le 1 800 807-7766. Ou vous pouvez effectuer des achats en ligne au epsonstore.com (États-Unis) ou epsonstore.ca (Canada).

Vous pouvez acheter une télécommande de remplacement auprès d'un distributeur de pièces Epson ici (ventes aux É.-U.) ou ici (ventes au Canada).

Sujet parent: Résolution des problèmes

Où obtenir de l'aide (Amérique latine)

Voici les options qui s'offrent à vous pour communiquer avec Epson afin d'obtenir des services de soutien technique :

Assistance par Internet

Visitez le site de soutien d'Epson à latin.epson.com/support et sélectionnez votre produit pour obtenir des solutions aux problèmes courants de votre projecteur. Vous pouvez y télécharger des logiciels utilitaires et de la documentation, consulter une foire aux questions et des conseils de dépannage, ou envoyer vos questions par courriel à Epson.

Appel téléphonique avec un représentant du soutien

Avant de communiquer avec Epson pour obtenir du soutien, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom du produit
- Numéro de série du produit (situé sur le dessous ou à l'arrière du projecteur ou dans le système de menus)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration informatique ou vidéo
- Description du problème

Ensuite, appelez :

Pays	Téléphone
Argentine	(54 11) 5167-0300
	0800-288-37766
Bolivie*	800-100-116
Brésil	0800-007-5000
Chili	(56 2) 2484-3400
Colombie	Bogota : (57 1) 592-2200
	Autres villes : 018000-915235
Costa Rica	800-377-6627
Équateur*	1-800-000-044
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358
Mexique	Mexico : (52 55) 1323-2052
	Autres villes : 01-800-087-1080
Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Panama*	00-800-052-1376
Paraguay	009-800-521-0019

Pays	Téléphone
Pérou	Lima : (51 1) 418-0210
	Autres villes : 0800-10126
Uruguay	00040-5210067
Venezuela	(58 212) 240-1111

* Contactez votre compagnie de téléphone locale pour appeler ce numéro gratuit depuis un téléphone mobile.

Remarque: Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer. Si votre pays n'apparaît pas dans la liste, communiquez avec le bureau de vente du pays le plus proche.

Achat de fournitures et d'accessoires

Vous pouvez vous procurer d'autres accessoires en option et des pièces de remplacement auprès d'un revendeur autorisé Epson. Pour trouver le revendeur le plus proche, allez à latin.epson.com. Vous pouvez aussi contacter votre bureau de vente le plus proche comme il est décrit dans la section « Où obtenir de l'aide ».

Sujet parent: Résolution des problèmes

Caractéristiques techniques

Les sections suivantes présentent les caractéristiques techniques de votre projecteur.

Caractéristiques générales du projecteur Caractéristiques de la source lumineuse du projecteur Caractéristiques de la télécommande Dimensions du projecteur Caractéristiques électriques du projecteur Caractéristiques environnementales du projecteur Caractéristiques de sécurité et d'homologation du projecteur Formats d'affichage vidéo pris en charge

Caractéristiques générales du projecteur

Type d'affichage	Matrice active TFT polysilicium
Résolution	1920 × 1080 (×3) pixels (HD intégrale)
Objectif	F=2,0 à 3,0
	Longueur focale : 22,5 à 46,7 mm
Reproduction des couleurs	Couleur complète, 1 milliard de couleurs
Luminosité	Émission lumineuse normale :
	Émission lumineuse blanche de 2700 lumens (norme ISO 21118)
	Émission lumineuse couleur de 2700 lumens
	Émission lumineuse ECO :
	Émission lumineuse blanche de 1000 lumens (norme ISO 21118)
	Émission lumineuse couleur de 1000 lumens
	Remarque: La luminosité couleur (émission lumineuse couleur) et la luminosité blanche (émission lumineuse blanche) varient selon les conditions d'utilisation. L'émission lumineuse couleur est mesurée selon la norme IDMS 15.4; l'émission lumineuse blanche est mesurée selon la norme ISO 21118.

Rapport de contraste	2500000:1 avec Contraste dynamique activé, Émission lumineuse normale, Mode couleurs Dynamique, zoom grand-angle et décalage de l'objectif vertical réglé à –50% ou 50% et horizontal réglé à centré
Taille d'image	50 po (1,27 m) à 300 po (7,62 m)
(selon le rapport largeur/hauteur natif)	
Distance de projection	58 po (1,47 m) à 748 po (19 m)
(selon le rapport largeur/hauteur natif)	
Méthodes de projection	Avant, arrière, plafond
Rapport forme optique	16:9
(largeur sur hauteur)	
Mise au point	Assistée
Réglage du zoom	Optique, motorisé
Rapport de zoom	1 à 2.1
(Télé sur grand-angle)	
Niveau de bruit	30 dB (Émission lumineuse normale)
	22 dB (Émission lumineuse ECO)
Angle de correction trapézoïdale	± 30° verticaux/horizontaux
Compatibilité du port Service	Compatible avec USB 1.1 et 2.0 pour la mise à jour du micrologiciel et du service (câble USB Mini-B)
Compatibilité du port USB-A	Compatible avec USB 1.1 et 2.0 pour le branchement d'un appareil de diffusion en continu, l'enregistrement des fichiers d'un journal des erreurs, les réglages par lot et la mise à jour du micrologiciel avec alimentation 5 V/2 A
Compatibilité du port HDMI optique	Compatible USB 1.1 et 2.0 pour un câble HDMI optique avec alimentation 5 V/300 mA uniquement (aucun fonction USB)

Port Trigger Out12 V (200 mA maximum)Câble mono : point chaud et masse (monaural 2 broches),
déclencheur point chaud + 12V c.c., masseCâble stéréo (TRS) : déclencheur point chaud + 12V c.c., point froid
non connecté, masse

Sujet parent: Caractéristiques techniques

Caractéristiques de la source lumineuse du projecteur

Туре	Diode laser
Puissance sortie lumineuse	Jusqu'à 80 W
Longueur d'onde	449 à 461 nm
Durée de vie utile de la lampe	Jusqu'à environ 20 000 heures

Remarque: Éteignez le projecteur lorsqu'il n'est pas utilisé pour prolonger sa durée utile. La durée utile du laser dépend du mode de projection sélectionné, des conditions ambiantes et de l'utilisation. La luminosité de la lampe diminue au fil du temps.

Sujet parent: Caractéristiques techniques

Caractéristiques de la télécommande

Portée de réception	32 pi (10 m)
Piles	Deux (2) piles AA alcalines ou au manganèse

Sujet parent: Caractéristiques techniques

Dimensions du projecteur

Hauteur (excluant les pattes)	6,7 po (169 mm)
Largeur	20,5 po (520 mm)
Profondeur	17,6 po (447 mm)
Poids	Approximativement 28 lb (12,7 kg)

Pour le montage



- 1 Centre de l'objectif
- 2 Distance du centre de l'objectif au point de fixation du support de suspension : 3,8 po (96,1 mm)
- 3 0,7 po (17,1 mm)
- 4 7,6 po (192,7 mm)
- 5 6,7 po (169 mm)
- 6 10,2 po (260 mm)



- 1 Centre de l'objectif
- 2 11,8 po (300 mm)
- 3 17,1 po (434 mm)
- 4 1,7 po (43 mm)
- 5 6,3 po (160,6 mm)
- 6 4,4 po (111 mm)
- 7 6,3 po (160 mm)
- 8 10,1 po (257,2 mm)
- 9 4,3 po (110 mm)
- 10 8,5 po (217 mm)
- 11 17,6 po (447 mm)

Sujet parent: Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques du projecteur

Fréquence nominale	50/60 Hz		
Source d'alimentation	De 100 à 240 V CA, ± 10 %		
	3,2 à 1,5 A		
Consommation électrique	Fonctionnement :		
(100 à 120 V)	Émission lumineuse normale : 311 W		
	Émission lumineuse ECO : 204 W		
	Mode attente :		
	0,4 W (Comm. désactivée), 2 W (Comm. activée)		
Consommation électrique	Fonctionnement :		
(220 à 240 V)	Émission lumineuse normale : 302 W		
	Émission lumineuse ECO : 198 W		
	Mode attente :		
	0,4 W (Comm. désactivée), 2 W (Comm. activée)		

Sujet parent: Caractéristiques techniques

Caractéristiques environnementales du projecteur

Température	Fonctionnement : 41 à 95 °F (5 à 35 °C) jusqu'à 7500 pi (2286 m)
	Fonctionnement : 41 à 86 °F (5 à 30 °C) à plus de 7500 pi (2286 m)
	Entreposage : 14 à 140 °F (–10 à 60 °C)
Humidité (relative, sans condensation)	Fonctionnement : 20 à 80 %
	Entreposage : 10 à 90 %
Altitude de fonctionnement	Jusqu'à 4921 pi (1500 m)
	Jusqu'à 10 000 pi (3048 m) avec le mode haute altitude activé

Sujet parent: Caractéristiques techniques

Caractéristiques de sécurité et d'homologation du projecteur

États-Unis	FCC Partie 15 Classe B (DoC)
	UL60950-1 2e édition (cTUVus Mark) / UL62368-1 2e édition (cTUVus Mark)
Canada	ICES-003 Classe B
	CSA C22.2 Nº 60950-1-07 (cTUVus Mark) / CSA C22.2 Nº 62368-1- 14 (cTUVus Mark)

Sujet parent: Caractéristiques techniques

Formats d'affichage vidéo pris en charge

Pour les meilleurs résultats, la résolution du port de votre écran d'ordinateur ou de votre carte vidéo devrait être réglée à la résolution native du projecteur. Toutefois, votre projecteur est doté de la puce SizeWise d'Epson qui prend en charge d'autres résolutions d'affichage d'ordinateur; votre image sera donc automatiquement redimensionnée.

Le taux de rafraîchissement du port de votre écran ou carte vidéo (fréquence verticale) doit être compatible avec celui du projecteur. (Consultez le manuel de l'ordinateur ou de la carte vidéo pour les détails.)

Le tableau suivant indique le taux de rafraîchissement et la résolution pour chaque format d'affichage vidéo compatible.

Format d'affichage	Taux de rafraîchissement (Hz)	Résolution (en pixels)
VGA	60	640 × 480
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920 × 1080
	60	2560 × 1080

Signaux d'entrée HDMI

Format d'affichage	Taux de rafraîchissement (Hz)	Résolution (en pixels)
4K × 2K	24/25/30/50/60/100/120	3840 × 2160
	24/50/60/100/120	4096 × 2160

Sujet parent: Caractéristiques techniques

Avis

Consultez ces sections pour des avis importants concernant votre projecteur.

Recyclage (États-Unis et Canada) Consignes de sécurité importantes Consignes de sécurité concernant le laser Renseignements de sécurité importants Liste des symboles de sécurité (correspondant à CEI60950-1 A2) Déclaration de conformité avec la FCC Arbitrage exécutoire et recours collectifs Marques de commerce Avis sur les droits d'auteur

Recyclage (États-Unis et Canada)

Epson offre un programme de recyclage des produits en fin de vie. Veuillez consulter ce site pour obtenir des informations sur la façon de retourner votre produit pour une élimination appropriée.

Sujet parent: Avis

Consignes de sécurité importantes

Mise en garde: Ne regardez jamais dans l'objectif du projecteur lorsque le laser est allumé; la lumière intense peut abîmer votre vue. Ne laissez jamais des enfants regarder dans l'objectif lorsque le projecteur est allumé. N'ouvrez jamais les couvercles du projecteur, à l'exception des couvercles du filtre. Des tensions électriques dangereuses présentes à l'intérieur du projecteur peuvent causer des blessures graves. Sauf indication contraire dans le présent *Guide de l'utilisateur*, n'essayez jamais de réparer vous-même ce produit. Pour toute réparation, adressez-vous à un technicien qualifié.

Avertissement: Le projecteur et ses accessoires sont livrés dans des sacs de plastique. Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez les sacs de plastique hors de portée des enfants.

Sujet parent: Avis

Consignes de sécurité concernant le laser

Ce projecteur est un produit laser de catégorie classe 1 conforme à la norme internationale CEI/EN60825-1:2014 sur les lasers. Suivez ces consignes de sécurité au moment d'utiliser le projecteur.

Avertissement: Ce produit peut émettre des rayonnements optiques potentiellement dangereux. Ne regardez pas la source lumineuse lorsqu'elle est en cours de fonctionnement. Cela pourrait causer des lésions oculaires.

Avertissement: SUPPORT AU-DESSUS DE LA TÊTE D'ENFANTS. Il est recommandé d'utiliser un support au plafond pour ce produit afin de le placer au-dessus de la hauteur des yeux des enfants.

- Si un problème se produit dans le projecteur, éteignez et débranchez immédiatement le projecteur. Si vous continuez à utiliser le projecteur, vous vous exposez à des risques de décharge électrique, d'incendie ou de troubles visuels. Contactez l'assistance Epson.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier le projecteur. Le projecteur est équipé d'un composant laser très puissant. Cela pourrait entraîner des blessures graves.
- Ne regardez pas directement l'objectif pendant la projection. De même, ne regardez pas l'objectif à l'aide d'appareils optiques (loupe ou télescope, par exemple). Cela pourrait entraîner des troubles visuels.
- Ne placez pas d'objets inflammables devant l'objectif. Les objets pourraient s'enflammer.
- Lorsque vous allumez le projecteur à distance à l'aide de la télécommande, veillez à ce que personne ne regarde l'objectif.
- Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser l'appareil. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
- N'appliquez pas d'appareils optiques, tels qu'une loupe ou un télescope, sur l'image projetée. Vous risquez de vous blesser si vous l'utilisez dans de telles conditions. Cela peut également causer un incendie ou un accident.
- Ne bloquez pas la lumière de l'objectif durant la projection. La température élevée dans cette zone pourrait causer des brûlures, un incendie ou d'autres dommages. L'objectif peut surchauffer en raison de la lumière reflétée, et cela pourrait causer la défaillance du projecteur.
- Avant de commencer la projection, vérifiez que rien dans la pièce ne peut refléter l'image projetée.
- Lors de la mise au rebut du projecteur, ne le démontez pas. Mettez-le au rebut conformément aux lois et réglementations locales ou nationales.

Des étiquettes se trouvent sur le projecteur afin d'indiquer qu'il s'agit d'un produit laser de catégorie 1 et qu'il est conforme aux normes de performance FDA pour les produits laser, à l'exception de la

conformité au groupe de risque 2 LIP, défini dans la norme IEC 62471-5:Ed. 1,0. Pour plus d'informations, consultez l'avis N° 57 du 8 mai 2019 sur le laser.

• Haut

Comme pour toutes les sources de luminosité, ne fixez pas le faisceau (RG2 CEI/EN 62471-5:2015).





Intérieur



Sujet parent: Avis

Renseignements de sécurité importants

Suivez ces consignes de sécurité au moment d'installer et d'utiliser le projecteur :

- Ne regardez pas dans l'objectif lorsque le projecteur est allumé. Le faisceau lumineux intense peut abîmer votre vue. Évitez de vous tenir debout devant le projecteur afin que la lumière intense ne brille pas devant vos yeux.
- Ne placez aucun objet inflammable devant l'objectif du projecteur : vous risqueriez de provoquer un incendie.
- Ne touchez pas la lentille avec vos mains.
- N'installez pas le projecteur sur une table, un support ou un chariot instable ou sur une surface qui n'est pas conçue pour supporter le poids de l'appareil. Dans le cas contraire, le projecteur pourrait chuter ou basculer et causer un accident ou des blessures.
- Pour installer le projecteur au plafond ou au mur, adressez-vous à un technicien qualifié qui utilisera le matériel de montage conçu pour le projecteur. Lorsque vous installez le projecteur en hauteur, prenez les mesures nécessaires pour l'empêcher de tomber en utilisant des fils de fixation pour prévenir les accidents et assurer la sécurité en cas d'urgence, comme lors d'un tremblement de terre. Si le

projecteur n'est pas installé correctement, il risque de tomber. Cela pourrait provoquer des blessures ou des accidents. Communiquez avec votre revendeur pour l'exécution des travaux d'installation.

- Le fait de ne pas installer le support de plafond et le projecteur peut provoquer la chute du projecteur. Après avoir installé le support Epson spécifique approprié pour votre projecteur, assurez-vous de le fixer à tous les points de fixation au plafond du projecteur. Fixez également le projecteur et les supports en utilisant un câble suffisamment solide pour supporter leur poids.
- N'installez pas le projecteur dans des endroits où le sel pourrait provoquer des dommages, ou dans des endroits exposés à des gaz corrosifs comme le gaz sulfurique provenant de sources chaudes. Sinon, la corrosion pourrait provoquer la chute du projecteur. Cela pourrait également entraîner un dysfonctionnement du projecteur.
- Lorsque vous installez ou réglez le support de montage au plafond ou au mur, n'utilisez pas d'adhésifs pour empêcher les vis de se desserrer ni d'huiles ou de lubrifiants. Cela pourrait fissurer le boîtier du projecteur et détacher ce dernier de son support de montage au plafond. Cela pourrait causer des blessures graves à quiconque se trouve sous le support d'installation, et le projecteur pourrait s'abîmer.
- N'installez pas le projecteur dans des endroits exposés à une forte humidité ou à la poussière, par exemple sur un comptoir de cuisine, dans la cuisine, près d'un humidificateur, ou dans des endroits exposés aux fumées grasses ou à la vapeur. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Exemples d'environnements susceptibles de provoquer la chute du projecteur en raison de la détérioration du boîtier :

- Endroits exposés à de la fumée excessive ou à des particules d'huile en suspension dans l'air, tels que les usines ou les cuisines.
- Endroits contenant des solvants volatils ou des produits chimiques volatils, tels que les usines ou les laboratoires.
- Endroits où le projecteur pourrait être exposé à des détergents ou à des produits chimiques, comme les usines ou les cuisines.
- Endroits où des huiles aromatiques sont souvent utilisées, comme les salles de relaxation.
- Près d'appareils qui produisent de la fumée, de l'huile en suspension dans l'air ou de la mousse, comme lors d'événements.
- N'utilisez pas le projecteur près de l'eau, de sources de chaleur, de fils électriques à haute tension ou de sources de champs magnétiques.
- Utilisez le type de source d'alimentation indiqué sur le projecteur. L'utilisation d'une source d'alimentation différente peut provoquer un incendie ou une décharge électrique. Si vous avez un doute quant à l'alimentation, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.

- Placez le projecteur près d'une prise de courant où la fiche peut être débranchée facilement.
- Prenez les précautions ci-après pour la fiche : Ne saisissez pas la fiche avec des mains humides. N'insérez pas la fiche dans une prise poussiéreuse. Insérez la fiche à fond dans la prise. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche; tenez fermement cette dernière lorsque vous la débranchez. Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges ou les blocs multiprises. Ne pas se conformer à ces consignes pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne placez pas le projecteur dans un endroit où l'on peut facilement marcher sur le cordon d'alimentation. Cela risque de dénuder le cordon ou d'endommager la fiche.
- Débranchez le projecteur de la prise murale et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec (ou, pour les saletés ou taches difficiles à enlever, un chiffon humide bien essoré). N'utilisez pas de nettoyants aérosol ou liquides, de pulvérisateurs contenant des gaz inflammables ou des solvants tels que l'alcool, le diluant pour peintures et le benzène.
- N'obstruez pas les fentes et les ouvertures du boîtier du projecteur. Elles assurent la ventilation et empêchent la surchauffe du projecteur. Si les orifices de ventilation sont bloqués, la température interne pourrait monter et provoquer un incendie. Ne placez pas le projecteur dans des endroits soumis à des températures élevées, comme près d'un appareil de chauffage. Ne placez pas le projecteur sur un sofa, un tapis ou toute surface molle ou encore sur une pile de feuilles de papier détachées. Ne couvrez pas le projecteur avec une couverture, un rideau ou une nappe de table. Si vous installez le projecteur à proximité d'un mur, laissez un espace d'au moins 7,9 po (20 cm) entre le mur et le projecteur.
- N'utilisez pas le projecteur dans un endroit encastré, à moins qu'une ventilation appropriée ait été prévue.
- Ne permettez jamais l'insertion d'objets dans les ouvertures du projecteur. Ne laissez pas d'objets, particulièrement les objets inflammables, près du projecteur. Ne renversez jamais de liquide dans le projecteur.
- Il est possible que vous deviez nettoyer le filtre à air et les orifices de ventilation. Un filtre à air et/ou un orifice de ventilation bloqué peuvent nuire à la ventilation requise pour le refroidissement du projecteur. N'utilisez pas d'air comprimé, car les gaz peuvent laisser un résidu.
- N'utilisez pas et ne rangez pas le projecteur dans un endroit où il sera exposé à la poussière ou à la saleté. Autrement la qualité de l'image projetée risque de se détériorer ou le filtre à air risque d'être bouché, causant un dysfonctionnement ou un incendie.
- Ne rangez pas le projecteur à l'extérieur pendant des périodes prolongées.
- Sauf indication contraire dans le présent manuel, ne tentez pas de réparer vous-même le produit. Pour toute réparation, adressez-vous à un technicien qualifié. L'ouverture ou le retrait des couvercles de l'appareil risque de vous exposer à des tensions électriques dangereuses et à d'autres dangers.

- N'ouvrez jamais les couvercles du projecteur sauf si ce guide de l'utilisateur l'exige pour des raisons précises. Ne tentez jamais de démonter ou de modifier le projecteur. Pour toutes les réparations, adressez-vous à un technicien qualifié. Des tensions électriques présentes à l'intérieur du projecteur peuvent causer des blessures graves.
- Débranchez le projecteur de la prise murale et adressez-vous à un technicien qualifié dans les cas suivants : si le projecteur ne fonctionne pas normalement même si vous suivez les directives d'utilisation ou si vous notez des changements marqués concernant son rendement; si le projecteur émet de la fumée, des odeurs étranges ou des bruits étranges; si le cordon d'alimentation est dénudé ou la fiche est endommagée; si du liquide ou des objets inconnus ont pénétré à l'intérieur du projecteur, ou s'il a été exposé à la pluie ou à l'eau; si le projecteur a fait l'objet d'une chute ou si le boîtier a été endommagé. Continuer à utiliser le projecteur dans ces conditions peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne touchez pas à la fiche durant un orage électrique. Sinon, vous pourriez recevoir un choc électrique.
- Débranchez le projecteur si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un certain temps.
- N'utilisez pas le projecteur où il peut être exposé à la pluie, à l'eau ou à un niveau d'humidité excessif.
- N'utilisez pas ou n'entreposez pas le projecteur où il peut être exposé à de la fumée, de la vapeur d'eau, des gaz corrosifs, de la poussière excessive, des vibrations ou des impacts. Cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le projecteur dans des endroits où la fumée d'huile ou de cigarettes peut être présente, car celle-ci risque d'altérer la qualité des images projetées.
- N'utilisez pas le projecteur dans un endroit où des gaz inflammables ou explosifs pourraient être présents.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le projecteur ou sa télécommande à proximité d'un appareil de chauffage, sous la lumière directe du soleil ou dans un véhicule fermé.
- Vérifiez les caractéristiques techniques du cordon d'alimentation. L'utilisation d'un cordon d'alimentation inadéquat peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Le cordon d'alimentation livré avec le projecteur est prévu pour être conforme aux exigences d'alimentation électrique du pays d'achat. Si vous utilisez le projecteur dans le pays où il a été acheté, utilisez uniquement le cordon d'alimentation livré avec le projecteur.
- Si vous utilisez le projecteur dans un pays autre que celui dans lequel vous l'avez acheté, utilisez le cordon d'alimentation approprié pour ce pays.
- Ne montez pas sur le projecteur et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Utilisez seulement le projecteur si la température est comprise dans cet intervalle :

41 à 95 °F (5 à 35 °C) à une altitude de 7 500 pi (2 286 m) ou moins, ou 41 à 86 °F (5 à 30 °C) à une altitude de 7 500 pi à 10 000 pi (2 286 m à 3 048 m).

En dehors de cette plage de températures, l'image projetée risque d'être instable et le projecteur peut subir des dommages. N'utilisez pas ou n'entreposez pas le projecteur dans un endroit où il pourrait être exposé à des changements soudains de température.

- N'entreposez pas le projecteur à des températures qui ne sont pas comprises entre 14 et 140 °F (– 10 et 60 °C) ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. Cela peut endommager le boîtier.
- Ne placez rien qui puisse se tordre ou s'abîmer du fait de la chaleur à proximité des orifices d'évacuation d'air. N'approchez pas vos mains ni votre visage des orifices de ventilation en cours de projection. N'approchez pas votre visage du projecteur en cours de projection.
- Avant de déplacer le projecteur, assurez-vous qu'il est hors tension, que sa fiche est débranchée de la prise et que tous les câbles sont déconnectés.
- Ne placez pas la source d'une flamme nue, comme une bougie allumée, sur le projecteur ou à proximité de celui-ci.
- Pendant la projection, ne bloquez pas la lumière du projecteur avec un livre ou un autre objet. Si la lumière provenant du projecteur est bloquée, la surface sur laquelle la lumière est dirigée devient chaude, ce qui peut la faire fondre, brûler ou démarrer un incendie. De plus, l'objectif peut devenir chaud en raison de la lumière reflétée, ce qui pourrait causer une défaillance du projecteur. Pour arrêter la projection, utilisez la fonction Pause A/V ou éteignez le projecteur.
- Ne modifiez pas le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets trop lourds sur le cordon d'alimentation et évitez de le tordre, de le courber ou de tirer dessus. Faites en sorte que le cordon d'alimentation ne se trouve pas à proximité d'appareils électriques chauds.
- Baissez toujours le volume avant de mettre le projecteur hors tension. Allumer le projecteur avec un volume trop élevé peut endommager votre ouïe.
- Si une image fixe est affichée pendant longtemps, il peut y avoir une rétention d'image à l'écran. N'affichez pas pendant longtemps des images à la même position.

Restriction d'utilisation

Sujet parent: Avis

Restriction d'utilisation

Lorsque ce produit est utilisé pour des applications nécessitant une grande fiabilité/sécurité comme les dispositifs de transport liés aux domaines aéronautique, ferroviaire, maritime et automobile; aux appareils de prévention des catastrophes; à divers dispositifs de sécurité ou dispositifs fonctionnels/de précision, vous devriez utiliser ce produit seulement après avoir pris en considération l'ajout de

dispositifs de sécurité et de redondances dans votre conception afin de maintenir la sécurité et la fiabilité totale du système.

Puisque ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans des applications nécessitant une très grande fiabilité/sécurité telles que le matériel aéronautique, le matériel de communication principal, le matériel de contrôle de l'énergie nucléaire ou le matériel médical lié à des soins médicaux directs, veuillez juger par vous-même si ce produit convient à l'utilisation que vous souhaitez en faire après avoir effectué une évaluation complète.

Sujet parent: Renseignements de sécurité importants

Liste des symboles de sécurité (correspondant à CEI60950-1 A2)

N٥	Symbole	Normes approuvées	Description
1		CEI 60417	« Marche » (alimentation)
		Nº 5007	Pour indiquer la connexion au secteur.
2		IEC60417	« Arrêt » (alimentation)
	Ο	Nº 5008	Pour indiquer le débranchement du secteur.
3		IEC60417	Veille
	С С	Nº 5009	Pour identifier l'interrupteur ou la position de l'interrupteur qui permet d'allumer une partie de l'équipement afin que celui-ci passe en mode veille.
4		ISO 7000	Mise en garde
		Nº 0434B,	Pour identifier une mise en garde
		IEC3864-B3.1	générale lors de l'utilisation du produit.
5		IEC60417	Mise en garde, surface chaude
		Nº 5041	Pour indiquer que l'élément marqué peut être chaud et ne doit pas être touché sans prendre de précautions.

Le tableau suivant indique la signification des symboles de sécurité étiquetés sur l'équipement.

N°	Symbole	Normes approuvées	Description
6	Â	IEC60417 Nº 6042 ISO3864-B3.6	Mise en garde, risque de décharge électrique Pour identifier l'équipement qui
			électrique.
7		IEC60417	Pour utilisation à l'intérieur uniquement.
		Nº 5957	Pour identifier un équipement électrique conçu principalement pour une utilisation à l'intérieur.
8		IEC60417	Polarité du connecteur d'alimentation c.c.
	$\diamond \bullet \diamond$	Nº 5926	Pour identifier la connexion positive et négative (la polarité) d'un équipement sur lequel une alimentation électrique c.c. peut être connectée.
9		—	Polarité du connecteur d'alimentation c.c.
			Pour identifier la connexion positive et négative (la polarité) d'un équipement sur lequel une alimentation électrique c.c. peut être connectée.
10		IEC60417	Pile, général
	۹ <u> </u>	Nº 5001B	Sur un équipement alimenté par des piles. Pour identifier un dispositif, par exemple un couvercle pour le compartiment des piles ou les bornes du connecteur.
11		IEC60417	Positionnement de l'élément
	₫+	Nº 5002	Pour identifier le support des piles lui- même et pour identifier le positionnement du/des élément(s) à l'intérieur du support des piles.

N°	Symbole	Normes approuvées	Description
12		—	Positionnement de l'élément
	₫+ —]		Pour identifier le support des piles lui- même et pour identifier le positionnement du/des élément(s) à l'intérieur du support des piles.
13		IEC60417	Terre de protection
		Nº 5019	Pour identifier la borne destinée à être connectée à un conducteur externe pour protection contre les décharges électriques en cas de défaut, ou la borne d'une électrode de terre de protection.
14		IEC60417	Terre
		Nº 5017	Pour identifier une borne de terre (masse) dans le cas où le symbole Nº 13 n'est pas requis explicitement.
15		IEC60417	Courant alternatif
		Nº 5032	Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'équipement est adapté au courant alternatif uniquement; pour identifier les bornes appropriées.
16		IEC60417	Courant continu
		Nº 5031	Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'équipement est adapté au courant continu uniquement; pour identifier les bornes appropriées.
17		IEC60417	Équipement de classe II
		Nº 5172	Pour identifier les équipements répondant aux exigences de sécurité spécifiées pour les équipements de classe II conformément à CEI 61140.

N°	Symbole	Normes approuvées	Description
18		ISO 3864	Interdiction générale
	\bigcirc		Pour identifier les actions ou les opérations interdites.
19		ISO 3864	Interdiction de contact
			Pour indiquer des blessures pouvant survenir à la suite d'un contact avec une partie spécifique de l'équipement.
20	∢-×→ ≩ ⊂		Pour indiquer qu'il ne faut jamais regarder dans l'objectif optique pendant que le projecteur est allumé.
21		—	Pour indiquer de ne rien placer sur le projecteur.
22		ISO 3864	Mise en garde, rayonnement laser
		CEI 60825-1	Pour indiquer que l'équipement est doté d'une pièce à rayonnement laser.
23		ISO 3864	Interdiction de démontage
			Pour indiquer un risque de blessure, telle qu'une décharge électrique, si l'équipement est démonté.
24		CEI 60417	Veille, veille partielle
	Ü	Nº 5266	Pour indiquer que cette partie de l'équipement est en état prêt.
25	•	ISO 3864	Attention, pièces amovibles
		CEI 60417	Pour indiquer que vous devez rester à l'écart des pièces amovibles tel
		N 3037	qu'indiqué dans les normes de protection.
N٥	Symbole	Normes approuvées	Description
----	----------	----------------------	---
26	<u>A</u>	IEC 60417 Nº 6056	Attention (pales de ventilateur en rotation)
			Pour indiquer que vous devez rester à l'écart des pales de ventilateur en rotation.
27	•	IEC 60417	Mise en garde (coins pointus)
	ME .	Nº 6043	Pour indiquer que les coins pointus ne devraient pas être touchés.
28		—	Pour indiquer que vous ne devez pas regarder dans l'objectif pendant la projection.
29		ISO 7010	Avertissement, rayonnement optique (tel que UV, rayonnement visible, IR)
		ISO 3864	Prenez soin d'éviter de vous blesser les yeux et la peau lorsque vous vous trouvez à proximité d'un rayonnement optique.
30	XX	CEI 60417	À ne pas utiliser dans les zones
		Nº 5109	résidentielles.
	M		Pour identifier les équipements électriques qui ne conviennent pas à une utilisation dans une zone résidentielle.

Sujet parent: Avis

Déclaration de conformité avec la FCC

Pour les utilisateurs américains

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences néfastes dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les communications radio ou télévisuelles. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévisuelles, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une autre prise ou sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil au revendeur de l'appareil ou obtenez l'aide d'un technicien radio/télévision expérimenté.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence en réception, y compris les interférences causant un dysfonctionnement de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

Pour les utilisateurs du Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Sujet parent: Avis

Arbitrage exécutoire et recours collectifs

1. DIFFÉRENDS, ARBITRAGE INDIVIDUEL EXÉCUTOIRE ET RENONCIATION À EXERCER DES RECOURS ET DES ARBITRAGES COLLECTIFS

1.1 **Différends**. Les dispositions du présent article 1 s'appliquent à tous les différends entre vous et Epson. Le terme « différend » doit être interprété de manière à donner le sens le plus large autorisé par la loi et inclut les différends, réclamations, controverses ou actions entre vous et Epson en lien avec le présent contrat, les produits de marque Epson (matériel et tout logiciel), ou toute autre opération conclue entre vous et Epson ou y ayant trait, qu'ils découlent d'un contrat, d'une garantie, d'une fausse déclaration, d'une fraude, d'un délit, d'un délit intentionnel, d'une loi, d'un règlement ou d'une ordonnance, en droit ou en équité. UN « DIFFÉREND » N'INCLUT PAS LES RÉCLAMATIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, ou plus précisément, toute réclamation ou cause

d'action pour (a) la contrefaçon ou la dilution d'une marque de commerce (b) la violation d'un brevet (c) la violation du droit d'auteur ou son utilisation abusive ou (d) l'usurpation d'un secret commercial (une « réclamation en matière de propriété intellectuelle »). Vous et Epson reconnaissez également, nonobstant le paragraphe 1.6, qu'un tribunal, et non un arbitre, peut décider si une réclamation ou une action constitue une réclamation en matière de propriété intellectuelle.

1.2 Arbitrage exécutoire. Vous et Epson acceptez de régler tous les différends par arbitrage exécutoire conformément aux dispositions du présent contrat. L'ARBITRAGE SIGNIFIE QUE VOUS RENONCEZ À VOTRE DROIT À UN JUGE OU À UN JURY DANS LE CADRE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ET QUE VOS MOTIFS D'APPEL SONT RESTREINTS. En vertu du présent contrat, l'arbitrage exécutoire sera administré par JAMS, une autorité reconnue à l'échelle nationale en matière d'arbitrage, conformément à son code de procédure en vigueur pour les conflits liés aux consommateurs, à l'exception de toutes les règles qui autorisent les actions collectives, les recours collectifs ou les arbitrages collectifs (pour plus de détails sur la procédure, consultez le paragraphe 1.6 ci-dessous). Vous et Epson comprenez et acceptez que (a) la loi Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 et suivants) régit l'interprétation et l'application du présent article 1 (b) que le présent contrat consigne une opération de commerce entre États et que (c) le présent article 1 demeurera en vigueur même après la résiliation du présent contrat.

1.3 **Préparation à l'arbitrage et envoi d'un avis**. Avant de soumettre une demande d'arbitrage, vous et Epson devez chacun accepter de vous efforcer de résoudre tout différend de façon informelle pendant soixante (60) jours. Si vous et Epson ne parvenez pas à un accord pour régler le différend dans les soixante (60) jours, vous ou Epson pouvez entamer le processus d'arbitrage. L'avis de différend à l'intention d'Epson doit être envoyé à cette adresse : Epson America, Inc., ATTN : Legal Department, 3131 Katella Ave., Los Alamitos, CA 90720, U.S.A. (l'« adresse d'Epson »). L'avis de différend vous sera envoyé à votre adresse la plus récente dans les dossiers d'Epson. Pour cette raison, il est important de nous informer de tout changement d'adresse par courriel à l'adresse EAILegal@ea.epson.com, ou par la poste à l'adresse d'Epson indiquée précédemment. L'avis de différend doit inclure le nom, l'adresse et les coordonnées de la partie qui l'envoie, les faits à l'origine du différend et la réparation demandée (l'« avis de différend »). Après avoir reçu l'avis de différend, vous et Epson vous engagez à agir de bonne foi pour tenter de résoudre le conflit avant de commencer l'arbitrage.

1.4 **Cour des petites créances**. Nonobstant ce qui précède, vous pouvez intenter une action individuelle à la Cour des petites créances de votre province ou municipalité si l'action relève de la compétence de ce tribunal et qu'elle est en instance uniquement dans cette cour.

1.5 RENONCIATION D'ACTION COLLECTIVE, DE RECOURS COLLECTIF ET D'ARBITRAGE COLLECTIF. VOUS ET EPSON ACCEPTEZ QUE CHAQUE PARTIE PUISSE SOULEVER UN DIFFÉREND À L'ENCONTRE DE L'AUTRE PARTIE UNIQUEMENT À TITRE INDIVIDUEL ET NON COMME UN REQUÉRANT OU COMME MEMBRE D'UN GROUPE DANS UNE ACTION COLLECTIVE OU UN RECOURS COLLECTIF, Y COMPRIS LES RECOURS COLLECTIFS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX OU TERRITORIAUX OU LES ARBITRAGES COLLECTIFS. LES ACTIONS COLLECTIVES, RECOURS COLLECTIFS, ARBITRAGES COLLECTIFS, LES

POURSUITES PRIVÉES ET TOUTE AUTRE PROCÉDURE OÙ UN INDIVIDU AGIT EN TANT QUE REPRÉSENTANT SONT INTERDITS. EN VERTU DES PROCÉDURES D'ARBITRAGE DÉCRITES DANS CET ARTICLE, L'ARBITRE NE PEUT COMBINER OU CONSOLIDER PLUS D'UNE RÉCLAMATION D'UNE PARTIE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE D'ARBITRAGE.

1.6 Procédure d'arbitrage. Si vous ou Epson entamez le processus d'arbitrage, l'arbitrage sera régi par les règlements de JAMS, en vigueur au moment où l'arbitrage est initié, à l'exception de tous les règlements qui permettent l'arbitrage d'une action collective ou d'un recours collectif (les « règlements de JAMS »), et par les règles énoncées dans le présent contrat. On peut prendre connaissance des règlements de JAMS à http://www.jamsadr.com ou en composant le 1 800 352-5267 (É.-U. ou Canada) ou https://www.jamsadr.com/about/ ou en composant le 1 949 224-1810 (Amérique latine). Tous les différends doivent être résolus par un seul arbitre neutre, et les deux parties doivent avoir une possibilité raisonnable de participer à la sélection de l'arbitre. L'arbitre est lié par les conditions de ce contrat. L'arbitre, et non un tribunal ou un organisme fédéral, provincial, territorial ou local, détient le pouvoir exclusif de régler tous les différends découlant de l'interprétation, de l'applicabilité, du caractère exécutoire ou de la formation du présent contrat ou y étant liés, y compris toute déclaration indiguant qu'une partie ou l'intégralité du présent contrat est nulle ou annulable. Malgré cette vaste extension des pouvoirs de l'arbitre, un tribunal peut décider de ne se pencher que sur la question limitée visant à déterminer si une réclamation ou une cause d'action relève d'une réclamation en matière de propriété intellectuelle, ce qui est exclu de la définition du terme « différend » dans le paragraphe 1.1 ci-dessus. L'arbitre est habilité à accorder toute réparation qui serait offerte dans un tribunal en droit ou en équité. L'arbitre peut vous accorder les mêmes dommages-intérêts qu'un tribunal, et peut accorder un jugement de constatation ou une mesure injonctive seulement à un requérant individuel et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation garantie par la réclamation individuelle de cette partie. Dans certains cas, les frais d'arbitrage peuvent dépasser les coûts de procédure de litige, et le droit d'obtenir la communication peut être plus limité dans la procédure d'arbitrage que devant les tribunaux. La décision de l'arbitre lie les parties et pourra être considérée comme un jugement dans n'importe quel tribunal compétent.

Vous pouvez décider de participer à des audiences d'arbitrage par téléphone. Les audiences d'arbitrage en personne doivent avoir lieu dans un endroit raisonnablement accessible à partir de votre résidence principale, ou à Orange County, en Californie, à votre discrétion.

a) Introduction de la procédure d'arbitrage. Si vous ou Epson décidez d'aller en arbitrage pour régler un différend, les deux parties consentent à suivre la procédure suivante :

(i) Rédigez une demande d'arbitrage. La demande doit comprendre une description du différend et la réparation demandée. Vous pouvez trouver un exemple d'une demande d'arbitrage sur le site http://www.jamsadr.com (la « demande d'arbitrage »).

(ii) Envoyez trois exemplaires de la demande d'arbitrage ainsi que les droits de dépôt appropriés à l'adresse : JAMS, 500 North State College Blvd., Suite 600, Orange, CA 92868, U.S.A.

(iii) Envoyez un exemplaire de la demande d'arbitrage à l'autre partie (à la même adresse que l'avis de différend), ou selon ce que les parties auront convenu.

b) Formule de l'audience. Pendant l'arbitrage, la somme de toute offre de règlement ne doit pas être divulguée à l'arbitre avant que celui-ci ne convienne de la somme, s'il y a lieu, à laquelle Epson ou vous avez droit. Le partage ou l'échange de renseignements non confidentiels se rapportant au différend peuvent être autorisés pendant l'arbitrage.

c) Frais d'arbitrage. Epson doit payer ou, s'il y a lieu, vous rembourser tous les frais de dépôt et d'arbitre de JAMS pour un arbitrage entamé (par vous ou par Epson), conformément aux dispositions du présent contrat.

d) Décision en votre faveur. Pour ce qui est des différends dans lesquels vous ou Epson réclamez 75 000 \$ ou moins en dommages-intérêts à l'exclusion des honoraires d'avocat et frais engagés, si la sentence de l'arbitre vous octroie une réparation d'un montant plus élevé que la dernière offre écrite d'Epson dans le but de régler le différend, le cas échéant, Epson s'engage à : (i) vous payer le montant le plus élevé entre 1 000 \$ et le montant de la réparation (ii) vous payer le double du montant de vos honoraires d'avocat raisonnables, le cas échéant, et (iii) vous rembourser les frais (y compris les honoraires et coûts d'experts témoins) ayant été engagés raisonnablement par votre avocat pour l'analyse, la préparation et la présentation du différend en arbitrage. Sauf entente à l'effet contraire conclue par écrit entre vous et Epson, l'arbitre déterminera le montant des frais, des coûts et des dépenses à être payés par Epson conformément au présent alinéa 1.6d).

e) Honoraires d'avocat. Epson ne réclamera pas les honoraires d'avocat et les dépenses engagées pour tout arbitrage entamé à propos d'un différend lié au présent contrat. Votre droit d'obtenir le remboursement des honoraires d'avocat et des dépenses énoncé à l'alinéa 1.6d) ci-dessus ne limite pas vos droits d'obtenir le remboursement des honoraires d'avocat et des dépenses en vertu des lois applicables.

1.7 Retrait. Vous pouvez choisir de vous retirer (vous exclure) de la procédure d'arbitrage individuelle, exécutoire et finale, et de la renonciation des procédures d'action collective ou de recours collectif mentionnées dans le présent contrat en adressant une lettre à l'adresse d'Epson dans les trente (30) jours à compter de votre acceptation du présent contrat (y compris l'achat, le téléchargement, l'installation de logiciel ou toute autre utilisation applicable des appareils, produits et services d'Epson) dans laquelle figurent (i) votre nom (ii) votre adresse postale et (iii) votre demande d'être exclu de la procédure d'arbitrage finale, exécutoire et individuelle et de la renonciation des procédures d'action collective et de recours collectif indiquées dans le présent article 1. Dans le cas où vous choisissez de vous retirer de la procédure décrite ci-dessus, toutes les autres conditions continuent de s'appliquer, y compris l'obligation de fournir un avis préalable à un différend.

1.8 **Modifications apportées à l'article 1**. Nonobstant toute disposition à l'effet contraire dans le présent contrat, vous et Epson convenez que si Epson modifie la procédure de règlement des différends et les dispositions de la renonciation à toute action collective ou recours collectif dans le présent contrat

(sauf en cas de modification de l'adresse d'Epson), Epson obtiendra votre consentement relativement à la modification applicable. Si vous n'acceptez pas de façon expresse la modification applicable, vous convenez d'arbitrer tout différend entre les parties en fonction du libellé du présent article 1 (ou de résoudre les différends conformément au paragraphe 1.7, si vous vous êtes retiré en respectant le délai de rigueur pour ce faire à compter de votre acceptation initiale du présent contrat).

1.9 **Dissociabilité**. Si l'une ou l'autre des dispositions du présent article 1 est déclarée inexécutoire, cette disposition est retirée et le reste du présent contrat demeure en vigueur. **Ce qui précède ne** s'applique pas à l'interdiction d'intenter des actions collectives ou des recours collectifs conformément au paragraphe 1.5. Cela signifie que si le paragraphe 1.5 est jugé inexécutoire, la totalité de l'article 1 (mais seulement l'article 1) sera nulle.

Sujet parent: Avis

Marques de commerce

EPSON® et Quick Corner® sont des marques déposées de Seiko Epson Corporation.

PrivateLine[®] est une marque déposée et SizeWise^{MC} est une marque de commerce d'Epson America, Inc.

Windows est une marque de commerce du groupe d'entreprises Microsoft.

Mac, macOS et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d'autres pays.

HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Avis général : les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.



Sujet parent: Avis

Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables par l'acheteur de ce produit ou par des tiers de tout dommage, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acheteur ou les tiers suite à : un accident, le mauvais usage ou l'usage abusif de ce produit, ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées du produit, ou (sauf aux É.-U.) du manquement à respecter strictement les instructions d'utilisation et d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits d'origine Epson ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur Attribution du droit d'auteur

Sujet parent: Avis

Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou réutilisation limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute question relative aux droits d'auteur, communiquez avec votre conseiller juridique.

Sujet parent: Avis sur les droits d'auteur

Attribution du droit d'auteur

© 2025 Epson America, Inc.

4/25

CPD-61120R1

Sujet parent: Avis sur les droits d'auteur