






## Cómo iniciar Easy Interactive Tools


Para iniciar el software Easy Interactive Tools en su computadora, realice una de las siguientes acciones:





- **Windows:** Haga doble clic en el icono  Easy Interactive Tools situado en el escritorio de su computadora o realice una de las siguientes acciones:
  - **Windows Vista®/Windows® 7:** Haga clic en  o en **Inicio > Todos los programas o Programas > EPSON Projector > Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
  - **Windows 8/Windows 8.1:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
  - **Windows 10:** Haga clic en  > **Todas las aplicaciones > Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
- **Mac:** En la carpeta Aplicaciones, haga doble clic en **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**

Aparecen la barra de comandos y la barra de herramientas de dibujo, además de la pantalla de inicio de Easy Interactive Tools.



Si está utilizando una cámara de documentos, haga clic en el botón  **Cámara de documentos.** Verá la pantalla Cámara de documentos con su barra de herramientas.



Si desea ocultar las barras de herramientas, seleccione el icono  Cerrar en la barra de herramientas de dibujo; para volver a mostrarlas, seleccione una de las flechas   (en los lados de la pantalla). Para salir del software Easy Interactive Tools, seleccione el icono  Salir en la esquina superior derecha de la barra de comandos.

## Cómo usar las barras de herramientas


Hay una barra de herramientas de dibujo y una barra de comandos disponibles. (Si está utilizando una cámara de documentos, también hay una barra de herramientas en la pantalla Cámara de documentos).

### Barra de herramientas de dibujo

Seleccione funciones de dibujo desde la barra de herramientas en cada modo.

#### Modo interactivo (anotación)

En el modo interactivo (anotación), la barra de herramientas de dibujo aparece en la imagen proyectada. Puede usar el lápiz interactivo o el dedo (si aplica) como mouse para realizar funciones interactivas desde el escritorio de su computadora, como, por ejemplo, abrir aplicaciones, acceder a enlaces y usar las barras de desplazamiento.




#### Modo de pizarra



En el modo de pizarra, la barra de herramientas de dibujo aparece en una superficie en blanco, en una imagen de fondo o en un patrón. Puede escribir o dibujar con el lápiz interactivo o el dedo (si aplica), importar imágenes y guardar e imprimir sus páginas.

No puede realizar funciones interactivas desde el escritorio de su computadora en este modo.

La barra de herramientas de dibujo le permite seleccionar el grosor y el color de las líneas del lápiz, además de añadir gráficos o texto en el área de dibujo.




## Barra de comandos


La barra de comandos le permite cambiar el modo, guardar archivos, controlar los dispositivos conectados y seleccionar ajustes adicionales. Para alternar entre los modos interactivo (anotación) y de pizarra, seleccione el icono  del modo de anotación en la barra de comandos para mostrar la barra de herramientas del modo interactivo (anotación), o seleccione el icono  del modo de pizarra para mostrar la barra de herramientas de pizarra.

### Modo interactivo (anotación)

Las siguientes funciones están disponibles en el modo interactivo (anotación)





Para mostrar las herramientas que aparecen a continuación, seleccione el icono  Otras herramientas.



### Modo de pizarra



En modo de pizarra, las siguientes funciones están disponibles, además de las funciones descritas anteriormente.




Para mostrar las herramientas que aparecen a continuación, seleccione el icono  Otras herramientas.







## Barra de herramientas de la cámara de documentos

Cuando selecciona el icono  Cámara de documentos en la barra de comandos o el botón  **Cámara de documentos** en la pantalla de inicio de Easy Interactive Tools, se muestran la pantalla Cámara de documentos y su barra de herramientas. Las siguientes funciones están disponibles en la barra de herramientas de la cámara de documentos.




## Cómo guardar sus archivos

- Para guardar sus pantallas o páginas como archivos .pdf en la carpeta Documentos > Easy Interactive Tools, simplemente seleccione el icono  Guardar en la barra de comandos o la barra de herramientas de la cámara de documentos. Easy Interactive Tools le asigna un nombre a su archivo automáticamente.
- Para seleccionar otras ubicaciones y formatos para guardar, siga estos pasos:
  - 1 Seleccione el icono  Otras herramientas en la barra de comandos, seleccione el icono  Configuración, luego seleccione la pestaña **Guardar**, tal como se muestra a continuación.



Windows



Mac

- 2 Seleccione la ubicación, el nombre del archivo y el tipo de archivo. Puede guardar todas sus pantalla y páginas como un archivo PDF.

**Nota:** Si va a editar un archivo más de una vez, guárdelo como un archivo .eit.

- 3 Si desea seleccionar ajustes diferentes cada vez que guarda un archivo, seleccione la casilla **Revisar cuando se guarde**.
- 4 Seleccione **Aceptar** para cerrar la ventana Configuración.

EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2017 Epson America, Inc., 2/17

CPD-40863R1