

Installing the Projector

You can install the BrightLink® Pro 1410Wi projector using the EPSON® Ultra-Short Throw Wall Mount or Table Mount. The instructions included with these mounts may not refer to the BrightLink Pro 1410Wi. Please use the instructions for the BrightLink 475Wi/485Wi when installing the BrightLink Pro 1410Wi.

Installation du projecteur

Vous pouvez installer le projecteur BrightLink® Pro 1410Wi en utilisant le support de montage mural pour les projecteurs à ultra-courte distance de projection ou le support de montage pour table EPSON®. Il est possible que les instructions incluses avec ces supports ne mentionnent pas le projecteur BrightLink Pro 1410Wi. Veuillez suivre les instructions pour les projecteurs BrightLink 475Wi/485Wi lorsque vous installez le projecteur BrightLink Pro 1410Wi.

Instalación del proyector

Puede instalar el proyector BrightLink® Pro 1410Wi utilizando el soporte para montaje en pared para proyectores de distancia ultracorta o el montaje para mesa EPSON®. Es posible que las instrucciones incluidas con los soportes para montaje no mencionen el proyector BrightLink Pro 1410Wi. Refiérase a las instrucciones de los proyectores BrightLink 475Wi/485Wi al instalar el proyector BrightLink Pro 1410Wi.

Instalação do projetor

Você pode instalar o projetor BrightLink® Pro 1410Wi usando a montagem de parede para projetores de ultracurta distância ou a montagem para mesa EPSON®. É possível que as instruções incluídas com estas montagens não mencionem o BrightLink Pro 1410Wi. Por favor, use as instruções para o BrightLink 475Wi/485Wi quando instalar o BrightLink Pro 1410Wi.

EPSON and BrightLink are registered trademarks of Seiko Epson Corporation. General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

EPSON et BrightLink sont des marques déposées de Seiko Epson Corporation. Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

© 2012 Epson America, Inc. 9/12

CPD-38226



412409900

Printed in XXXXXX
Pays d'impression : XXXXXX