

Utilisation des outils Easy Interactive Tools sous Mac OS


Après avoir téléchargé et installé les outils Easy Interactive Tools, vous pouvez utiliser les crayons inclus avec le projecteur BrightLink^{MC} pour écrire ou dessiner sur la surface de projection.

Remarque :

Vous n'avez pas besoin des outils Easy Interactive Tools pour utiliser les fonctions interactives du projecteur. Vous pouvez utiliser TeamBoard Draw ou tout autre logiciel d'annotation.

Introduction

Vous pouvez utiliser les outils avec deux modes différents : interactif (arrière-plan transparent) et tableau blanc (arrière-plan blanc).


- En mode interactif, la boîte à outils s'affiche sur l'image projetée et vous permet d'annoter ce qui est affiché à partir de votre ordinateur. Vous pouvez aussi utiliser le crayon comme souris pour ouvrir des applications, accéder à des liens et manoeuvrer des barres de défilement.
 - En mode de tableau blanc, la boîte à outils apparaît sur une surface vide et blanche. Vous pouvez écrire ou dessiner avec le crayon et sauvegarder les pages.
1. Pour lancer Easy Interactive Tools, sélectionnez **Applications > Easy Interactive Tools >  Easy Interactive Tools**. La boîte à outils s'affiche sur le bureau, tel qu'illustré à droite :
 2. Pour quitter, sélectionnez le menu Easy Interactive Tools et sélectionnez **Quit Easy Interactive Tools**.




Easy Interactive Tools Tools	
About Easy Interactive Tools	
Preferences...	⌘,
Hide Easy Interactive Tools	⌘H
Hide Others	⌘⇧H
Show All	
Quit Easy Interactive Tools	⌘Q

Utilisation du mode interactif (arrière-plan transparent)

Lorsque vous ouvrez les outils Easy Interactive Tools pour la première fois, le mode de crayon interactif est sélectionné. Vous pouvez utiliser le crayon interactif pour dessiner ou annoter sur les applications ou images à l'écran. La boîte à outils s'affiche :














Remarque :





Pour basculer vers le mode interactif de souris, sélectionnez la flèche noire  sur la boîte à outils. La flèche deviendra blanche et cela indique que vous pouvez utiliser le crayon comme souris.

Les outils suivants sont disponibles :

Outils Mac OS X


Icône	Description
	Pour écrire ou dessiner des lignes de forme libre.
	Pour effacer des annotations individuelles.
	Pour dessiner des lignes droites.
	Pour effacer toutes les annotations.
	Pour ouvrir la boîte de saisie de texte. Voyez la page 4 pour plus d'information.
	Pour passer au mode interactif de souris. La flèche deviendra blanche et cela indique que vous pouvez utiliser l'outil de crayon comme souris.
	Pour ouvrir le clavier à l'écran.
	Pour sauvegarder la page actuelle. Voyez la page 7 pour plus d'information.
	Pour tracer des cercles ou des ellipses.
	Pour tracer des carrés ou des rectangles.
	Pour sélectionner le style de cercles ou rectangles avec bordure.

Outils Mac OS (suite)X

Icône	Description
	Pour sélectionner les cercles ou rectangles remplis.
	Pour sélectionner les cercles ou rectangles remplis et avec bordure.
	Tapez et faites glisser le curseur pour sélectionner la largeur de la ligne pour les cercles, les rectangles, les lignes et l'efface. Cela affectera aussi la taille du texte que vous saisissez dans la boîte de saisie de texte.
	Sélectionnez la couleur de la ligne (boîte supérieure) et la couleur pour le remplissage (boîte inférieure) pour les cercles, les rectangles et les lignes. Voyez la page 6 pour plus d'information.



Pour accéder à d'autres options, sélectionnez le menu **TOOLS** dans la barre de menu Mac OS X :

Highlighter Pen	⇧⌘H
White Background	⌘W
Transparent Background	⌘T
Save Screen	⌘Z
Show Toolbox	⇧⌘T

- Pour passer aux outils de dessin semi-transparent, sélectionnez **Highlighter Pen**. La saisie des lignes, des cercles, des carrés et du texte devient semi-transparente.
- Pour basculer en mode de tableau blanc, sélectionnez **White Background**. Pour obtenir plus d'information, consultez la page 7.
- Pour sauvegarder l'écran actuel, sélectionnez **Save Screen**. Cela fonctionne de la même façon que la sélection de l'outil . Pour obtenir plus d'information, consultez la page 7.
- Pour masquer la boîte à outils, sélectionnez le **X** dans le coin supérieur gauche de la boîte à outils. Pour réafficher la boîte à outils, ouvrez le menu **Tools** et sélectionnez **Show Toolbox**.


Saisie de texte

Vous pouvez saisir du texte à l'écran, dans un navigateur ou une autre programme tel qu'un logiciel de traitement de texte ou un tableur.

1. Au besoin, sélectionnez la flèche noire  de la boîte à outils pour passer à la flèche blanche. Cela vous permet d'utiliser le crayon comme souris.
2. Ouvrez votre navigateur Web ou autre programme.
3. Sélectionnez l'outil de clavier  de la boîte à outils. Vous voyez le clavier à l'écran :





4. Tapez sur l'écran là où vous souhaitez saisir du texte.

5. Sélectionnez les lettres et les chiffres sur le clavier à l'écran. Sélectionnez la touche de verrouillage des majuscules  pour saisir des lettres en majuscule.

Remarque :


Si le clavier ne s'affiche pas, il est possible que vous deviez suivre ces étapes afin de l'activer :


1. Ouvrez le menu Apple et sélectionnez **Préférences Système**.
2. Sélectionnez  **Langue et texte** et ensuite, sélectionnez l'onglet **Méthodes de saisie**.
3. Sélectionnez **Visualiseur clavier/caractères** ou **Visualiseur de clavier**, ensuite, faites défiler, au besoin, et sélectionnez votre pays et/ou langue. Assurez-vous de sélectionner la case à cocher **Afficher le menu Saisie** dans la barre des menus dans le bas de l'écran.
4. Lorsque vous souhaitez utiliser le clavier à l'écran, sélectionnez le menu de saisie (avec l'icône de drapeau) à droite de la barre de menu, ensuite, sélectionnez **Afficher Visualiseur de clavier**.




Utilisation de la boîte de saisie de texte

Vous pouvez utiliser la boîte de saisie de texte pour saisir du texte pour une recherche, une vérification dans un dictionnaire ou pour la prononciation.

1. Pour ouvrir la boîte de saisie de texte, sélectionnez l'outil de type  et ensuite, tapez sur le tableau. La boîte de dialogue de saisie de texte s'affiche :



2. Pour ouvrir le clavier à l'écran, sélectionnez l'outil de clavier  dans la boîte de saisie de texte.
3. Sélectionnez les lettres et les chiffres sur le clavier à l'écran.
4. Mettez le texte en surbrillance et appuyez sur le bouton sur le crayon pour afficher un menu tel qu'illustré ci-dessous :




- Utilisez les options de la partie supérieure du menu pour faire une recherche sur le texte, consulter un dictionnaire ou couper, coller et copier du texte.
- Utilisez les options de la partie inférieure du menu pour modifier la police de caractères, faire une correction orthographique, faire une vérification de la grammaire ou modifier l'usage des majuscules dans le texte.
- Pour une lecture des mots à haute voix, sélectionnez **Speech > Start Speaking**. Les mots dans la boîte de dialogue sont lus à haute voix.

Remarque :










La couleur et la taille par défaut du texte sont déterminées par les paramètres de largeur de ligne et de couleur sélectionnés. Vous pouvez modifier les propriétés du texte en appuyant sur le bouton du crayon et en sélectionnant **Font > Show Fonts**.

5. Lorsque vous avez terminé de saisir le texte, sélectionnez le bouton **Enter** pour placer le texte à l'écran ou sélectionnez **Cancel** afin de fermer la boîte de saisie de texte.

Sélection de la largeur de la ligne et du style de graphiques

Pour régler la largeur des lignes, utilisez l'outil  de la boîte à outils. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la largeur de la ligne. Cela affectera les lignes droites, les lignes de forme libre, les cercles, les carrés et les rectangles.



Vous pouvez sélectionner parmi trois styles de cercles ou rectangles :

- Sélectionnez  et ensuite, sélectionnez l'outil  ou  pour dessiner un cercle ou un rectangle avec bordure.
- Sélectionnez  et ensuite, sélectionnez l'outil  ou  pour dessiner un cercle ou un rectangle de couleur solide.
- Sélectionnez  et ensuite, sélectionnez l'outil  ou  pour dessiner un cercle ou un rectangle avec bordure et rempli d'une couleur ou de couleur solide.

Définition de la couleur de ligne et de remplissage

Vous pouvez régler la couleur des lignes et de la zone de remplissage pour des cercles ou des rectangles (en sélectionnant à partir de plusieurs palettes de couleurs).

Sélectionnez la boîte de couleur supérieure pour régler la couleur de ligne ou la boîte inférieure pour régler la couleur de remplissage. La boîte de dialogue Colors suivante s'affiche :



Après avoir sélectionné la couleur souhaitée, vous pouvez faire glisser la couleur de la barre de couleurs au sommet vers l'un des carrés au bas de la boîte de dialogue. Cela vous permet d'enregistrer vos couleurs préférées pour usage ultérieur. D'autres carrés sont disponibles, si bien que vous pouvez enregistrer jusqu'à 300 couleurs.


Pour afficher les boîtes de dialogue de sélection de couleurs alternatives, cliquez sur les icônes en haut de l'écran.



Curseur



Palettes de couleurs



Spectre



Boîte de crayons

Utilisation du mode de tableau blanc (arrière-plan blanc)

Vous pouvez basculer vers un écran blanc que vous pourrez utiliser comme tableau blanc interactif.

1. Sélectionnez le menu **TOOLS** sur la barre de menu Mac OS X :

Highlighter Pen	⇧⌘H
White Background	⇧⌘W
Transparent Background	⇧⌘T
Save Screen	⌘Z
Show Toolbox	⇧⇧T

2. Sélectionnez **White Background**. Les mêmes outils sont décrits à la page 2, mais sur un écran blanc.
3. Pour revenir au mode interactif, ouvrez le menu **TOOLS** et sélectionnez **Transparent Background**.


Enregistrement de vos pages

Vous pouvez sélectionner l'emplacement et le format lorsque vous sauvegardez des images et des pages annotées.


1. Ouvrez le menu **Easy Interactive Tools** et sélectionnez **Preferences...**


Easy Interactive Tools	Tools
About Easy Interactive Tools	
Preferences...	⌘,
Hide Easy Interactive Tools	⌘H
Hide Others	⇧⌘H
Show All	
Quit Easy Interactive Tools	⌘Q

La boîte de dialogue des préférences s'affiche :



2. Utilisez le clavier à l'écran si vous souhaitez saisir un préfixe de nom de fichier différent pour les pages sauvegardées et ensuite, sélectionnez **CHOOSE** si vous souhaitez changer l'emplacement pour la sauvegarde.
3. Sélectionnez **PNG**, **JPEG** ou **Windows BMP** pour le format de fichier des pages sauvegardées.

4. Lorsque vous souhaitez sauvegarder une page, sélectionnez l'outil d'appareil photo . Un message comme celui-ci s'affiche :



L'image saisie est sauvegardée à l'emplacement que vous avez sélectionné et un nom de fichier lui est automatiquement attribué selon la date et l'heure. Voici un exemple :

image20101005132629

préfixe									
		année		mois		jour		heure	minutes
									secondes

5. Sélectionnez OK pour confirmer.