

Conseils pour le logiciel Easy Interactive Tool

1 Pour démarrer Easy Interactive Tools sur votre ordinateur, effectuez l'une des actions suivantes :


- **Windows®** : Sélectionnez  ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON Projector > Easy Interactive Tools**.
Ou encore, double-cliquez sur l'icône  **Easy Interactive Tools** sur votre bureau.
- **Mac OS X®** : Sélectionnez **Applications > Easy Interactive Tools > Easy Interactive Tools**.

La barre d'outils Easy Interactive Tools s'affichera sur l'image projetée, et une flèche  apparaîtra sur l'autre côté de l'image. Deux barres d'outils différentes sont disponibles, l'une pour le mode interactif, et l'autre pour le mode tableau blanc :

Mode interactif

Dans le mode interactif, la barre d'outils s'affiche sur l'image projetée et vous permet d'utiliser le crayon comme une souris pour ouvrir des applications, accéder à des liens, vous servir des barres de défilement, etc.

Dans ce mode, vous pouvez aussi annoter tout ce qui est affiché depuis votre ordinateur ou votre caméra de documents et enregistrer ou imprimer vos pages.



Mode tableau blanc

Dans le mode tableau blanc, la barre d'outils apparaît sur une surface blanche, une image de fond ou un motif. Vous pouvez y écrire ou y dessiner à l'aide du crayon, y ajouter des images, puis enregistrer ou imprimer vos pages.


Annotations

Vous pouvez utiliser les outils d'annotation au bas de la barre d'outils dans l'un ou l'autre des modes.


2 Pour passer d'un mode à l'autre, sélectionnez l'icône  Mode interactif pour afficher la barre d'outils interactive, ou l'icône  Mode tableau blanc pour afficher la barre d'outils tableau blanc.

3 Pour quitter le logiciel Easy Interactive Tools, sélectionnez l'icône  Sortir dans le coin inférieur droit de la barre d'outils. Vous pouvez également minimiser la barre d'outils en sélectionnant l'icône  Fermer, puis sélectionner la flèche  pour la faire réapparaître.


Outils du mode interactif



Outils d'annotation




Outils du mode tableau blanc



Outils pour enregistrer, imprimer et plus

Pour afficher les outils présentés ci-dessous, sélectionnez l'icône Autres outils sur la barre d'outils.



- Pour enregistrer l'écran actuel ou vos pages en tant que fichiers .jpg dans le dossier **Documents > Easy Interactive Tools**, il vous suffit de sélectionner l'outil Enregistrer. Le logiciel Easy Interactive Tools nommera votre fichier automatiquement en fonction de la date et de l'heure.
- Pour sélectionner d'autres emplacements et formats d'enregistrement, sélectionnez l'outil Paramètres, puis sélectionnez l'onglet **Enregistrer les paramètres**, tel qu'illustré à droite.
- Sélectionnez l'emplacement, le nom de fichier et le type de fichier pour enregistrer les pages. Vous pouvez enregistrer toutes vos pages dans un seul fichier PDF.
- Si vous souhaitez sélectionner des paramètres différents chaque fois que vous enregistrez, cochez la case **Vérifier lors de l'enregistrement**.
- Sélectionnez **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres.

