

# Attention

The Epson Stylus® CX9475Fax software works only with computers running Windows® XP, XP Professional x64 Edition, and Windows Vista® 32- and 64-bit. Please disregard all references to Windows 2000 and Macintosh® in the printed and on-screen documentation.

Epson Stylus is a registered trademark of Seiko Epson Corporation. General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

# Attention

Les logiciels de l'appareil Epson Stylus® CX9475Fax fonctionnent seulement avec des ordinateurs tournant sous Windows® XP, XP Professional x64 Edition et Windows Vista® 32 et 64 bits. Veuillez ne pas tenir compte des références à Windows 2000 et Macintosh® dans la documentation imprimée ou électronique.


Epson Stylus est une marque déposée de Seiko Epson Corporation. Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

# Update to Your Manual

If a document misfeeds in the Automatic Document Feeder (ADF) when scanning it, open the ADF cover and pull the paper out to the left as shown.

**Caution:**

Do not try to remove the paper without opening the cover first, or you could damage the mechanism.



## Mise à jour de votre guide de l'utilisateur

Si un document s'alimente mal dans l'alimenteur automatique de documents lors de la numérisation, ouvrez le couvercle de l'alimenteur automatique et dégagez le papier en tirant vers la gauche tel qu'illustré ci-dessus.

**Mise en garde :**

Ne tentez pas de retirer le papier sans ouvrir le couvercle d'abord, car vous risqueriez ainsi d'endommager le mécanisme de l'appareil.

CPD-24674

© 2007 Epson America, Inc. 8/07

Printed in Indonesia XX.XX-XX

Pays d'impression : Indonésie



\*411223900\*