







Precaución / Cuidado / Caution

Coloque el bloqueo de transporte en la posición  de impresión cuando esté utilizando la impresora o no se suministrará la tinta y podría tener problemas con la calidad de impresión. Coloque el bloque de transporte en la posición  de transporte sólo cuando vaya a transportar la impresora o se podría derramar la tinta.



Coloque a trava de transporte na posição  para imprimir ou a tinta não será distribuída e você pode notar problemas de qualidade de impressão. Só coloque a trava na posição  de transporte quando transportar a impressora ou a tinta pode vaziar.

Be sure to set the transportation lock to the  printing position when using the printer, otherwise ink is not delivered and the print quality problems occur. Set the transportation lock to the  position only when transporting, otherwise ink may leak.

NUNCA coloque la impresora en posición vertical después de llenar los tanques tinta, de lo contrario se podría derramar la tinta o la impresora podría dejar de imprimir correctamente.

NUNCA coloque a impressora na posição vertical após reabastecer os tanques de tinta, caso contrário, a tinta poderá vaziar ou a impressora poderá não imprimir corretamente.

NEVER place the printer on its side after filling ink, otherwise ink may leak or the printer does not print correctly.



CPD-35100R1

© 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 7/11

Impreso en XXXXXX/País de impresión: XXXXXX
Printed in XXXXXX



412167000