

User's Guide Update

for the PowerLite® 410W

The part number for the optional projector wall mount listed below is incorrect in your *User's Guide*. This table lists the correct part number and two new optional accessories for your projector:

Product	Product number
Short-throw projector wall mount (ELPMB24)	V12H003B24
Epson DC-06 document camera (ELPDC06)	V12H321001
Epson DC-10s document camera	ELPDC10S

You can purchase the wall mount, document camera, and other accessories from an Epson authorized reseller. To find the nearest reseller, call 800-GO-EPSON (800-463-7766). Or you can purchase online at www.epsonstore.com (U.S. sales) or www.epson.ca (Canadian sales).

Mise à jour du Guide de l'utilisateur

pour le projecteur PowerLite® 410W

Le numéro de produit pour le support mural pour projecteur optionnel listé ci-dessous est incorrect dans le *Guide de l'utilisateur*. Ce tableau indique le numéro de produit correct. Nous avons aussi ajouté deux autres accessoires optionnels pour projecteur :

Produit	Numéro de produit
Support mural pour projecteur avec une lentille courte (ELPMB24)	V12H003B24
Caméra de documents Epson DC-06 (ELPDC06)	V12H321001
Caméra de documents Epson DC-10s	ELPDC10S

Vous pouvez vous procurer des supports muraux, des caméras de documents ou d'autres accessoires auprès d'un revendeur autorisé de produits Epson. Composez le 1 800-463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche. Ou vous pouvez aussi effectuer des achats en ligne à www.epson.ca.

Actualización del *Manual del usuario*

para el proyector PowerLite® 410W

El código del accesorio opcional que se indica a continuación está incorrecto en el *Manual del usuario*. Éste es el código correcto:

Producto	Código
Sistema de montaje en pared para proyectores de proyección a corta distancia (ELPMB24)	V12H003B24

Puede adquirir otros accesorios para su proyector de distribuidores autorizados de productos Epson. Para localizar el distribuidor autorizado más cercano, comuníquese con Epson tal como se indica en el *Manual del usuario*.

Atualização do *Manual do Usuário*

para o PowerLite® 410W

O código de referência para o acessório opcional listado abaixo está incorreto no seu *Manual do Usuário*. Este é o código de referência correto:

Produto	Número
Montagem de parede a curta distância para projetor (ELPMB24)	V12H003B24

Você pode comprar outros acessórios para o seu projetor de revendedores autorizados Epson. Para localizar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson assim como mostrado no *Manual do Usuário*.



411696400

CPD-27427

© 2009 Epson America, Inc. 2/09

Printed in XXXXXX

Pays d'impression : XXXXXX

Impreso en XXXXXX

País de impressão: XXXXXX