

PowerLite® Pro Cinema 9500 UB Update

Your projector includes an additional setting not described in the *User's Guide*. With the Color Gamut setting, you can select from three different color gamuts, according to the source material and locale.

To change the Color Gamut setting, press the **Menu** button and select **Image > Advanced > Color Gamut**. Select the video standard of the source material you're viewing: **SMPTE-C** for standard definition (USA, Canada, and other regions using NTSC), **EBU (PAL)** for Europe, or **HDTV** (all regions).

Note:

The Color Gamut setting can be used only when the Color Mode is set to THX. See your *User's Guide* for information on using the Color Mode.

Mise à jour pour le projecteur PowerLite® Pro Cinema 9500 UB

Votre projecteur inclut un paramètre additionnel qui n'est pas décrit dans le *Guide de l'utilisateur*. En utilisant le paramètre Gamme de couleurs, vous pouvez sélectionner l'une des trois différentes gammes de couleurs, selon le matériel source et l'emplacement.

Pour modifier le paramètre Gamme de couleurs, appuyez sur le bouton **Menu** et sélectionnez **Image > Avancé > Gamme de couleurs**. Sélectionnez le standard de vidéo du matériel source que vous visionnez : **SMPTE-C** pour la définition standard (États-Unis, Canada et les autres régions utilisant NTSC), **EBU (PAL)** pour l'Europe ou **HDTV** (toutes les régions).

Remarque :

Ce paramètre peut être utilisé seulement lorsque le Mode couleurs sélectionné est THX. Consultez votre *Guide de l'utilisateur* pour obtenir de l'information sur l'utilisation du Mode couleurs.

PowerLite is a registered trademark of Epson America Inc.
PowerLite est une marque déposée d'Epson America, Inc.
PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc.
PowerLite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

© 2009 Epson America, Inc. 9/09
CPD-27708

Printed in: XXXXXX
Pays d'impression : XXXXXX
Impreso en: XXXXXX
País de impressão: XXXXXX



411811700

Actualización para el proyector PowerLite® Pro Cinema 9500 UB

El proyector incluye un ajuste adicional que no se describe en el *Manual del usuario*. Con el ajuste Gama de colores, puede seleccionar entre tres diferentes gamas de colores, según el material de origen y la ubicación.

Para cambiar el ajuste Gama de colores, pulse el botón **Menu** y seleccione **Imagen > Avanzado > Gama de colores**. Seleccione el estándar de video del material de origen que está viendo: **SMPTE-C** para la definición estándar (EE.UU., Canadá y otras regiones que usan NTSC), **EBU (PAL)** para Europa, o **HDTV** (todas las regiones).

Nota:

El ajuste Gama de colores sólo se puede utilizar cuando el Modo de color está configurado como THX. Consulte el *Manual del usuario* para obtener información sobre cómo usar el Modo de color.

Atualização para o PowerLite® Pro Cinema 9500 UB

O seu projetor inclui uma função adicional não descrita no *Manual do Usuário*. Se usar a configuração Gama de cores, você pode selecionar a partir de três gamas de cores, de acordo com o material de origem e local.

Para modificar a configuração de Gama de cores, aperte o botão **Menu** e selecione **Imagem > Avançado > Gama de cores**. Selecione o padrão de vídeo do material de origem que for visualizar: **SMPTE-C** para definição padrão (USA, Canadá e outras regiões usando NTSC), **EBU (PAL)** para a Europa, ou **HDTV** (todas as regiões).

Observação:

A configuração Gama de cores só pode ser usada quando o Modo Cor estiver configurado como THX. Consulte o *Manual do Usuário* para informações sobre o uso do Modo Cor.