

Atención usuarios del proyector PowerLite®

Su proyector PowerLite S10+/X10+/W10+ incluye un adhesivo para personalizar su proyector. Siga estos pasos para aplicar el adhesivo al proyector:

1. Compruebe que el proyector esté apagado.
2. Retire con cuidado el papel protector del adhesivo y coloque el adhesivo en la carcasa del proyector. Tenga cuidado de no cubrir el panel de control o el anillo de enfoque/zoom.
3. Frote la superficie del adhesivo para eliminar las burbujas de aire.

Puede personalizar su proyector con un adhesivo personalizado. Visite la página www.latin.epson.com/proyectores para obtener más detalles.

Atenção usuários do projetor PowerLite®

O seu projetor PowerLite S10+/X10+/W10+ inclui um adesivo skin para personalizar o seu projetor. Siga os passos abaixo para aplicá-lo no projetor:

1. Certifique-se de que o seu projetor está desligado.
2. Retire cuidadosamente o papel de proteção do adesivo e aplique o adesivo no gabinete do projetor. Tenha cuidado para não cobrir o painel de controle ou o anel de foco/zoom.
3. Esfregue a superfície do adesivo para remover qualquer bolha de ar que tenha ficado na hora da aplicação.

Você pode personalizar o seu projetor criando um adesivo skin personalizado. Visite o site www.latin.epson.com/proyectores para obter mais informação.



411943800

Attention PowerLite® Users

Your PowerLite S10+/X10+/W10+ projector includes a protective adhesive skin to customize your projector. To apply the skin to your projector, follow these steps:

1. Make sure your projector is turned off.
2. Carefully remove the backing sheet and place the skin over the projector case. Be careful not to cover the control panel or focus/zoom ring.
3. Rub the surface of the skin to remove air bubbles.

You can personalize your projector by creating a customized skin. Go to www.latin.epson.com/proyectores for more details.