

Quick Setup


Before using the projector, make sure you read the safety instructions in the *User's Guide* on your projector CD.

Connect the projector

Choose from the following connections:

Computer Monitor Port

Connect a computer using the VGA cable that came with the projector.




Connect one end to the projector's **Computer (Component Video)** port, and the other end to your computer's monitor port. If you are using a notebook, switch it to external display. You can also connect an audio cable.

Computer USB Port (Windows® only)

Connect a computer using the USB cable that came with the projector.


Connect the square end of the USB cable to the projector's Type B (square) USB port. Connect the flat end of the cable to any USB port on your computer. You can also connect an audio cable.



Follow the on-screen instructions to install the Epson USB Display software (only on first connection). Then press the **USB** button on the remote control.

Video Player (EX31)


Connect up to 3 video devices and use the remote control to switch between them.



411760600


Video Player (EX51/EX71)

Connect up to 4 video devices and use the remote control to switch between them.



Camera or USB Device (EX51/EX71)

Connect a digital camera or other USB device to the projector's Type A (flat) USB port.




You can use the projector's Slideshow feature to project JPEG images. See the *User's Guide* on your projector CD.


Turn on your equipment

1 Turn on your computer or video source.


2 Plug in the projector.



3 Open the **A/V Mute** slide all the way.



4 Press the power button on the projector or remote control.




The power light flashes green, then stays on.

NOTE: To shut down the projector, press the power button twice, then unplug it. You don't have to wait for the projector to cool down.


Adjust the image

1 If you don't see an image, press the **Source Search** button on the projector or the remote control to select the image source.


2 To raise the image, press the foot release button and lift the front of the projector. Release the button to lock the foot in position.




3 Turn the focus ring to sharpen the image.



4 **EX51/EX71:** To reduce or enlarge the image, turn the zoom ring.



EX31: to reduce or enlarge the image, press the **Tele** (reduce) or **Wide** (enlarge) button on the projector. You can also use the **Zoom** option in the projector's Settings menu. See the *User's Guide* on your projector CD.




5 If your image looks like  or , you've placed the projector off to one side of the screen at an angle. Place it directly in front of the center of the screen, facing the screen squarely.

6 If your image looks like  or , press the  or  buttons on the projector to correct it.

Using the remote control

Make sure the batteries are installed as shown (two included AA batteries).



You can use the remote control to operate the projector. With the USB cable, you can use the remote as a wireless mouse. For more information on using the remote control, see your *User's Guide*.

Where to get help

Manual

For more information about using the projector, install the *User's Guide* from your projector CD.

Telephone Support Services

To use the Epson PrivateLine® Support service, call (800) 637-7661 and enter the PIN on the Epson PrivateLine Support card included with your projector. This service is available 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday through Friday, for the duration of your warranty period. You may also speak with a projector support specialist by dialing one of these numbers:

U.S.: (562) 276-4394, 6 AM to 6 PM, Pacific Time,
Monday through Friday

Canada: (905) 709-3839, 6 AM to 6 PM, Pacific Time,
Monday through Friday

Days and hours of support are subject to change without notice. Toll or long distance charges may apply.

Internet Support

Visit Epson's support website at epson.com/support and select your product for solutions to common problems. You can download utilities and documentation, get FAQs and troubleshooting advice, or e-mail Epson with your questions.

Registration

Register today to get product updates, special promotions, and customer-only offers. You can use the CD included with your projector, or register online at www.epson.com/webreg.

EPSON®

EXCEED YOUR VISION



Epson is a registered trademark and Epson Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation. PrivateLine is a registered trademark of Epson America, Inc.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

© 2009 Epson America, Inc. 7/09

Printed in XXXXXX

CPD-27597

EX31/EX51/EX71

Installation rapide


Avant d'utiliser le projecteur, assurez-vous de lire les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* sur le CD de votre projecteur.

Branchez le projecteur

Choisissez parmi les connexions suivantes :

Port moniteur de l'ordinateur

Branchez un ordinateur en utilisant le câble VGA qui est fourni avec le projecteur.




Branchez l'une des extrémités dans le port **Computer (Component Video)** [Ordinateur [vidéo en composantes]] du projecteur et l'autre extrémité dans le port du moniteur  de votre ordinateur. Si vous utilisez un ordinateur bloc-notes, sélectionnez le mode d'affichage externe. Vous pouvez aussi brancher un câble audio.

Port USB de l'ordinateur (Windows® seulement)

Branchez un ordinateur en utilisant le câble USB qui est fourni avec le projecteur.


Branchez l'extrémité carrée du câble USB dans le port USB **TypeB**  (carré). Branchez l'extrémité plate du câble dans un port USB de votre ordinateur. Vous pouvez aussi brancher un câble audio.



Suivez les directives à l'écran pour installer le logiciel Epson USB Display (uniquement lors de la première connexion). Ensuite, appuyez sur le bouton **USB** de la télécommande.


Lecteur vidéo (EX31)

Vous pouvez brancher jusqu'à 3 dispositifs vidéo différents et utilisez la télécommande pour passer de l'un à l'autre.




Lecteur vidéo (EX51/EX71)

Vous pouvez brancher jusqu'à 4 dispositifs vidéo différents et utilisez la télécommande pour passer de l'un à l'autre.



Appareil photo numérique ou dispositif USB (EX51/EX71)

Branchez un appareil photo numérique ou un autre dispositif USB au port USB TypeA (plat) de votre projecteur.




Vous pouvez utiliser la fonction SlideShow (Diaporama) du projecteur pour afficher des images JPEG. Voyez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD de votre projecteur.


Mettez votre équipement sous tension

1 Mettez l'ordinateur ou la source vidéo sous tension.


2 Branchez le projecteur.



3 Ouvrez complètement la glissière A/V Mute (Pause A/V) (couvre-objectif).



4 Appuyez sur le bouton d'alimentation  du projecteur ou de la télécommande.



Le témoin d'alimentation  clignote en vert, puis, il demeure allumé.


- 5** L'anglais est la langue par défaut dans le système des menus. Pour voir les menus en français, appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande ou du projecteur. Sélectionnez le menu **Extended** (Avancé) et appuyez sur le bouton **Enter** (Entrée), ensuite sélectionnez **Language** (Langue) et appuyez sur le bouton **Enter** (Entrée). Sélectionnez **Français** et appuyez sur **Enter** (Entrée). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **Esc** (Retour) ou **Menu** pour quitter le système de menus.

REMARQUE : Pour mettre le projecteur hors tension, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation  et débranchez le projecteur. Vous n'avez pas besoin d'attendre le refroidissement du projecteur.

Réglez l'image

- 1** Si vous ne voyez pas d'image, appuyez sur le bouton **Source Search** (Rechercher la source) du projecteur ou de la télécommande pour sélectionner la source d'image.

- 2** Pour hausser l'image, appuyez sur le bouton du levier de réglage et soulevez le devant du projecteur. Relâchez le bouton pour verrouiller le pied dans la position désirée.




- 3** Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.



- 4** **EX51/EX71** : Pour réduire ou agrandir l'image, faites tourner la bague de zoom.



EX31 : pour réduire ou agrandir l'image, utilisez le bouton **Tele** (réduire) ou **Wide** (agrandir) du panneau de commande du projecteur. Vous pouvez aussi utiliser l'option **Zoom** dans le menu Réglage du projecteur. Consultez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD de votre projecteur.




- 5** Si votre image ressemble à  ou à 

6 Si votre image ressemble à  ou à  ou  du projecteur pour la corriger.

Utilisation de la télécommande

Assurez-vous que les piles sont installées tel qu'illustré (deux piles AA incluses).





Vous pouvez utiliser la télécommande pour actionner le projecteur. Avec le câble USB, vous pouvez aussi utiliser la télécommande comme une souris sans fil. Pour plus d'information sur l'utilisation de la télécommande, consultez le *Guide de l'utilisateur*.

Comment obtenir de l'aide

Manuel

Pour plus d'information sur l'utilisation du projecteur, installez le *Guide de l'utilisateur* du CD de votre projecteur.

Service de soutien téléphonique

Pour utiliser l'assistance technique Epson PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661 et entrez le NIP indiqué sur votre carte Epson PrivateLine fournie avec le projecteur. Ce service est offert gratuitement de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, pendant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien pour projecteurs en composant le numéro suivant : (905) 709-3839, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.

Les heures et les jours de soutien sont sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Soutien Internet

Visitez le site Web de soutien Epson à epson.ca/support et sélectionnez votre produit pour des solutions à des problèmes courants. Vous pouvez y télécharger des utilitaires et de la documentation en français, consulter une foire aux questions et des conseils de dépannage, ou envoyer vos questions par courriel à Epson (site présenté en anglais seulement).

Enregistrement

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui pour obtenir des renseignements sur les mises à jour de produits, les promotions spéciales et les offres s'adressant spécialement à nos clients. Vous pouvez enregistrer le projecteur en utilisant le CD inclus avec votre projecteur ou en ligne à www.epson.com/webreg.